





MOVIDRIVE® MDX60B / 61B

Ausgabe 03/2008 11696605 / DE

Betriebsanleitung







1	Allgemeine Hinweise			
	1.2	Mängelhaftungsansprüche	5	
	1.3	Haftungsausschluss		
		g		
2		erheitshinweise		
	2.1	Allgemein		
	2.2	Zielgruppe		
	2.3	Bestimmungsgemäße Verwendung		
	2.4 2.5	Transport, Einlagerung Aufstellung		
	2.6	Elektrischer Anschluss		
	2.7	Sichere Trennung		
	2.8	Betrieb		
3	Gerä	t eaufbau		
	3.1	Baugröße 0		
	3.3	Baugröße 1		
	3.4	Baugröße 2S		
	3.5	Baugröße 2		
	3.6	Baugröße 3		
	3.7	Baugröße 4		
	3.8	Baugröße 5		
	3.9	Baugröße 6		
		3		
4	Insta 4.1	Ilation		
	4.1	Bediengerät abnehmen / aufsetzen		
	4.2	Frontabdeckung abnehmen / aufsetzen		
	4.3 4.4	UL-gerechte Installation		
	4.4 4.5	Schirmklemmen		
	4.6	Berührungsschutz Leistungsklemmen		
	4.7	Anschluss-Schaltbilder Grundgerät		
	4.8	Zuordnung von Bremswiderständen, Drosseln und Filtern		
	4.9	Anschluss Systembus (SBus 1)		
	4.10	Anschluss RS485-Schnittstelle		
	4.11	Anschluss Option Schnittstellenumsetzer Typ DWE11B/12B		
	4.12	Anschluss Option Schnittstellenumsetzer UWS21B (RS232)		
	4.13	Anschluss Option Schnittstellenumsetzer USB11A		
	4.14	Optionskombinationen MDX61B		
	4.15	Ein- und Ausbau von Optionskarten		
	4.16	Anschluss Geber und Resolver		
	4.17	Anschluss und Klemmenbeschreibung der		
		Option DEH11B (HIPERFACE®)		
	4.18	Anschluss und Klemmenbeschreibung der Option DEH21B		
	4.19	Anschluss Option DER11B (Resolver)		
	4.20	Anschluss externer Geber		
	4.21	Anschluss Auswertung für Inkrementalgeber-Nachbildung		
	4.22	Anschluss Master-Slave-Verbindung	. 73	





	4.23	Anschluss und Klemmenbeschreibung Option DIO11B	74
	4.24	Anschluss und Klemmenbeschreibung Option DFC11B	77
5	Inhot	riebnahmeriebnahme	70
5	5.1	Allgemeine Hinweise zur Inbetriebnahme	
	5.2	Vorarbeiten und Hilfsmittel	
	5.3	Inbetriebnahme mit Bediengerät DBG60B	
	5.4	Inbetriebnahme mit PC und MOVITOOLS®	
	5.5	Starten des Motors	
	5.6	Komplette Parameterliste	
6	Betri	eb	106
	6.1	Betriebsanzeigen	106
	6.2	Hinweismeldungen	107
	6.3	Funktionen des Bediengerätes DBG60B	
	6.4	Speicherkarte	111
7	Service 113		
	7.1	Störungsinformation	
	7.2	Fehlermeldungen und Fehlerliste	
	7.3	SEW-Elektronikservice	
	7.4	Langzeitlagerung	
	7.5	Entsorgung	128
8	Tech	nische Daten und Maßbilder	129
	8.1	CE-Kennzeichnung, UL-Approbation und C-Tick	
	8.2	Allgemeine Technische Daten	
	8.3	MOVIDRIVE® MDX60/61B5_3 (AC 400/500-V-Geräte)	
	8.4	MOVIDRIVE® MDX61B2_3 (AC 230-V-Geräte)	139
	8.5	MOVIDRIVE® MDX60/61B Elektronikdaten	
	8.6	Maßbilder MOVIDRIVE® MDX60B	
	8.7	Maßbilder MOVIDRIVE® MDX61B	147
	8.8	Technische Daten Optionen DEH11B, DEH21B, DER11B	450
		und BWT/P	
	8.9	Technische Daten Option DIO11B und Option DFC11B	158
9	Stich	wortverzeichnis	159



1 Allgemeine Hinweise

1.1 Aufbau der Sicherheitshinweise

Die Sicherheitshinweise dieser Betriebsanleitung sind folgendermaßen aufgebaut:

Piktogramm

SIGNALWORT!



Art der Gefahr und ihre Quelle.

Mögliche Folge(n) der Missachtung.

Maßnahme(n) zur Abwendung der Gefahr.

Piktogramm	Signalwort	Bedeutung	Folgen bei Missachtung
Beispiel:	⚠ GEFAHR!	Unmittelbar drohende Gefahr	Tod oder schwere Körperverletzungen
Allgemeine Gefahr	warnung!	Mögliche, gefährliche Situation	Tod oder schwere Körperverletzungen
Spezifische Gefahr, z. B. Stromschlag	VORSICHT!	Mögliche, gefährliche Situation	Leichte Körperverletzungen
STOP	STOPP!	Mögliche Sachschäden	Beschädigung des Antriebssystems oder seiner Umgebung
i	HINWEIS	Nützlicher Hinweis oder Tipp. Erleichtert die Handhabung des Antriebssystems.	

1.2 Mängelhaftungsansprüche

Die Einhaltung der Betriebsanleitung ist die Voraussetzung für störungsfreien Betrieb und die Erfüllung eventueller Mängelhaftungsansprüche. Lesen Sie deshalb zuerst die Betriebsanleitung, bevor Sie mit dem Gerät arbeiten!

Stellen Sie sicher, dass die Betriebsanleitung den Anlagen- und Betriebsverantwortlichen, sowie Personen, die unter eigener Verantwortung am Gerät arbeiten, in einem leserlichen Zustand zugänglich gemacht wird.

1.3 Haftungsausschluss

Die Beachtung der Betriebsanleitung ist Grundvoraussetzung für den sicheren Betrieb der Antriebsumrichter MOVIDRIVE® MDX60B/61B und für die Erreichung der angegebenen Produkteigenschaften und Leistungsmerkmale. Für Personen-, Sach- oder Vermögensschäden, die wegen Nichtbeachtung der Betriebsanleitung entstehen, übernimmt SEW-EURODRIVE keine Haftung. Die Sachmängelhaftung ist in solchen Fällen ausgeschlossen.



Sicherheitshinweise Allgemein

2 Sicherheitshinweise

Die folgenden grundsätzlichen Sicherheitshinweise dienen dazu, Personen- und Sachschäden zu vermeiden. Der Betreiber muss sicherstellen, dass die grundsätzlichen Sicherheitshinweise beachtet und eingehalten werden. Vergewissern Sie sich, dass Anlagen- und Betriebsverantwortliche, sowie Personen, die unter eigener Verantwortung am Gerät arbeiten, die Betriebsanleitung vollständig gelesen und verstanden haben. Bei Unklarheiten oder weiterem Informationsbedarf wenden Sie sich bitte an SEW-EURODRIVE.

2.1 Allgemein

Niemals beschädigte Produkte installieren oder in Betrieb nehmen. Beschädigungen bitte umgehend beim Transportunternehmen reklamieren.

Während des Betriebes können Antriebsumrichter ihrer Schutzart entsprechend spannungsführende, blanke gegebenenfalls auch bewegliche oder rotierende Teile sowie heiße Oberflächen besitzen.

Bei unzulässigem Entfernen der erforderlichen Abdeckung, unsachgemäßem Einsatz, bei falscher Installation oder Bedienung, besteht die Gefahr von schweren Personenoder Sachschäden.

Weitere Informationen sind der Dokumentation zu entnehmen.

2.2 Zielgruppe

Alle Arbeiten zur Installation, Inbetriebnahme, Störungsbehebung und Instandhaltung sind **von einer Elektrofachkraft** auszuführen (IEC 60364 bzw. CENELEC HD 384 oder DIN VDE 0100 und IEC 60664 oder DIN VDE 0110 und nationale Unfallverhütungsvorschriften beachten).

Elektrofachkraft im Sinne dieser grundsätzlichen Sicherheitshinweise sind Personen, die mit Aufstellung, Montage, Inbetriebsetzung und Betrieb des Produktes vertraut sind und über die ihrer Tätigkeit entsprechende Qualifikation verfügen.

Alle Arbeiten in den übrigen Bereichen Transport, Lagerung, Betrieb und Entsorgung müssen von Personen durchgeführt werden, die in geeigneter Weise unterwiesen wurden.

2.3 Bestimmungsgemäße Verwendung

Antriebsumrichter sind Komponenten, die zum Einbau in elektrische Anlagen oder Maschinen bestimmt sind.

Beim Einbau in Maschinen ist die Inbetriebnahme der Antriebsumrichter (d. h. bei Aufnahme des bestimmungsgemäßen Betriebes) solange untersagt, bis festgestellt wurde, dass die Maschine den Bestimmungen der EG-Richtlinie 98/37/EG (Maschinenrichtlinie) entspricht; EN 60204 ist zu beachten.

Die Inbetriebnahme (d. h. die Aufnahme des bestimmungsgemäßen Betriebes) ist nur bei Einhaltung der EMV-Richtlinie (89/336/EWG) erlaubt.

Die Antriebsumrichter erfüllen die Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG. Die harmonisierten Normen der Reihe EN 61800-5-1/DIN VDE T105 in Verbindung mit EN 60439-1/VDE 0660 Teil 500 und EN 60146/VDE 0558 werden für die Antriebsumrichter angewendet.

Die technischen Daten sowie die Angaben zu Anschlussbedingungen sind dem Typenschild und der Dokumentation zu entnehmen und unbedingt einzuhalten.





Sicherheitsfunktionen

Die Antriebsumrichter MOVIDRIVE[®] MDX60B/61B dürfen ohne übergeordnete Sicherheitssysteme keine Sicherheitsfunktionen wahrnehmen. Verwenden Sie übergeordnete Sicherheitssysteme, um den Maschinen- und Personenschutz zu gewährleisten.

Beachten Sie für Sicherheitsanwendungen die Angaben in den folgenden Druckschriften:

- Sichere Abschaltung f
 ür MOVIDRIVE® MDX60B/61B Auflagen
- Sichere Abschaltung für MOVIDRIVE® MDX60B/61B Applikationen

2.4 Transport, Einlagerung

Die Hinweise für Transport, Lagerung und sachgemäße Handhabung sind zu beachten. Klimatische Bedingungen sind gemäß Kap. "Allgemeine technische Daten" einzuhalten.

2.5 Aufstellung

Die Aufstellung und Kühlung der Geräte muss entsprechend den Vorschriften der zugehörigen Dokumentation erfolgen.

Die Antriebsumrichter sind vor unzulässiger Beanspruchung zu schützen. Insbesondere dürfen bei Transport und Handhabung keine Bauelemente verbogen und/oder Isolationsabstände verändert werden. Die Berührung elektronischer Bauelemente und Kontakte ist zu vermeiden.

Antriebsumrichter enthalten elektrostatisch gefährdete Bauelemente, die leicht durch unsachgemäße Behandlung beschädigt werden können. Elektrische Komponenten dürfen nicht mechanisch beschädigt oder zerstört werden (unter Umständen Gesundheitsgefährdung!).

Wenn nicht ausdrücklich dafür vorgesehen, sind folgende Anwendungen verboten:

- · der Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.
- der Einsatz in Umgebungen mit schädlichen Ölen, Säuren, Gasen, Dämpfen, Stäuben, Strahlungen usw.
- der Einsatz in nichtstätionären Anwendungen, bei denen über die Anforderung der EN 61800-5-1 hinausgehende mechanische Schwingungs- und Stoßbelastungen auftreten.

2.6 Elektrischer Anschluss

Bei Arbeiten an unter Spannung stehenden Antriebsumrichtern sind die geltenden nationalen Unfallverhütungsvorschriften (z. B. BGV A3) zu beachten.

Die elektrische Installation ist nach den einschlägigen Vorschriften durchzuführen (z. B. Leitungsquerschnitte, Absicherungen, Schutzleiteranbindung). Darüber hinausgehende Hinweise sind in der Dokumentation enthalten.

Hinweise für die EMV-gerechte Installation – wie Schirmung, Erdung, Anordnung von Filtern und Verlegung der Leitungen – befinden sich in der Dokumentation der Antriebsumrichter. Diese Hinweise sind auch bei CE-gekennzeichneten Antriebsumrichtern stets zu beachten. Die Einhaltung der durch die EMV-Gesetzgebung geforderten Grenzwerte liegt in der Verantwortung des Herstellers der Anlage oder Maschine.

Schutzmaßnahmen und Schutzeinrichtungen müssen den gültigen Vorschriften entsprechen (z. B. EN 60204 oder EN 61800-5-1).

Notwendige Schutzmaßnahme: Erdung des Geräts.





2.7 Sichere Trennung

Das Gerät erfüllt alle Anforderungen für die sichere Trennung von Leistungs- und Elektronikanschlüssen gemäß EN 61800-5-1. Um die sichere Trennung zu gewährleisten, müssen alle angeschlossenen Stromkreise ebenfalls den Anforderungen für die sichere Trennung genügen.

2.8 Betrieb

Anlagen, in die Antriebsumrichter eingebaut sind, müssen ggf. mit zusätzlichen Überwachungs- und Schutzeinrichtungen gemäß den jeweils gültigen Sicherheitsbestimmungen, z. B. Gesetz über technische Arbeitsmittel, Unfallverhütungsvorschriften usw. ausgerüstet werden. Veränderungen der Antriebsumrichter mit der Bediensoftware sind gestattet.

Nach dem Trennen der Antriebsumrichter von der Versorgungsspannung dürfen spannungsführende Geräteteile und Leistungsanschlüsse wegen möglicherweise aufgeladener Kondensatoren nicht sofort berührt werden. Hierzu sind die entsprechenden Hinweisschilder auf dem Antriebsumrichter zu beachten.

Während des Betriebes sind alle Abdeckungen und Türen geschlossen zu halten.

Das Verlöschen der Betriebs-LED und anderer Anzeigeelemente ist kein Indikator dafür, dass das Gerät vom Netz getrennt und spannungslos ist.

Mechanisches Blockieren oder geräteinterne Sicherheitsfunktionen können einen Motorstillstand zur Folge haben. Die Behebung der Störungsursache oder ein Reset können dazu führen, dass der Antrieb selbsttätig wieder anläuft. Ist dies für die angetriebene Maschine aus Sicherheitsgründen nicht zulässig, trennen Sie erst das Gerät vom Netz, bevor Sie mit der Störungsbehebung beginnen.






3 Geräteaufbau

3.1 Typenbezeichnung, Typenschilder und Lieferumfang

Beispiel: Typenbezeichnung



Beispiel: Gesamttypenschild Baugröße 0 Das **Gesamttypenschild** ist bei MDX60B/61B.. Baugröße 0 seitlich am Gerät angebracht.






Geräteaufbau

Typenbezeichnung, Typenschilder und Lieferumfang

Beispiel: Typenschild Bremswiderstand BW090-P52B Der Bremswiderstand BW090-P52B ist nur für MDX60B/61B Baugröße 0 erhältlich.



54522AXX

Beispiel: Gesamttypenschild Baugröße 1 - 6 Bei MDX61B.. Baugröße 1 - 6 ist das **Gesamttypenschild** seitlich am Gerät angebracht.



56493AXX

Beispiel: Typenschild Leistungsteil Baugröße 1 - 6 Bei MDX61B.., Baugröße 1-6 ist das **Typenschild des Leistungsteils** seitlich am Gerät angebracht.

\$ach.Nr. 08226849 MDx60A0075-5A3-4-00	Nr. 0296766
EINGANG / INPUT	AUSGANG / OUTPUT
FURODRIVE U= 3*380 500V +/-10% (= 50 60Hz +/-5%	U= 3*0V U Netz F= 0 180Hz I= 16A AC (400V) P= 11,2kVA Lastart M

56492AXX

Beispiel: Typenschild Steuerkopf Baugröße 1 - 6 Bei MDX61B.., Baugröße 1-6 ist das **Typenschild des Steuerkopfs** seitlich am Gerät angebracht.



56491AXX

Beispiel: Typenschild Optionskarte

Sachnr:18205631 Sernr:0139860 Baust:121110





Lieferumfang

- Steckergehäuse für alle Signalklemmen (X10 ... X17), aufgesteckt
- Steckergehäuse für die Leistungsklemmen (X1 ... X4), aufgesteckt
- · Steckbare Speicherkarte, aufgesteckt

Baugröße 0

- 1 Satz Schirmklemmen für Leistungskabel und Signalkabel, nicht montiert. Der Satz Schirmklemmen besteht aus:
 - 2 Stück Schirmklemmen für Leistungskabel (je 2 Kontaktklammern)
 - 1 Stück Schirmklemme für Signalkabel (1 Kontaktklammer) bei MDX60B
 - 1 Stück Schirmklemme für Signalkabel (2 Kontaktklammern) bei MDX61B
 - 6 Stück Kontaktklammern
 - 6 Stück Schrauben zum Befestigen der Kontaktklammern
 - 3 Stück Schrauben zum Befestigen der Schirmklemmen am Gerät

Baugröße 1-6


- 1 Satz Schirmklemmen für Signalkabel, nicht montiert. Der Satz Schirmklemmen besteht aus:
 - 1 Stück Schirmklemme für Signalkabel (1 Kontaktklammer)
 - 2 Stück Kontaktklammern
 - 2 Stück Schrauben zum Befestigen der Kontaktklammern
 - 1 Stück Schraube zum Befestigen der Schirmklemme am Gerät
- Nur bei Baugröße 6: Tragestange und 2 Splinte

Baugröße 2S

- Zubehörsatz, nicht montiert. Der Zubehörsatz (→ folgendes Bild) besteht aus:
 - 2 Stück Befestigungslaschen [1] zum Einstecken in den Kühlkörper
 - 2 Stück Berührungsschutz [2] zum Einschrauben auf die Klemmen X4:-U_z/+U_z und auf X3:-R(8)/+R(9).

Die Schutzart IP20 wird erreicht, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

- der Berührungsschutz [2] an X3 / X4 montiert ist (→ Kap. "Berührungsschutz")
- an X3 / X4 eine korrekt konfektionierte Leitung angeschlossen ist
 Werden beide Bedingungen nicht erfüllt, wird die Schutzart IP10 erreicht.








3.2 Baugröße 0

MDX60/61B-5A3 (AC 400/500-V-Geräte): 0005 ... 0014




- * Ansicht der Geräteunterseite
- [1] Leistungsschirmklemme für Netzanschluss u. Anschluss Zwischenkreiskopplung
- [2] X4: Anschluss Zwischenkreiskopplung U_Z / U_Z + und PE-Anschluss, trennbar
- [3] X1: Netzanschluss L1, L2, L3 und PE-Anschluss, trennbar
- [4] Nur bei MDX61B: Feldbussteckplatz
- [5] Nur bei MDX61B: Gebersteckplatz
- [6] Schirmklemme für Signalleitungen MDX61B Baugröße 0
- [7] X10: Signalklemmleiste Binärausgänge und TF-/TH-Eingang
- [8] X16: Signalklemmleiste Binäreingänge und Binärausgänge
- [9] X13: Signalklemmleiste Binäreingänge und RS485-Schnittstelle
- [10] X11: Signalklemmleiste Sollwerteingang Al1 und 10 V Referenzspannung
- [11] X12: Signalklemmleiste Systembus (SBus)
- [12] DIP-Schalter S11 ... S14
- [13] XT: Steckplatz für Bediengerät DBG60B oder serielle Schnittstelle UWS21B
- [14] 7-Segment-Anzeige
- [15] Speicherkarte
- [16] Gewindebohrung für Erdungsschraube M4×8 oder M4×10
- [17] X17: Signalklemmleiste Sicherheitskontakte für sicheren Halt
- [18] X2: Motoranschluss U, V, W und PE-Anschluss, trennbar
- [19] X3: Anschluss Bremswiderstand +R / –R und PE-Anschluss, trennbar
- [20] Leistungsschirmklemme für Motoranschluss und Anschluss Bremswiderstand





3.3 Baugröße 1

MDX61B-5A3 (AC 400/500-V-Geräte): 0015 ... 0040 MDX61B-2A3 (AC 230-V-Geräte): 0015 ... 0037




- [1] X1: Netzanschluss 1/L1, 2/L2, 3/L3, trennbar
- [2] X4: Anschluss Zwischenkreiskopplung –U_Z +U_Z, trennbar
- [3] Feldbussteckplatz
- [4] Erweiterungssteckplatz
- [5] Gebersteckplatz
- [6] X3: Anschluss Bremswiderstand 8/+R, 9/-R und PE-Anschluss, trennbar
- [7] Schirmklemme für Signalleitungen und PE-Anschluss
- [8] X2: Motoranschluss 4/U, 5/V, 6/W und PE-Anschluss, trennbar
- [9] X17: Signalklemmleiste Sicherheitskontakte für sicheren Halt
- [10] X10: Signalklemmleiste Binärausgänge und TF-/TH-Eingang
- [11] X16: Signalklemmleiste Binäreingänge und Binärausgänge
- [12] X13: Signalklemmleiste Binäreingänge und RS485-Schnittstelle
- [13] X11: Signalklemmleiste Sollwerteingang Al1 und 10 V Referenzspannung
- [14] X12: Signalklemmleiste Systembus (SBus)
- [15] Gewindebohrung für Erdungsschraube M4×8 oder M4×10
- [16] DIP-Schalter S11 ... S14
- [17] XT: Steckplatz für Bediengerät DBG60B oder serielle Schnittstelle UWS21B
- [18] 7-Segment-Anzeige
- [19] Speicherkarte



3.4 Baugröße 2S

MDX61B-5A3 (AC 400/500-V-Geräte): 0055 / 0075




- [1] X1: Netzanschluss 1/L1, 2/L2, 3/L3
- [2] X4: Anschluss Zwischenkreiskopplung $-U_Z + U_Z$ und PE-Anschluss
- [3] Speicherkarte
- [4] Feldbussteckplatz
- [5] Erweiterungssteckplatz
- [6] Gebersteckplatz
- [7] X3: Anschluss Bremswiderstand 8/+R, 9/-R und PE-Anschluss
- [8] Schirmklemme für Signalleitungen und PE-Anschluss
- [9] X2: Motoranschluss 4/U, 5/V, 6/W
- [10] X17: Signalklemmleiste Sicherheitskontakte für sicheren Halt
- [11] X10: Signalklemmleiste Binärausgänge und TF-/TH-Eingang
- [12] X16: Signalklemmleiste Binäreingänge und Binärausgänge
- [13] X13: Signalklemmleiste Binäreingänge und RS485-Schnittstelle
- [14] X11: Signalklemmleiste Sollwerteingang Al1 und 10 V Referenzspannung
- [15] X12: Signalklemmleiste Systembus (SBus)
- [16] Gewindebohrung für Erdungsschraube M4×8 oder M4×10
- [17] DIP-Schalter S11 ... S14
- [18] XT: Steckplatz für Bediengerät DBG60B oder serielle Schnittstelle UWS21B
- [19] 7-Segment-Anzeige





3.5 Baugröße 2

MDX61B-5A3 (AC 400/500-V-Geräte): 0110 MDX61B-2A3 (AC 230-V-Geräte): 0055 / 0075




- [1] X1: Netzanschluss 1/L1, 2/L2, 3/L3
- [2] X4: Anschluss Zwischenkreiskopplung $-U_Z + U_Z$ und PE-Anschluss
- [3] Feldbussteckplatz
- [4] Erweiterungssteckplatz
- [5] Gebersteckplatz
- [6] X3: Anschluss Bremswiderstand 8/+R, 9/-R und PE-Anschluss
- [7] Schirmklemme für Signalleitungen und PE-Anschluss
- [8] X2: Motoranschluss 4/U, 5/V, 6/W
- [9] X17: Signalklemmleiste Sicherheitskontakte für sicheren Halt
- [10] X10: Signalklemmleiste Binärausgänge und TF-/TH-Eingang
- [11] X16: Signalklemmleiste Binäreingänge und Binärausgänge
- [12] X13: Signalklemmleiste Binäreingänge und RS485-Schnittstelle
- [13] X11: Signalklemmleiste Sollwerteingang Al1 und 10 V Referenzspannung
- [14] X12: Signalklemmleiste Systembus (SBus)
- [15] Gewindebohrung für Erdungsschraube M4×8 oder M4×10
- [16] DIP-Schalter S11 ... S14
- [17] XT: Steckplatz für Bediengerät DBG60B oder serielle Schnittstelle UWS21B
- [18] 7-Segment-Anzeige
- [19] Speicherkarte



3.6 Baugröße 3

MDX61B-503 (AC 400/500-V-Geräte): 0150 ... 0300 MDX61B-203 (AC 230-V-Geräte): 0110 / 0150




- [1] PE-Anschlüsse
- [2] X1: Netzanschluss 1/L1, 2/L2, 3/L3
- [3] X4: Anschluss Zwischenkreiskopplung –U₇ +U₇
- [4] Feldbussteckplatz
- [5] Erweiterungssteckplatz
- [6] Gebersteckplatz
- [7] X3: Anschluss Bremswiderstand 8/+R, 9/-R
- [8] X2: Motoranschluss 4/U, 5/V, 6/W
- [9] Schirmklemme für Signalleitungen und PE-Anschluss
- [10] X17: Signalklemmleiste Sicherheitskontakte für sicheren Halt
- [11] X10: Signalklemmleiste Binärausgänge und TF-/TH-Eingang
- [12] X16: Signalklemmleiste Binäreingänge und Binärausgänge
- [13] X13: Signalklemmleiste Binäreingänge und RS485-Schnittstelle
- [14] X11: Signalklemmleiste Sollwerteingang Al1 und 10 V Referenzspannung
- [15] X12: Signalklemmleiste Systembus (SBus)
- [16] DIP-Schalter S11 ... S14
- [17] Gewindebohrung für Erdungsschraube M4×8 oder M4×10
- [17] XT: Steckplatz für Bediengerät DBG60B oder serielle Schnittstelle UWS21B
- [18] 7-Segment-Anzeige
- [19] Speicherkarte





3.7 Baugröße 4

MDX61B-503 (AC 400/500-V-Geräte): 0370 / 0450 MDX61B-203 (AC 230-V-Geräte): 0220 / 0300




- [1] PE-Anschluss
- [2] X1: Netzanschluss 1/L1, 2/L2, 3/L3
- [3] X4: Anschluss Zwischenkreiskopplung $-U_Z + U_Z$ und PE-Anschluss
- [4] Feldbussteckplatz
- [5] Erweiterungssteckplatz
- [6] Gebersteckplatz
- [7] X3: Anschluss Bremswiderstand 8/+R, 9/-R und PE-Anschluss
- [8] X2: Motoranschluss 4/U, 5/V, 6/W
- [9] PE-Anschluss
- [10] Schirmklemme für Signalleitungen
- [11] X17: Signalklemmleiste Sicherheitskontakte für sicheren Halt
- [12] X10: Signalklemmleiste Binärausgänge und TF-/TH-Eingang
- [13] X16: Signalklemmleiste Binäreingänge und Binärausgänge
- [14] X13: Signalklemmleiste Binäreingänge und RS485-Schnittstelle
- [15] X11: Signalklemmleiste Sollwerteingang Al1 und 10 V Referenzspannung
- [16] X12: Signalklemmleiste Systembus (SBus)
- [17] DIP-Schalter S11 ... S14
- [18] Gewindebohrung für Erdungsschraube M4×8 oder M4×10
- [19] XT: Steckplatz für Bediengerät DBG60B oder serielle Schnittstelle UWS21B
- [20] 7-Segment-Anzeige
- [21] Speicherkarte



3.8 Baugröße 5

MDX61B-503 (AC 400/500-V-Geräte): 0550 / 0750




- [1] PE-Anschluss
- [2] X1: Netzanschluss 1/L1, 2/L2, 3/L3
- [3] X4: Anschluss Zwischenkreiskopplung $-U_Z + U_Z$ und PE-Anschluss
- [4] Feldbussteckplatz
- [5] Erweiterungssteckplatz
- [6] Gebersteckplatz
- [7] X3: Anschluss Bremswiderstand 8/+R, 9/-R und PE-Anschluss
- [8] X2: Motoranschluss 4/U, 5/V, 6/W
- [9] PE-Anschluss
- [10] Schirmklemme für Signalleitungen
- [11] X17: Signalklemmleiste Sicherheitskontakte für sicheren Halt
- [12] X10: Signalklemmleiste Binärausgänge und TF-/TH-Eingang
- [13] X16: Signalklemmleiste Binäreingänge und Binärausgänge
- [14] X13: Signalklemmleiste Binäreingänge und RS485-Schnittstelle
- [15] X11: Signalklemmleiste Sollwerteingang Al1 und 10 V Referenzspannung
- [16] X12: Signalklemmleiste Systembus (SBus)
- [17] DIP-Schalter S11 ... S14
- [18] Gewindebohrung für Erdungsschraube M4×8 oder M4×10
- [19] XT: Steckplatz für Bediengerät DBG60B oder serielle Schnittstelle UWS21B
- [20] 7-Segment-Anzeige
- [21] Speicherkarte





3.9 Baugröße 6

MDX61B-503 (AC 400/500-V-Geräte): 0900 ... 1320



- [1] PE-Anschluss
- [2] X1: Netzanschluss 1/L1, 2/L2, 3/L3
- [3] X4: Anschluss Zwischenkreiskopplung –U₇ +U₇
- [4] Feldbussteckplatz
- [5] Erweiterungssteckplatz
- [6] Gebersteckplatz
- [7] X3: Anschluss Bremswiderstand 8/+R, 9/-R
- [8] X2: Motoranschluss 4/U, 5/V, 6/W und PE-Anschluss
- [9] Schirmklemme für Signalleitungen
- [10] X17: Signalklemmleiste Sicherheitskontakte für sicheren Halt
- [11] X10: Signalklemmleiste Binärausgänge und TF-/TH-Eingang
- [12] X16: Signalklemmleiste Binäreingänge und Binärausgänge
- [13] X13: Signalklemmleiste Binäreingänge und RS485-Schnittstelle
- [14] X11: Signalklemmleiste Sollwerteingang Al1 und 10 V Referenzspannung
- [15] X12: Signalklemmleiste Systembus (SBus)
- [16] Gewindebohrung für Erdungsschraube M4×8 oder M4×10
- [17] DIP-Schalter S11 ... S14
- [18] XT: Steckplatz für Bediengerät DBG60B oder serielle Schnittstelle UWS21B
- [19] 7-Segment-Anzeige
- [20] Speicherkarte





4 Installation

4.1 Installationshinweise Grundgerät

Montagehinweise für Baugröße 6 Die MOVIDRIVE $^{\$}$ -Geräte der Baugröße 6 (0900 ... 1320) haben eine fest montierte Kranöse [1]. Verwenden Sie zur Montage Kran und Kranöse [1] .




▲ GEFAHR!

Schwebende Last.

Lebensgefahr durch herabstürzende Last.

- · Nicht unter der Last aufhalten.
- Gefahrenbereich sichern.

Falls kein Kran verwendet werden kann, können Sie zur leichteren Montage eine Tragestange [2] (im Lieferumfang bei Baugröße 6 enthalten) durch das Rückwandblech [4] schieben. Sichern Sie die Tragestange [2] mit den Splinten [3] gegen axiale Verschiebung.



59892AXX

Bild 1: Montage MOVIDRIVE® Baugröße 6 mit fest montierter Kranöse und Tragestange

- [1] Fest montierte Kranöse
- [2] Tragestange (im Lieferumfang bei Baugröße 6 enthalten)
- [3] 2 Splinte (im Lieferumfang bei Baugröße 6 enthalten)
- [4] Rückwandblech





Anzugsdrehmomente

 Nur Originalanschlusselemente verwenden. Beachten Sie die zulässigen Anzugsdrehmomente der MOVIDRIVE[®]-Leistungsklemmen.

Baugröße 0, 1 und 2S → 0,6 Nm (5 lb in)
 Baugröße 2 → 1,5 Nm (13 lb in)
 Baugröße 3 → 3,5 Nm (31 lb in)
 Baugröße 4 und 5 → 14,0 Nm (120 lb in)
 Baugröße 6 → 20,0 Nm (180 lb in)

• Das zulässige Anzugsdrehmoment der Signalklemmen beträgt 0,6 Nm (5 lb in).

Mindestfreiraum und Einbaulage

- Lassen Sie für einwandfreie Kühlung oberhalb und unterhalb des Gerätes mindestens 100 mm (4 in) Freiraum. Achten Sie darauf, dass die Luftzirkulation in diesem Freiraum nicht durch Kabel oder anderes Installationsmaterial beeinträchtigt wird. Bauen Sie bei den Baugrößen 4, 5 und 6 innerhalb von 300 mm (12 in) oberhalb des Gerätes keine wärmeempfindlichen Komponenten ein.
- Achten Sie darauf, dass sich die Geräte nicht im Bereich der warmen Abluft anderer Geräte befinden.
- Seitlicher Freiraum ist nicht erforderlich. Sie dürfen die Geräte aneinanderreihen.
- Bauen Sie die Geräte nur senkrecht ein. Einbau liegend, quer oder über Kopf ist nicht zulässig (→ folgendes Bild, gilt für alle Baugrößen).




Bild 2: Mindestfreiraum und Einbaulage der Geräte

60030AXX

Getrennte Kabelkanäle

• Führen Sie Leistungskabel und Signalleitungen in getrennten Kabelkanälen.






Sicherungen und Fehlerstromschutzschalter

- Installieren Sie die Sicherungen am Anfang der Netzzuleitung hinter dem Sammelschienenabzweig (→ Anschluss-Schaltbild Grundgerät, Leistungsteil und Bremse).
- SEW-EURODRIVE empfiehlt, auf den Einsatz von Fehlerstromschutzschaltern zu verzichten. Ist die Verwendung eines Fehlerstromschutzschalters (FI) für den direkten oder indirekten Berüherungsschutz dennoch vorgeschrieben, ist folgender Hinweis gemäß EN 61800-5-1 zu beachten:

A

WARNUNG!

Fehlerstromschutzschalter des falschen Typs eingesetzt.





MOVIDRIVE[®] kann einen Gleichstrom im Schutzleiter verursachen. Wo für den Schutz im Falle einer direkten oder indirekten Berührung ein Fehlerstromschutzschalter (FI) verwendet wird, ist auf der Stromversorgungsseite des MOVIDRIVE[®] nur ein Fehlerstromschutzschalter (FI) vom Typ B zulässig.

Netz- und Bremsschütze

 Verwenden Sie als Netz- und Bremsschütze nur Schütze der Gebrauchskategorie AC-3 (EN 60947-4-1).

HINWEISE



- Verwenden Sie das Netzschütz K11 (→ Kap. "Anschluss-Schaltbild Grundgerät")
 nicht zum Tippbetrieb, sondern nur zum Ein-/Ausschalten des Umrichters.
 Benutzen Sie zum Tippbetrieb die Befehle "Freigabe/Stopp", "Rechts/Halt" oder
 "Links/Halt".
- Halten Sie für das Netzschütz K11 eine Mindestausschaltzeit von 10 s ein.

PE-Anschluss (→*EN* 61800-5-1)

Im normalen Betrieb können Ableitströme ≥ 3,5 mA auftreten. Zur Erfüllung der EN 61800-5-1 beachten Sie folgendes:

Netzzuleitung < 10 mm² (AWG 7):

Verlegen Sie einen zweiten PE-Leiter mit dem Kabelquerschnitt der Netzzuleitung parallel zum Schutzleiter über getrennte Klemmen oder verwenden Sie einen Kupferschutzleiter mit einem Kabelquerschnitt von 10 mm² (AWG 7).

Netzzuleitung 10 mm² ... 16 mm² (AWG 7 ... AWG 6):

Verlegen Sie einen Kupferschutzleiter mit dem Kabelquerschnitt der Netzzuleitung.

Netzzuleitung 16 mm² ... 35 mm² (AWG 6 ... AWG 2):

Verlegen Sie einen Kupferschutzleiter mit einem Kabelquerschnitt von 16 mm².

Netzzuleitung > 35 mm² (AWG 2):

Verlegen Sie einen Kupferschutzleiter mit dem halben Kabelquerschnitt der Netzzuleitung.

IT-Netze

 MOVIDRIVE[®] B ist geeignet für den Betrieb an TN- und TT-Spannungsnetzen mit direkt geerdetem Sternpunkt. Der Betrieb an Spannungsnetzen mit nicht geerdetem Sternpunkt ist zulässig. SEW-EURODRIVE empfiehlt in diesem Fall, in Spannungsnetzen mit nicht geerdetem Sternpunkt (IT-Netze) Isolationswächter mit Pulscode-Messverfahren zu verwenden. Dadurch werden Fehlauslösungen des Isolationswächters durch die Erdkapazitäten des Umrichters vermieden. Die EMV-Grenzwerte zur Störaussendung sind bei Spannungsnetzen ohne geerdeten Sternpunkt (IT-Netze) nicht spezifiziert.





Kabelquerschnitte

- Netzzuleitung: Kabelquerschnitt gemäß Eingangsnennstrom I_{Netz} bei Nennlast.
- Motorzuleitung: Kabelquerschnitt gemäß Ausgangsnennstrom I_N.
- Signalleitungen Grundgerät (Klemmen X10, X11, X12, X13, X16):
 - eine Ader pro Klemme 0,20 ... 2,5 mm² (AWG 24 ... 13)
 - zwei Adern pro Klemme 0,25 ... 1 mm² (AWG 23 ... 17)
- Signalleitungen Klemme X17 und Ein-/Ausgabekarte DIO11B (Klemmen X20, X21, X22):
 - eine Ader pro Klemme 0,08 ... 1,5 mm² (AWG 28 ... 16)
 - zwei Adern pro Klemme 0,25 ... 1 mm² (AWG 23 ... 17)


Geräteausgang

STOPP!

STOP

Wenn Sie kapazitive Lasten anschließen, kann MOVIDRIVE® B zerstört werden.

- · Schließen Sie nur ohmsche/induktive Lasten (Motoren) an.
- · Schließen Sie auf keinen Fall kapazitive Lasten an.



60031AXX

Bild 3: Nur ohmsche/induktive, keine kapazitiven Lasten anschließen

Montage Bremswiderstände BW.../ BW..-T / BW...-P

- Zulässige Montage:
 - auf waagerechten Flächen
 - an senkrechten Flächen mit Klemmen unten und Lochblech oben und unten
- Nicht zulässige Montage:
 - an senkrechten Flächen mit Klemmen oben, rechts und links

Anschluss Bremswiderstände

- Verwenden Sie zwei eng verdrillte Leitungen oder ein 2-adriges, geschirmtes Leistungskabel. Kabelquerschnitt gemäß dem Auslösestrom I_F von F16. Die Nennspannung des Kabels muss mindestens $U_0/U = 300 \text{ V} / 500 \text{ V}$ (gemäß DIN VDE 0298) betragen.
- Schützen Sie den Bremswiderstand (außer BW90-P52B) mit einem Bimetallrelais
 (→ Anschluss-Schaltbild Grundgerät, Leistungsteil und Bremse). Stellen Sie den
 Auslösestrom gemäß den technischen Daten des Bremswiderstandes ein.
 SEW-EURODRIVE empfiehlt, Überstromrelais der Auslöseklasse 10 oder 10A
 gemäß EN 60947-4-1 zu verwenden.





- Bei Bremswiderständen der Baureihen BW...-T / BW...-P kann alternativ zu einem Bimetallrelais der integrierte Temperaturschalter / das Überstromrelais mit einem 2-adrigen, geschirmten Kabel angeschlossen werden.
- Bremswiderstände in Flachbauform haben einen internen thermischen Überlastschutz (nicht auswechselbare Schmelzsicherung). Montieren Sie die Bremswiderstände in Flachbauform mit dem entsprechenden Berührungsschutz.

Betrieb Bremswiderstände

 Die Zuleitungen zu den Bremswiderständen führen im Nennbetrieb hohe getaktete Gleichspannung.



▲ WARNUNG!

Die Oberflächen der Bremswiderstände erreichen bei Belastung mit P_N hohe Temperaturen.

Verbrennungs- und Brandgefahr.

- Wählen Sie einen geeigneten Einbauort. Üblicherweise werden Bremswiderstände auf dem Schaltschrank montiert.
- Bremswiderstand nicht berühren.

Binäreingänge / Binärausgänge

- · Die Binäreingänge sind durch Optokoppler potenzialgetrennt.
- Die Binärausgänge sind kurzschlussfest und fremdspannungsfest bis DC 30 V.
 Fremdspannung > DC 30 V kann die Binärausgänge zerstören.

EMV-gerechte Installation

- Alle Leitungen außer der Netzzuleitung müssen geschirmt ausgeführt sein. Alternativ zum Schirm kann für das Motorkabel zum Erreichen der Störaussendungsgrenzwerte die Option HD.. (Ausgangsdrossel) eingesetzt werden.
- Beim Einsatz geschirmter Motorkabel, z. B. konfektionierte Motorkabel von SEW-EURODRIVE, müssen Sie ungeschirmte Adern zwischen Schirmauflage und Anschlussklemme des Umrichters möglichst kurz ausführen.
- Legen Sie den Schirm auf kürzestem Weg mit flächigem Kontakt beidseitig auf Masse. Um Erdschleifen zu vermeiden, können Sie ein Schirmende über einen Entstörkondensator (220 nF / 50 V) erden. Erden Sie bei doppelt geschirmter Leitung den äußeren Schirm auf der Umrichterseite und den inneren Schirm am anderen Ende.




Bild 4: Korrekter Schirmanschluss mit Metallschelle (Schirmklemme) oder Kabelverschraubung





- Zur Abschirmung der Leitungen können Sie auch geerdete Blechkanäle oder Metallrohre verwenden. Verlegen Sie die Leistungs- und Signalleitungen dabei getrennt voneinander.
- Erden Sie den **Umrichter** und **alle Zusatzgeräte hochfrequenzgerecht** (flächiger, metallischer Kontakt der Gerätegehäuse mit Masse, beispielsweise unlackierte Montageplatte des Schaltschranks).

HINWEISE



- MOVIDRIVE[®] B ist ein Produkt mit eingeschränkter Erhältlichkeit nach EN 61800-3. Dieses Produkt kann EMV-Störungen verursachen. In diesem Fall kann es für den Betreiber erforderlich sein, entsprechende Maßnahmen durchzuführen.
- Ausführliche Hinweise zur EMV-gerechten Installation finden Sie in der Druckschrift "EMV in der Antriebstechnik" von SEW-EURODRIVE.

Netzfilter NF..

- Mit der Option Netzfilter NF.. kann bei MOVIDRIVE[®] MDX60B/61B Baugröße 0 bis 5 die Grenzwertklasse C1 eingehalten werden.
- Zwischen Netzfilter und MOVIDRIVE® MDX60B/61B darf nicht geschaltet werden.
- Montieren Sie den Netzfilter in der N\u00e4he des Umrichters, jedoch au\u00dferhalb des Mindestfreiraums f\u00fcr die K\u00fchlung.
- Beschränken Sie die Leitung zwischen Netzfilter und Umrichter auf die unbedingt notwendige Länge, jedoch max. 400 mm. Ungeschirmte, verdrillte Leitungen sind ausreichend. Verwenden Sie als Netzzuleitung ebenfalls ungeschirmte Leitungen.
- Zur Einhaltung der Grenzwertklasse C2 und C1 empfiehlt SEW-EURODRIVE motorseitig eine der folgenden EMV-Maßnahmen:
 - geschirmte Motorleitung
 - Option Ausgangsdrossel HD...
 - Option Ausgangsfilter HF.. (in den Betriebsarten VFC und U/f)

Störaussendungskategorie Die Einhaltung der Kategorie C2 gemäß EN 61800-3 wurde an einem spezifiziertem Prüfaufbau nachgewiesen. Auf Wunsch stellt SEW-EURODRIVE hierzu weitere Information zur Verfügung.

A

WARNUNG!



In einer Wohnumgebung kann dieses Produkt hochfrequente Störungen verursachen, die Entstörmaßnahmen erforderlich machen können.

Installation Installationshinweise Grundgerät

Ausgangsdrossel HD...

- Montieren Sie die Ausgangsdrossel in der N\u00e4he des Umrichters, jedoch au\u00dferhalb des Mindestfreiraums f\u00fcr die K\u00fchlung.
- Bei HD001 ... HD003: Führen Sie alle drei Phasen (U, V, W) des Motorkabels [1] gemeinsam durch die Ausgangsdrossel. Um eine höhere Filterwirkung zu erreichen, führen Sie den PE-Leiter nicht durch die Ausgangsdrossel!




Bild 5: Anschluss Ausgangsdrossel HD001 ... HD003

[1] Motorkabel




Bild 6: Anschluss Ausgangsdrossel HD004

[1] Motorkabel






4.2 Bediengerät abnehmen / aufsetzen

Bediengerät abnehmen

Gehen Sie in dieser Reihenfolge vor:




60032AXX

Bild 7: Bediengerät abnehmen

- 1. Ziehen Sie den Stecker des Verbindungskabels vom Steckplatz XT ab.
- 2. Drücken Sie das Bediengerät vorsichtig nach unten bis es sich aus der oberen Halterung der Frontabdeckung gelöst hat.
- 3. Nehmen Sie das Bediengerät nach vorn (nicht seitlich!) ab.

Bediengerät aufsetzen

Gehen Sie in dieser Reihenfolge vor:



60033AXX

Bild 8: Bediengerät aufsetzen

- 1. Setzen Sie das Bediengerät zuerst mit der Unterseite in die untere Halterung der Frontabdeckung.
- 2. Drücken Sie danach das Bediengerät in die obere Halterung der Frontabdeckung.
- 3. Stecken Sie den Stecker des Verbindungskabels auf den Steckplatz XT.



4.3 Frontabdeckung abnehmen / aufsetzen

Frontabdeckung abnehmen

Gehen Sie zum Abnehmen der Frontabdeckung folgendermaßen vor:




Bild 9: Frontabdeckung abnehmen

- 1. Nehmen Sie, falls vorhanden, zuerst das Bediengerät ab (\rightarrow Seite 27).
- 2. Drücken Sie oben in die Griffmulde der Frontabdeckung.
- 3. Halten Sie die Griffmulde gedrückt und nehmen Sie die Frontabdeckung ab.





Installation

Frontabdeckung aufsetzen

Gehen Sie zum Aufsetzen der Frontabdeckung folgendermaßen vor:




Bild 10: Frontabdeckung aufsetzen

- 1. Setzen Sie die Frontabdeckung mit der Unterseite in die vorgesehene Halterung.
- 2. Halten Sie die Griffmulde oben an der Frontabdeckung gedrückt.
- 3. Drücken Sie die Frontabdeckung auf das Gerät.





4.4 UL-gerechte Installation

Beachten Sie für die UL-gerechte Installation folgende Hinweise:

- Verwenden Sie als Anschlusskabel nur Kupferleitungen mit **folgenden thermischen Bemessungswerten**:
- MOVIDRIVE[®] MDX60B/61B0005 ... 0300: thermischer Bemessungswert 60 °C / 75 °C
- MOVIDRIVE[®] MDX61B0370 ... 1320: thermischer Bemessungswert 75 °C
- Die **zulässigen Anzugsdrehmomente** der MOVIDRIVE[®]-Leistungsklemmen betragen:

 Antriebsumrichter MOVIDRIVE[®] sind geeignet für den Betrieb an TN- und TT-Spannungsnetzen mit direkt geerdetem Sternpunkt, die einen maximalen Netzstrom und eine maximale Netzspannung gemäß den folgenden Tabellen liefern können. Die Sicherungsangaben in den folgenden Tabellen beschreiben die maximal zulässige Vorsicherung der jeweiligen Umrichter. Verwenden Sie nur UL-zugelassene Schmelzsicherungen.

AC 400/500-V-Geräte

MOVIDRIVE® MDX60B/61B5_3	Max. Netzstrom	Max. Netzspannung	Sicherungen
0005/0008/0011/0014	AC 5000 A	AC 500 V	AC 15 A / 600 V
0015/0022/0030/0040	AC 10000 A	AC 500 V	AC 35 A / 600 V
0055/0075	AC 5000 A	AC 500 V	AC 60 A / 600 V
0110	AC 5000 A	AC 500 V	AC 110 A / 600 V
0150/0220	AC 5000 A	AC 500 V	AC 175 A / 600 V
0300	AC 5000 A	AC 500 V	AC 225 A / 600 V
0370/0450	AC 10000 A	AC 500 V	AC 350 A / 600 V
0550/0750	AC 10000 A	AC 500 V	AC 500 A / 600 V
0900	AC 10000 A	AC 500 V	AC 250 A / 600 V
1100	AC 10000 A	AC 500 V	AC 300 A / 600 V
1320	AC 10000 A	AC 500 V	AC 400 A / 600 V





AC 230-V-Geräte

MOVIDRIVE® MDX61B2_3	Max. Netzstrom	Max. Netzspannung	Sicherungen
0015/0022/0037	AC 5000 A	AC 240 V	AC 30 A / 250 V
0055/0075	AC 5000 A	AC 240 V	AC 110 A / 250 V
0110	AC 5000 A	AC 240 V	AC 175 A / 250 V
0150	AC 5000 A	AC 240 V	AC 225 A / 250 V
0220/0300	AC 10000 A	AC 240 V	AC 350 A / 250 V

HINWEISE



- Verwenden Sie als externe DC-24-V-Spannungsquelle nur geprüfte Geräte mit begrenzter Ausgangsspannung (U_{max} = DC 30 V) und begrenztem Ausgangsstrom (I ≤ 8 A).
- Die UL-Zulassung gilt nicht für Betrieb an Spannungsnetzen mit nicht geerdetem Sternpunkt (IT-Netze).



4.5 Schirmklemmen

Schirmklemme für Leistungsteil, Baugröße 0 Bei MOVIDRIVE $^{\circledR}$ MDX60B/61B Baugröße 0 wird serienmäßig ein Satz Schirmklemmen für das Leistungsteil mitgeliefert. Die Schirmklemmen sind noch nicht am Gerät montiert.

Montieren Sie die Schirmklemmen für das Leistungsteil folgendermaßen:

- Befestigen Sie die Kontaktklammern an den Schirmblechen.
- Befestigen Sie die Schirmklemmen an der Geräteoberseite und an der Geräteunterseite.





Bild 11: Schirmklemme des Leistungsteils befestigen (Baugröße 0)

- [1] Kontaktklammern
- [2] Befestigungsschrauben der Kontaktklammer
- [3] Schirmblech
- [4] Befestigungsschraube der Schirmklemme





Schirmklemme für Leistungsteil, Baugröße 1 Bei MOVIDRIVE[®] MDX61B Baugröße 1 wird serienmäßig eine Schirmklemme für das Leistungsteil mitgeliefert. Montieren Sie diese Schirmklemme am Leistungsteil zusammen mit den Befestigungsschrauben des Gerätes .




60019AXX


Bild 12: Schirmklemme am Leistungsteil befestigen (Baugröße 1)

[1] Schirmklemme Leistungsteil

[2] PE-Anschluss (4)

Schirmklemme für Leistungsteil, Baugröße 2S und 2 Bei MOVIDRIVE[®] MDX61B Baugröße 2S und 2 wird serienmäßig eine Schirmklemme für das Leistungsteil mit 2 Befestigungsschrauben mitgeliefert. Montieren Sie diese Schirmklemme mit den beiden Befestigungsschrauben.





60020AXX

Bild 13: Schirmklemme am Leistungsteil befestigen (Abbildung zeigt Baugröße 2)

[1] Schirmklemme Leistungsteil

[2] PE-Anschluss (4)

Mit den Schirmklemmen für das Leistungsteil können Sie sehr komfortabel die Schirmung der Motor- und Bremsenzuleitung montieren. Legen Sie Schirm und PE-Leiter wie in den Bildern gezeigt auf.

Schirmklemme für Leistungsteil, Baugröße 3 bis 6 Bei MOVIDRIVE[®] MDX61B Baugröße 3 bis 6 werden keine Schirmklemmen für das Leistungsteil mitgeliefert. Verwenden Sie zur Montage der Schirmung der Motor- und Bremsenzuleitungen handelsübliche Schirmklemmen. Legen Sie die Schirmung möglichst nah am Umrichter auf.




Schirmklemme für Signalleitungen

Montieren Sie die Schirmklemme für die Signalleitungen folgendermaßen:


- Entfernen Sie, falls aufgesteckt, das Bediengerät und die Frontabdeckung.
- Baugröße 0: Befestigen Sie die Schirmklemme an der Geräteunterseite.
- Baugröße 1 bis 6: Befestigen Sie die Schirmklemme an der Steuerkopfunterseite.

Baugröße 0



62722AXX

Baugröße 1 bis 6



- [1] Kontaktklammer(n)
- [2] Befestigungsschraube(n) der Kontaktklammer
- [3] Schirmblech
- [4] Befestigungsschraube der Schirmklemme





4.6 Berührungsschutz Leistungsklemmen



▲ GEFAHR!

Nicht abgedeckte Leistungsanschlüsse.

Tod oder schwerste Verletzung durch Stromschlag.

- Installieren Sie den Berührungsschutz vorschriftsmäßig.
- Nehmen Sie das Gerät nie ohne montierten Berührungsschutz in Betrieb.

Baugröße 2S

Die Schutzart IP20 wird bei MOVIDRIVE $^{\circledR}$ MDX61B Baugröße 2S erreicht, wenn eine der beiden Bedingungen erfüllt ist:

- der Berührungsschutz an X3 / X4 montiert ist
- an X3 / X4 eine korrekt konfektionierte Leitung angeschlossen ist

Werden beide Bedingungen nicht erfüllt, wird die Schutzart IP10 erreicht.




Bild 14: Berührungsschutz für MOVIDRIVE® MDX61B Baugröße 2S



Installation Berührungsschutz Leistungsklemmen

Baugröße 4 und 5

Die Schutzart IP20 wird bei MOVIDRIVE[®] MDX61B Baugröße 4 und 5 (AC 500-V-Geräte: MDX61B0370/0450/0550/0750; AC 230-V-Geräte: MDX61B0220/0300) erreicht, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

- An den Leistungsklemmen X1, X2, X3, X4 sind korrekt mit Schrumpfschlauch konfektionierte Leistungskabel mit einem Kabelquerschnitt ≥ 35 mm² (AWG2) angeschlossen. Der zusätzliche Berührungsschutz DLB11B muss nicht montiert sein.
- An den Leistungsklemmen X1, X2, X3, X4 sind korrekt mit Schrumpfschlauch konfektionierte Leistungskabel mit einem Kabelquerschnitt < 35 mm² (AWG2) angeschlossen. Der Berührungschutz DLB11B muss korrekt montiert sein (siehe Abschnitt "Montage Berührungsschutz DLB11B").
- Der Berührungsschutz DLB11B muss an nicht angeschlossene Leistungsklemmen montiert werden. Der Berührungsschutz DLB11B muss nicht an die PE-Klemmen montiert werden.


Wird eine der Bedingungen nicht erfüllt, wird die Schutzart IP10 erreicht. Der Berührungsschutz DLB11B (Lieferumfang 12 Stück) kann unter der Sachnummer 0823 111 7 bestellt werden.

Montage Berührungsschutz DLB11B Zur korrekten Montage des Berührungsschutzes DLB11B gehen Sie so vor:

Bild I: Leistungsklemme mit angeschlossenenem Leistungskabel mit Kabelquerschnitt < 35 mm² (AWG2):

Brechen Sie die Kunststofflasche [1] heraus und stecken Sie den Berührungsschutz DLB11B [3] auf den jeweiligen Anschlussbolzen [2] der Leistungsklemme. Achten Sie auf einen geraden Kabelabgang. Montieren Sie die Abdeckhaube für die Leistungsklemmen.

Bild II: Leistungsklemme ohne angeschlossenes Leistungskabel:
 Schieben Sie den Berührungsschutz DLB11B [1] auf den jeweiligen Anschlussbolzen [2]. Montieren Sie die Abdeckhaube für die Leistungsklemmen.



[1] Kunststofflasche

[1] Berührungsschutz

[2] Anschlussbolzen

[2] Anschlussbolzen

[3] Korrekt montierter Berührungsschutz

[3] Korrekt montierter Berührungsschutz

Weitere Informationen zu den Leistungsklemmen X1, X2, X3 und X4 finden Sie im Kapitel "Technische Daten".





Baugröße 4-6

Bei MOVIDRIVE® Baugröße 4 (AC 500-V-Geräte: MDX61B0370/0450; AC 230-V-Geräte: MDX61B0220/0300), Baugröße 5 (MDX61B0550/0750) und Baugröße 6 (MDX61B0900/1100/1320) werden serienmäßig 2 Stück Berührungsschutz mit 8 Befestigungsschrauben mitgeliefert. Montieren Sie den Berührungsschutz an den beiden Abdeckhauben für die Leistungsklemmen.




Bild 15: Berührungsschutz für MOVIDRIVE $^{\scriptsize @}$ MDX61B Baugröße 4, 5 und 6


06624AXX

Der Berührungsschutz besteht aus folgenden Bauteilen:

- [1] Abdeckplatte
- [2] Anschlussabdeckung
- [3] Blende (nur bei Baugröße 5)

Die Geräte MOVIDRIVE® MDX61B, Baugröße 4, 5 und 6 erreichen die Schutzart IP10 nur unter folgenden Bedingungen:

- Der Berührungsschutz ist komplett montiert
- Die Leistungskabel sind an sämtlichen Leistungsklemmen (X1, X2, X3, X4) mit Schrumpfschlauch überzogen (Beispiel siehe folgendes Bild)



62925AXX


HINWEIS



Werden die o. g. Bedingungen nicht erfüllt, erreichen die Geräte MOVIDRIVE[®] Baugröße 4, 5 und 6 die Schutzart IP00.

4.7 Anschluss-Schaltbilder Grundgerät

Leistungsteil und Bremse



CT/CV, CM71 ... 112: gleich- und wechselstromseitige Abschaltung

62875ADE

- * Bei den Baugrößen 1, 2 und 2S ist neben den Netzanschluss- und Motoranschlussklemmen (X1, X2) kein PE-Anschluss vorhanden. Verwenden Sie dann die PE-Klemme neben dem Zwischenkreisanschluss (X4).
- ** Beachten Sie unbedingt die Anschlussreihenfolge des Bremssteckers. Falscher Anschluss führt zur Zerstörung der Bremse. Beachten Sie beim Anschluss der Bremse über Klemmenkasten die Betriebsanleitung der eingesetzten Motoren!

HINWEISE



- Schließen Sie den Bremsgleichrichter über eine separate Netzzuleitung an.
- · Die Speisung über die Motorspannung ist nicht zulässig!

Verwenden Sie immer gleich- und wechselstromseitige Abschaltung der Bremse bei

- allen Hubwerksanwendungen,
- Antrieben, die eine schnelle Bremsenreaktionszeit erfordern und
- den Betriebsarten CFC und SERVO.






Bremsgleichrichter im Schaltschrank Verlegen Sie beim Einbau des Bremsgleichrichters im Schaltschrank die Verbindungsleitungen zwischen Bremsgleichrichter und Bremse getrennt von anderen Leistungskabeln. Gemeinsame Verlegung ist nur zulässig, wenn die Leistungskabel geschirmt sind.


Bremswiderstand BW... / BW...-...-T /BW...-...-P

Leistungsteil




Wenn der Meldekontakt F16 auslöst, muss K11 geöffnet werden und DIØØ"/Reglersperre" ein "0"-Signal erhalten. Der Widerstandskreis darf nicht unterbrochen werden!

Leistungsteil



Wenn der interne Temperaturschalter auslöst, muss K11 geöffnet werden und DIØØ"/Reglersperre" ein "0"-Signal erhalten. Der Widerstandskreis darf nicht unterbrochen werden!

Leistungsteil



Wenn das externe Bimetallrelais (F16) auslöst, muss K11 geöffnet werden und DIØØ "/Reglersperre" ein "0"-Signal erhalten. Der Widerstandskreis darf nicht unterbrochen werden!


62876ADE

		Überlastschutz					
Bremswiderstand Typ	konstruktiv vorgegeben	interner Temperaturschalter (T)	externes Bimetallrelais (F16)				
BW	-	-	Notwendig				
BWT	-	Eine der beiden Optionen (interner Temperaturschalter / externes Bimetallrelais) ist notwendig.					
BW003 / BW005	Ausreichend	-	Erlaubt				
BW090-P52B	Ausreichend	-	-				





Signalklemmen



- Werkseinstellung
- ** Werden die Binäreingänge mit der DC-24-V-Spannungsversorgung X13:8 "VO24" geschaltet, setzen Sie am MOVIDRIVE[®] eine Brücke zwischen X13:7 (DCOM) und X13:9 (DGND) ein.

DGND (X10, X12, X13, X16, X17) ist werkseitig potenzialgetrennt. Mit Hilfe einer M4 x 8- oder M4 x 10-Erdungsschraube (Anzugsdrehmoment 1,4 ... 1,6 Nm) kann diese Potenzialtrennung aufgehoben werden. Die Erdungsschraube (Gewindebohrung \rightarrow Kap. "Geräteaufbau") ist nicht im Lieferumfang enthalten.





Funktionsbeschreibung der Klemmen des Grundgerätes (Leistungsteil und Steuerkopf)

Klemme		Funktion					
X1:1/2/3 X2:4/5/6 X3:8/9 X4:	L1/L2/L3 (PE) U/V/W (PE) +R/-R (PE) +U _Z /-U _Z (PE)	Netzanschluss Motoranschluss Anschluss Bremswiderstand Zwischenkreisanschluss					
\$11: \$12: \$13:		Umschaltung I-Signal DC(0(4)20 mA) ↔ U-Signal DC(-10 V010 V, 010 V), werksmäßig auf U-Signal. Systembus-Abschlusswiderstand zu- oder abschalten, werksmäßig abgeschaltet. Baudrate für die RS485-Schnittstelle XT einstellen. Wahlweise 9,6 oder 57,6 kBaud, werksmäßig auf 57,6 kBaud. Frequenzeingang zu- oder abschalten, werksmäßig abgeschaltet.					
X12:1 X12:2 X12:3	DGND SC11 SC12	Bezugspotenzial Systembus Systembus High Systembus Low	Systembus High				
X11:1 X11:2/3 X11:4 X11:5	REF1 AI11/12 AGND REF2	DC+10 V (max. DC 3 mA) für Sollwertpotenziometer Sollwerteingang n1 (Differenzeingang oder Eingang mit AGND-Bezugspotenzial), Signalform → P11_ / S1 ⁻ Bezugspotenzial für Analogsignale (REF1, REF2, Al, AO) DC–10 V (max. DC 3 mA) für Sollwertpotenziometer					
X13:1 X13:2 X13:3 X13:4 X13:5 X13:6	DIØØ DIØ1 DIØ2 DIØ3 DIØ4 DIØ5	Binäreingang 1, fest belegt mit "/Reglersperre" Binäreingang 2, werksmäßig auf "Rechts/Halt" Binäreingang 3, werksmäßig auf "Links/Halt" Binäreingang 4. werksmäßig "Freigabe/Stopp" Binäreingang 5, werksmäßig auf "n11/n21" Binäreingang 6. werksmäßig auf "n12/n22"	 Die Binäreingänge sind durch Optokoppler potenzialgetrennt. Wahlmöglichkeiten für die Binäreingänge 2 bis 6 (DIØ1DIØ5) → Parametermenü P60_ 				
X13:7	DCOM	 Bezug für Binäreingänge X13:1 bis X13:6 (DIØØDIØ5) und X16:1/X16:2 (DIØ6DIØ7) Schalten der Binäreingänge mit DC+24-V-Fremdspannung: Verbindung X13:7 (DCOM) mit dem Bezugspotenzial der Fremdspannung erforderlich. ohne Brücke X13:7-X13:9 (DCOM-DGND) → potenzialfreie Binäreingänge mit Brücke X13:7-X13:9 (DCOM-DGND) → potenzialgebundene Binäreingänge Schalten der Binäreingänge mit DC+24 V von X13:8 oder X10:8 (VO24) → Brücke X13:7-X13:9 (DCOM-DGND) erforderlich. 					
X13:8 X13:9 X13:10 X13:11	VO24 DGND ST11 ST12	Hilfsspannungsausgang DC+24 V (max. Belastung X13:8 und X10:8 = 400 mA) für externe Befehlsschalter Bezugspotenzial für Binärsignale RS485+ (Baudrate fest eingestellt auf 9,6 kBaud) RS485-					
X16:1 X16:2 X16:3 X16:4 X16:5	DIØ6 DIØ7 DOØ3 DOØ4 DOØ5	Binäreingang 7, werksmäßig auf "Keine Funktion" Binäreingang 8, werksmäßig auf "Keine Funktion" Binärausgang 3, werksmäßig auf "IPOS-Ausgang" Binärausgang 4. werksmäßig auf "IPOS-Ausgang" Binärausgang 5, werksmäßig auf "IPOS-Ausgang" Keine Fremdspannung an die Binärausgänge X16:3 (DOØ3) bis X16:5 (DOØ5) anlegen! Bezugspotenzial für Binärsignale	 Die Binäreingänge sind durch Optokoppler potenzialgetrennt. Wahlmöglichkeiten für die Binäreingänge 7 und 8 (DIØ6/DIØ7) → Parametermenü P60_ Wahlmöglichkeit für die Binärausgänge 3 bis 5 (DOØ3DOØ5) → Parametermenü P62_ 				
X10:1 X10:2 X10:3 X10:4 X10:5 X10:6 X10:7	TF1 DGND DBØØ DOØ1-C DOØ1-NO DOØ1-NC DOØ2	KTY+/TF-/TH-Anschluss (über TF/TH mit X10:2 verbinden), werksmäßig auf "Keine Reaktion" (→ P835) Bezugspotenzial für Binärsignale / KTY− Binärausgang DBØØ fest belegt mit "/Bremse", Belastbarkeit max. DC 150 mA (kurzschlussfest, einspeisefest bis DC 30 V) gemeinsamer Kontakt Binärausgang 1, werksmäßig auf "Betriebsbereit" Schließerkontakt Binärausgang 1, Belastbarkeit der Relaiskontakte max. DC 30 V und DC 0,8 A Öffnerkontakt Binärausgang 1 Binärausgang DBØ2, werksmäßig auf "/Störung", Belastbarkeit max. DC 50 mA (kurzschlussfest, einspeisefest bis DC 30 V). Wahlmöglichkeiten für die Binärausgänge 1 und 2 (DOØ1 und DOØ2) → Parametermenü P62 . Keine Fremdspannung an die Binärausgänge X10:3 (DBØØ) und X10:7 (DOØ2) anlegen!					
X10:8 X10:9 X10:10	VO24 VI24 DGND		Hilfsspannungsausgang DC+24 V (max. Belastung X13:8 und X10:8 = 400 mA) für externe Befehlsschalter Eingang DC+24-V-Spannungsversorgung (Stützspannung je nach Optionen, Gerätediagnose bei Netz-Aus)				
X17:1 X17:2 X17:3 X17:4	DGND VO24 SOV24 SVI24		Bezugspotenzial für X17:3 Hilfsspannungsausgang DC+24 V, nur zur Versorgung von X17:4 desselben Geräts Bezugspotenzial für DC+24-V-Eingang "Sicherer Halt" (Sicherheitskontakt)				
XT		Nur Service-Schnittstelle. Steckplatz für Option: DBG60B / UWS21B / USB11A					





4.8 Zuordnung von Bremswiderständen, Drosseln und Filtern

AC 400/500-V-Geräte, Baugröße 0

MOVIDRIVE® MDX60/	61B5A3			0005	8000	0011	0014
Baugröße					'	Ó	'
Bremswiderstände BW / BWT	Auslösestrom	Sachnummer BW	Sachnummer BWT				
BW090-P52B ¹⁾	-	824 563 0					
BW072-003	I _F = 0.6 A _{RMS}	826 058 3					
BW072-005	I _F = 1.0 A _{RMS}	826 060 5					
BW168/BW168-T	I _F = 3.4 A _{RMS}	820 604 X	1820 133 4				
BW100-006 BW100-006-T	I _F = 2.4 A _{RMS}	821 701 7	1820 419 8				
Netzdrosseln		Sachnummer					
ND020-013	Σ I _{Netz} = AC 20 A	826 012 5					
Netzfilter		Sachnummer					
NF009-503	U _{max} = AC 550 V	827 412 6					
Ausgangsdrosseln	Innendurchmesser	Sachnummer					
HD001	d = 50 mm (2 in)	813 325 5		für Kabelqu	erschnitte 1.5	16 mm ² (A	AWG 16 6)
HD002	d = 23 mm (0.91 in)	813 557 6		für Kabelquerschnitte ≤ 1.5 mm² (AWG 16)			
Ausgangsfilter (nur ir	Betriebsart VFC)	Sachnummer					
HF008-503		826 029 X			Α		
HF015-503	·	826 030 3			В		Α
HF022-503		826 031 1					В

¹⁾ Interner thermischer Überlastschutz, kein Bimetallrelais erforderlich.

- A Bei Nennbetrieb (100 %)
- B Bei quadratischer Belastung (125 %)





AC 400/500-V-Geräte, Baugröße 1, 2S und 2

	MOVIDRIVE® MDX61B5A3			0015	0022	0030	0040	0055	0075	0110
Baugröße					1 28				2S	2
Bremswiderstände BW / BWT	Auslösestrom	Sachnummer BW	Sachnummer BWT							
BW100-005	I _F = 0.8 A _{RMS}	826 269 1								
BW100-006/ BW100-006-T	I _F = 2.4 A _{RMS}	821 701 7	1820 419 8							
BW168/BW168-T	I _F = 3.4 A _{RMS}	820 604 X	1820 133 4							
BW268/BW268-T	I _F = 4.2 A _{RMS}	820 715 1	1820 417 1							
BW147/BW147-T	I _F = 5 A _{RMS}	820 713 5	1820 134 2							
BW247/BW247-T	I _F = 6.5 A _{RMS}	820 714 3	1820 084 2							
BW347/BW347-T	I _F = 9.2 A _{RMS}	820 798 4	1820 135 0							
BW039-012/ BW039-012-T	I _F = 5.5 A _{RMS}	821 689 4	1820 136 9							
BW039-026-T	I _F = 8.1 A _{RMS}		1820 415 5							
BW039-050-T	I _F = 11.3 A _{RMS}		1820 137 7							
Netzdrosseln		Sachnummer								
ND020-013	Σ I _{Netz} = AC 20 A	826 012 5								
ND045-013	Σ I _{Netz} = AC 45 A	826 013 3								
Netzfilter		Sachnummer								
NF009-503		827 412 6					Α			
NF014-503	U _{max} = AC 550 V	827 116 X					В		Α	
NF018-503	omax - Ao ooo v	827 413 4							В	
NF035-503		827 128 3								
		Г								
Ausgangsdrosseln	Innendurchmesser	Sachnummer								
HD001	d = 50 mm (2 in)	813 325 5					1.5 16			6)
HD002	d = 23 mm (0.91 in)	813 557 6					≤ 1.5 mr	`		
HD003	d = 88 mm (3.5 in)	813 558 4		für Kal	pelquers	schnitte	> 16 mn	n ² (AWC	6)	
A	- B-4-1-1- (1770)	0								
Ausgangsfilter (nur i	n betriebsart VFC)	Sachnummer			1		1	1		1
HF015-503		826 030 3		A	_					
HF022-503		826 031 1		В	Α _					
HF030-503		826 032 X			В	A				
HF040-503		826 311 6		1		В	A			
HF055-503		826 312 4					В	Α -		
HF075-503		826 313 2						В	A	
HF023-403		825 784 1							В	Α
HF033-403		825 785 X					В			

A Bei Nennbetrieb (100 %)

B Bei quadratischer Belastung (125 %)



Installation

Zuordnung von Bremswiderständen, Drosseln und Filtern

AC 400/500-V-Geräte, Baugröße 3 und 4

MOVIDRIVE® MDX61B503					0150	0220	0300	0370	0450
Baugröße	Baugröße					3 4			4
Bremswiderstände BW / BWT BWP	Auslösestrom	Sachnummer BW	Sachnummer BWT	Sachnummer BWP					
BW018-015/ BW018-015-P	I _F = 9.1 A _{RMS}	821 684 3		1 820 416 3				С	С
BW018-035-T	I _F = 13.9 A _{RMS}		1820 138 5					С	С
BW018-075-T	I _F = 20.4 A _{RMS}		1820 139 3					С	С
BW915-T	I _F = 32.6 A _{RMS}		1820 413 9						
BW012-025/ BW012-025-P	I _F = 14.4A _{RMS}	821 680 0		1 820 414 7					
BW012-050-T	I _F = 20.4 A _{RMS}		1820 140 7						
BW012-100-T	I _F = 28.8 A _{RMS}		1820 141 5						
BW106-T	I _F = 47.4 A _{RMS}		1820 083 4						
BW206-T	I _F = 54.7 A _{RMS}		1820 412 0						
						•			
Netzdrosseln		Sachnummer							
ND045-013	Σ I _{Netz} = AC 45 A	826 013 3				Α			
ND085-013	Σ I _{Netz} = AC 85 A	826 014 1				В			Α
ND150-013	Σ I _{Netz} = AC 150 A	825 548 2							В
ND300-0053	Σ I _{Netz} = AC 300 A	827 721 4							

- A Bei Nennbetrieb (100 %)
- B Bei quadratischer Belastung (125 %)
- C Zwei Bremswiderstände parallel schalten, an F16 den doppelten Auslösestrom (2 \times I_F) einstellen





AC 400/500-V-Geräte, Baugröße 5 und 6

MOVIDRIVE® MDX61B503					0550 0750	0900	1100	1320
Baugröße					5		6	
Bremswider- stände BW / BWT BWP	Auslösestrom	Sachnummer BW	Sachnummer BWT	Sachnummer BWP				
BW018-015/ BW018-015-P	I _F = 9.1 A _{RMS}	821 684 3		1 820 416 3				
BW018-035-T	I _F = 13.9 A _{RMS}		1820 138 5					
BW018-075-T	I _F = 20.4 A _{RMS}		1820 139 3					
BW915-T	I _F = 32.6 A _{RMS}		1820 413 9					
BW012-025/ BW012-025-P	I _F = 14.4 A _{RMS}	821 680 0		1 820 414 7				
BW012-050-T	I _F = 20.4 A _{RMS}		1820 140 7					
BW012-100-T	I _F = 28.8 A _{RMS}		1820 141 5					
BW106-T	I _F = 47.7 A _{RMS}		1820 083 4			С	С	С
BW206-T	I _F = 54.7 A _{RMS}		1820 412 0			С	С	С
								•
Netzdrosseln		Sachnummer						
ND045-013	Σ I _{Netz} = AC 45 A	826 013 3						
ND085-013	Σ I _{Netz} = AC 85 A	826 014 1						
ND150-013	Σ I _{Netz} = AC 150 A	825 548 2						
ND300-0053	Σ I _{Netz} = AC 300 A	827 721 4						

- A Bei Nennbetrieb (100 %)
- B Bei quadratischer Belastung (125 %)
- C Zwei Bremswiderstände parallel schalten, an F16 den doppelten Auslösestrom (2 \times I_{F}) einstellen

Installation

Zuordnung von Bremswiderständen, Drosseln und Filtern

AC 400/500-V-Geräte, Baugröße 3 bis 6

MOVIDRIVE® MDX6	1B503		0150	0220	0300	0370	0450	0550	0750	0900	1100	1320
Baugröße				3 4				5 6				
Netzfilter		Sachnummer										
NF035-503		827 128 3	Α									
NF048-503		827 117 8	В	Α								
NF063-503		827 414 2		В	Α							
NF085-503	II - AC 550 V	827 415 0			В		Α					
NF115-503	U _{max} = AC 550 V	827 416 9					В	Α				
NF150-503		827 417 7						В				
NF210-503		827 418 5									Α	
NF300-503		827 419 3									В	
Ausgangsdrosseln	Innendurchmesser	Sachnummer										
HD001	d = 50 mm	813 325 5	für Ka	belquer	schnitte	1.51	6 mm ²	(AWG 1	66)			
HD003	d = 88 mm	813 558 4	für Ka	belquer	schnitte	> 16 m	nm² (AV	VG 6)				
HD004	Anschluss mit Bolzen M12	816 885 7										
Ausgangsfilter (nur	in Betriebsart VFC)	Sachnummer										
HF033-403		825 785 X	Α	B/D	A/D							
HF047-403		825 786 8	В	Α								
HF450-503	826 948 3				В		Е	D	D			

- A Bei Nennbetrieb (100 %)
- B Bei quadratischer Belastung (125 %)
- D Zwei Ausgangsfilter parallel schalten
- E Bei Nennbetrieb (100 %): ein Ausgangsfilter
 Bei quadratischer Belastung (125 %): zwei Ausgangsfilter parallel schalten





AC 230-V-Geräte, Baugröße 1 bis 4

MOVIDRIVE® M	IDX61B2_3			0015	0022	0037	0055			0150	0220	0300
Baugröße					1			2		3	4	4
Bremswider- stände BW/ BWT BWP	Auslösestrom	Sach- nummer BW	Sach- nummer BWT									
BW039-003	I _F = 2.7 A _{RMS}	821 687 8										
BW039-006	I _F = 3.9 A _{RMS}	821 688 6										
BW039-012 BW039-012-T	I _F = 5.5 A _{RMS}	821 689 4	1 820 136 9									
BW039-026-T	I _F = 8.1 A _{RMS}		1 820 415 5									
BW027-006	I _F = 4.7 A _{RMS}	822 422 6										
BW027-012	I _F = 6.6 A _{RMS}	822 423 4										
BW018-015-T	I _F = 9.1 A _{RMS}		1 820 416 3						С	С	С	С
BW018-035-T	I _F = 13.9 A _{RMS}		1 820 138 5						С	С	С	С
BW018-075-T	I _F = 20.4 A _{RMS}		1 820 139 3						С	С	С	С
BW915-T	I _F = 32.6 A _{RMS}		1 820 413 9						С	С	С	С
BW012-025-P	I _F = 14.4 A _{RMS}		1 820 414 7									
BW012-050-T	I _F = 20.4 A _{RMS}		1 820 140 7									
BW012-100-T	I _F = 28.8 A _{RMS}		1 820 141 5									
BW106-T	I _F = 47.4 A _{RMS}		1 820 083 4								С	С
BW206-T	I _F = 54.7 A _{RMS}		1 820 412 0								С	С
Netzdrosseln		Sachnumm	er									
ND020-013	Σ I _{Netz} = AC 20 A	826 012 5					Α					
ND045-013	Σ I _{Netz} = AC 45 A	826 013 3					В		Α			
ND085-013	Σ I _{Netz} = AC 85 A	826 014 1							В		Α	
ND150-013	Σ I _{Netz} = AC 150 A	825 548 2									В	
Netzfilter		Sachnumm	er									
NF009-503		827 412 6			Α							
NF014-503		827 116 X			В	Α						
NF018-503		827 413 4				В						
NF035-503	U _{max} = AC 550 V	827 128 3										
NF048-503	Illax	827 117 8							Α			
NF063-503		827 414 2							В			
NF085-503		827 415 0									Α	
NF115-503		827 416 9									В	
Ausgangs- drosseln	Innendurchmesser	Sachnumm	er									
HD001	d = 50 mm (2 in)	813 325 5			für Kab	elquers	chnitte	1.5 1	16 mm ²	(AWG	16 6)	
HD002	d = 23 mm (0.91 in)	813 557 6			für	Kabelq	uerschr	nitte ≤ 1	.5 mm ²	(AWG	16)	
HD003	d = 88 mm (3.5 in)	813 558 4						nitte >		•		

- A Bei Nennbetrieb (100 %)
- B Bei quadratischer Belastung (125 %)
- C Zwei Bremswiderstände parallel schalten, an F16 den doppelten Auslösestrom (2 \times I_F) einstellen





4.9 Anschluss Systembus (SBus 1)

HINWEIS



Nur bei P884 "SBus Baudrate" = 1000 kBaud:


Im Systembusverbund dürfen keine MOVIDRIVE $^{\circledR}$ compact MCH4_A-Geräte mit anderen MOVIDRIVE $^{\circledR}$ -Geräten gemischt werden.

Bei Baudraten ≠ 1000 kBaud dürfen die Geräte gemischt werden.

Über den Systembus (SBus) können max. 64 CAN-Bus-Teilnehmer adressiert werden. Verwenden Sie je nach Kabellänge und Kabelkapazität nach 20 bis 30 Teilnehmern einen Repeater. Der SBus unterstützt die Übertragungstechnik gemäß ISO 11898.

Ausführliche Informationen über den Systembus finden Sie im Handbuch "Serielle Kommunikation", das bei SEW-EURODRIVE erhältlich ist.

Anschluss-Schaltbild SBus



Kabelspezifikation

- Verwenden Sie ein 4-adriges, verdrilltes und geschirmtes Kupferkabel (Datenübertragungskabel mit Schirm aus Kupfergeflecht). Das Kabel muss folgende Spezifikationen erfüllen:
 - Kabelquerschnitt 0,25 ... 0,75 mm² (AWG 23 ... AWG 19)
 - Leitungswiderstand 120 Ω bei 1 MHz
 - Kapazitätsbelag ≤ 40 pF/m bei 1 kHz

Geeignet sind beispielsweise CAN-Bus- oder DeviceNet-Kabel.

Schirm auflegen

Legen Sie den Schirm beidseitig flächig an der Elektronikschirmklemme des Umrichters oder der Mastersteuerung auf.

Leitungslänge

- Die zulässige Gesamtleitungslänge ist abhängig von der eingestellten SBus-Baudrate (P884):
 - 125 kBaud \rightarrow 320 m (1050 ft)
 - 250 kBaud \rightarrow 160 m (525 ft)
 - 500 kBaud \rightarrow 80 m (260 ft)
 - 1000 kBaud \rightarrow 40 m (130 ft)





Abschlusswiderstand Schalten Sie am Anfang und am Ende der Systembusverbindung jeweils den Systembus-Abschlusswiderstand zu (S12 = ON). Bei den anderen Geräten schalten Sie den Abschlusswiderstand ab (S12 = OFF).

STOPP!




Zwischen den Geräten, die mit SBus verbunden werden, darf keine Potenzialverschiebung auftreten. Die Funktion der Geräte kann dadurch beeinträchtigt werden.

Vermeiden Sie eine Potenzialverschiebung durch geeignete Maßnahmen, beispielsweise durch Verbindung der Gerätemassen mit separater Leitung.

4.10 Anschluss RS485-Schnittstelle

Mit der RS485-Schnittstelle (X13:ST11, ST12) können max. 32 MOVIDRIVE®-Geräte, beispielsweise für den Master-Slave-Betrieb, oder 31 MOVIDRIVE®-Geräte und eine übergeordnete Steuerung (SPS) miteinander verbunden werden. Die Baudrate ist immer auf 9,6 kBaud eingestellt.

Anschluss-Schaltbild RS485-Schnittstelle (X13)



Kabelspezifikation

- Verwenden Sie ein 4-adriges, verdrilltes und geschirmtes Kupferkabel (Datenübertragungskabel mit Schirm aus Kupfergeflecht). Das Kabel muss folgende Spezifikationen erfüllen:
 - Kabelguerschnitt 0,25 ... 0,75 mm² (AWG 23 ... AWG 19)
 - Leitungswiderstand 100 ... 150 Ω bei 1 MHz
 - Kapazitätsbelag ≤ 40 pF/m bei 1 kHz

Schirm auflegen

Legen Sie den Schirm beidseitig flächig an der Elektronikschirmklemme des Umrichters oder der übergeordneten Steuerung auf.

Leitungslänge

Die zulässige Gesamtleitungslänge beträgt 200 m (656 ft).

Abschlusswiderstand • Es sind dynamische Abschlusswiderstände fest eingebaut. Schalten Sie keine externen Abschlusswiderstände zu!

STOPP!



Zwischen den Geräten, die mit RS485 verbunden werden, darf keine Potenzialverschiebung auftreten. Die Funktion der Geräte kann dadurch beeinträchtigt werden.

Vermeiden Sie eine Potenzialverschiebung durch geeignete Maßnahmen, beispielsweise durch Verbindung der Gerätemassen mit separater Leitung.




Installation Anschluss Option Schnittstellenumsetzer Typ DWE11B/12B

4.11 Anschluss Option Schnittstellenumsetzer Typ DWE11B/12B

Sachnummer und Beschreibung

DWE11B, Sachnummer 188 187 6

Der Schnittstellenumsetzer DWE11B (HTL→TTL) in Form eines Adapterkabels dient zum Anschluss von massebezogenen HTL-Gebern an die Optionen DEH11B/DEH21B. Es wird nur die A-, B- und C-Spur verdrahtet. Der Schnittstellenumsetzer ist für alle HTL-Geber geeignet, die bereits am MOVIDRIVE[®] A, MDV und MCV betrieben wurden und kann ohne Umverdrahtungsaufwand angeschlossen werden.



58748AXX

- [A] 5 x 2 x 0,25 mm² (AWG 23) / Länge 1000 mm (39,37 in) / Max. Leitungslänge Umrichter Geber: 100 m (328 ft)
- [B] Anschluss DC 24 V für HTL-Geber; 1 x 0,5 mm² (AWG 20) / Länge 250 mm (9,84 in)


Signal	Klemme der 9-poligen Sub-D-Buchse [C] (Geberseite)
Α	1
В	2
С	3
UB	9
GND	5





DWE12B, Sachnummer 188 180 9

Der Schnittstellenumsetzer DWE12B (HTL \rightarrow TTL) in Form eines Adapterkabels dient **zum Anschluss von Gegentakt-HTL-Gebern an die Optionen DEH11B/DEH21B**. Neben der A-, B- und C-Spur werden auch die negierten Spuren $(\overline{A}, \overline{B}, \overline{C})$ verdrahtet. SEW-EURODRIVE empfiehlt, bei neu projektierten Anlagen diesen Schnittstellenumsetzer zu verwenden.



58748XX

- [A] 4 x 2 x 0,25 mm² (AWG 23) / Länge 1000 mm (39,37 in) / Max. Leitungslänge Umrichter Geber: 200 m (656 ft)
- [B] Anschluss DC 24 V für HTL-Geber; 1 x 0,5 mm 2 (AWG 20) / Länge 250 mm (9,84 in)

Signal	Klemme der 9-poligen Sub-D-Buchse [C] (Geberseite)
Α	1
Ā	6
В	2
B	7
С	3
C	8
UB	9
GND	5

Installation Anschluss Option Schnittstellenumsetzer UWS21B (RS232)

4.12 Anschluss Option Schnittstellenumsetzer UWS21B (RS232)

Sachnummer

Option Schnittstellenumsetzer UWS21B: 1 820 456 2

Lieferumfang

Der Lieferumfang für die Option UWS21B enthält:

- Gerät UWS21B
- CD-ROM mit MOVITOOLS[®]
- Serielles Schnittstellenkabel mit 9-poliger Sub-D-Buchse und 9-poligem Sub-D-Stecker zur Verbindung UWS21B - PC
- Serielles Schnittstellenkabel mit 2 RJ10-Steckern zur Verbindung UWS21B -MOVIDRIVE[®]

Verbindung MOVIDRIVE®-UWS21B

- Verwenden Sie für den Anschluss des UWS21B an das MOVIDRIVE[®] das mitgelieferte Verbindungskabel.
- Schließen Sie das Verbindungskabel an den Steckplatz XT des MOVIDRIVE[®] an.
- Beachten Sie, dass das Bediengerät DBG60B und die serielle Schnittstelle UWS21B nicht gleichzeitig an das MOVIDRIVE® angeschlossen werden können.






Bild 16: Verbindungskabel MOVIDRIVE®- UWS21B

59193AXX

Verbindung UWS21B-PC

• Verwenden Sie für den Anschluss der UWS21B an den PC das mitgelieferte Verbindungskabel (geschirmtes RS232-Standardschnittstellenkabel).




Bild 17: Verbindungskabel UWS21B-PC (1:1-Verbindung)

- [1] 9-poliger Sub-D-Stecker
- [2] 9-polige Sub-D-Buchse





4.13 Anschluss Option Schnittstellenumsetzer USB11A

Sachnummer

Option Schnittstellenumsetzer USB11A: 824 831 1

Lieferumfang

- Im Lieferumfang des USB11A sind enthalten:
 - Schnittstellenumsetzer USB11A
 - USB-Anschlusskabel PC USB11A (Typ USB A-B)
 - Anschlusskabel MOVIDRIVE® MDX60B/61B USB11A (Kabel RJ10-RJ10)
 - CD-ROM mit Treibern und MOVITOOLS[®]
- Der Schnittstellenumsetzer USB11A unterstützt USB 1.1 und USB 2.0

Verbindung MOVIDRIVE®-USB11A - PC

- Verwenden Sie für den Anschluss des USB11A an das MOVIDRIVE[®] das mitgelieferte Anschlusskabel [1] (RJ10 RJ10).
- Schließen Sie das Anschlusskabel [1] an den Steckplatz XT des MOVIDRIVE® MDX60B/61B und an den Steckplatz RS485 des USB11A an.
- Beachten Sie, dass das Bediengerät DBG60B und der Schnittstellenumsetzer USB11A nicht gleichzeitig an das MOVIDRIVE® angeschlossen werden können.
- Verwenden Sie für den Anschluss des USB11A an den PC das mitgelieferte USB-Anschlusskabel [2] (Typ USB A-B).

MOVIDRIVE® MDX60/61B




Bild 18: Anschlusskabel MOVIDRIVE® MDX60B/61B - USB11A

54532AXX

Installation

- Schließen Sie den USB11A mit den mitgelieferten Anschlusskabeln an einen PC und an MOVIDRIVE® MDX60B/61B an.
- Legen Sie die beigefügte CD in das CD-Laufwerk ihres PCs und installieren Sie den Treiber. Dem Schnittstellenumsetzer USB11A wird am PC der erste freie COM-Port zugewiesen.

Betrieb mit MOVITOOLS®

- Nach erfolgreicher Installation erkennt der PC nach ca. 5 bis 10 s den Schnittstellenwandler USB11A.
- Starten Sie MOVITOOLS[®].

i


HINWEIS

Wird die Verbindung zwischen PC und USB11A unterbrochen, müssen Sie MOVITOOLS® neu starten.



4.14 Optionskombinationen MDX61B

Anordnung der Optionssteckplätze Baugröße 0 (0005 ... 0014) Baugröße 1 ... 6 (0015 ... 1320)



62725AXX

- [1] Gebersteckplatz für Geberoptionen
- [2] Feldbussteckplatz für Kommunikationsoptionen
- [3] Erweiterungssteckplatz für Kommunikationsoptionen (nur bei Baugröße 1 bis 6)





Kombinatorik der Optionskarten bei MDX61B Die Optionskarten sind in den mechanischen Abmessungen unterschiedlich und können nur in die passenden Optionssteckplätze gesteckt werden. Die folgende Liste zeigt die Kombinatorik der Optionskarten für MOVIDRIVE® MDX61B.

			MOVIDRIVE® MD	X61B
Options- karte	Bezeichnung	Geber- steckplatz BG 0 - BG 6	Feldbus- steckplatz BG 0 - BG 6	Erweiterungs- steckplatz BG 1 - BG 6
DEH11B	Gebereingang Inkr. / Hiperface®	Х		
DEH21B	Gebereingang Absolutwertgeber	X		
DER11B	Gebereingang Resolver / Hiperface®	Х		
DFP21B	Feldbusschnittstelle Profibus		Х	
DFI11B	Feldbusschnittstelle Interbus		X	
DFI21B	Feldbusschnittstelle Interbus LWL		Х	
DFD11B	Feldbusschnittstelle DeviceNet		X	
DFC11B	Feldbusschnittstelle CAN/CANopen		X	
DFE11B DFE12B DFE13B	Feldbusschnittstelle Ethernet		х	
DFE32B	Feldbusschnittstelle PROFINET IO		Х	
DFE33B	Feldbusschnittstelle EtherNet/IP		Х	
DFE24B	Feldbusschnittstelle EtherCAT		Х	
DFS11B	Feldbusschnittstelle Profibus mit PROFIsafe (Sicherer Halt)		Х	
DFS12B	Feldbusschnittstelle Profibus mit PROFIsafe		Х	
DFS21B	Feldbusschnittstelle PROFINET IO mit PROFIsafe (Sicherer Halt)		Х	
DCS21B/ 31B	Sicherheitswächter			Х
DIO11B	E/A-Erweiterung		Х	X ¹⁾
DRS11B	Winkelsynchronlauf			Х
DIP11B	Geberschnittstelle SSI			Х
DHP11B	Frei programmierbare Steuerung MOVI-PLC [®] basic		X	
DHE41B	Frei programmierbare Steuerung MOVI-PLC [®] advanced		Х	X ¹⁾
DHF41B	Frei programmierbare Steuerung MOVI-PLC [®] advanced			Х
DHR41B	Frei programmierbare Steuerung MOVI-PLC [®] advanced			Х
DHP11B + OST11B	DHP11B + OST11B (RS485-Schnitt- stelle, nur in Verbindung mit DHP11B)	OST11B	DHP11B	DHP11B + OST11B ²⁾

- 1) Wenn Feldbussteckplatz belegt ist
- 2) Wenn Gebersteckplatz belegt ist





4.15 Ein- und Ausbau von Optionskarten

HINWEISE



- Bei MOVIDRIVE[®] MDX61B Baugröße 0 dürfen Optionskarten nur von SEW-EURODRIVE ein- oder ausgebaut werden!
- Bei MOVIDRIVE® MDX61B Baugröße 1- 6 haben Sie selbst die Möglichkeit, Optionskarten ein- oder auszubauen.

Bevor Sie beginnen

Beachten Sie die folgenden Hinweise bevor Sie mit dem Ein- oder Ausbau einer Optionskarte beginnen:

STOPP!



Elektrostatische Entladung.


Zerstörung von elektronischen Bauteilen.

- Schalten Sie den Umrichter spannungsfrei. Schalten Sie die DC 24 V und die Netzspannung ab.
- Entladen Sie sich durch geeignete Maßnahmen (Ableitband, leitfähige Schuhe etc.) bevor Sie die Optionskarte berühren.
- Nehmen Sie vor dem Einbau der Optionskarte das Bediengerät (→ Kap. "Bediengerät abnehmen / aufsetzen") und die Frontabdeckung (→ Kap. "Frontabdeckung abnehmen / aufsetzen") ab.
- Setzen Sie nach dem Einbau der Optionskarte die Frontabdeckung (→ Kap. "Frontabdeckung abnehmen / aufsetzen") und das Bediengerät (→ Kap. "Bediengerät abnehmen / aufsetzen") wieder auf.
- Bewahren Sie die Optionskarte in der Originalverpackung auf und nehmen Sie sie erst unmittelbar vor dem Einbau heraus.
- Fassen Sie die Optionskarte nur am Platinenrand an. Berühren Sie keine Bauelemente.





Prinzipielle Vorgehensweise beim Ein- und Ausbau einer Optionskarte (MDX61B, Baugröße 1 - 6)



60039AXX

- 1. Lösen Sie die Befestigungsschrauben des Optionskartenhalters. Ziehen Sie den Optionskartenhalter gleichmäßig (nicht verkanten!) aus dem Steckplatz heraus.
- 2. Lösen Sie auf dem Optionskartenhalter die Befestigungsschrauben des schwarzen Abdeckblechs. Nehmen Sie das schwarze Abdeckblech heraus.
- 3. Setzen Sie die Optionskarte mit den Befestigungsschrauben passgenau in die dafür vorgesehenen Bohrungen auf dem Optionskartenhalter.
- 4. Setzen Sie den Optionskartenhalter mit montierter Optionskarte mit mäßigem Druck wieder in den Steckplatz ein. Befestigen Sie den Optionskartenhalter wieder mit den Befestigungsschrauben.
- 5. Gehen Sie zum Ausbau der Optionskarte in umgekehrter Reihenfolge vor.





4.16 Anschluss Geber und Resolver

HINWEISE



- Sämtliche Anschluss-Schaltbilder zeigen nicht die Sicht auf das Kabelende, sondern die Sicht auf den Anschluss an Motor oder MOVIDRIVE[®].
- Die in den Anschluss-Schaltbildern angegebenen Aderfarben gemäß Farbcode nach IEC 757 entsprechen den Aderfarben der konfektionierten Kabel von SEW.

Allgemeine Installationshinweise

- Die in den Anschluss-Schaltbildern gezeigten Sub-D-Steckverbinder haben ein 4/40 UNC-Gewinde.
- Max. Leitungslänge Umrichter Geber / Resolver: 100 m (328 ft) bei einem Kapazitätsbelag ≤ 120 nF/km.
- Kabelquerschnitt: 0,20 ... 0,5 mm² (AWG 24 ... 20)
- Wenn Sie eine Ader der Geber-/Resolverleitung abschneiden, isolieren Sie das abgeschnittene Aderende.
- Verwenden Sie geschirmte Kabel mit paarweise verdrillten Adern und legen Sie den Schirm beidseitig flächig auf:
 - am Geber in der Kabelverschraubung oder im Geberstecker
 - am Umrichter im Gehäuse des Sub-D-Steckers
- Verlegen Sie die Geber- / Resolverkabel räumlich getrennt von Leistungskabeln.

Schirm auflegen

Legen Sie den Schirm des Geber- / Resolverkabels großflächig auf.

Am Umrichter

Legen Sie den Schirm auf der Umrichterseite im Gehäuse des Sub-D-Steckers auf (\rightarrow folgendes Bild).




01939BXX





Am Geber / Resolver Legen Sie den Schirm auf der Geber- / Resolverseite an den jeweiligen Erdungsschellen auf (→ folgendes Bild). Bei der Verwendung einer EMV-Verschraubung legen Sie den Schirm flächig in der Kabelverschraubung auf. Bei Antrieben mit Steckverbinder legen Sie den Schirm im Geberstecker auf.



55513AXX

Konfektionierte Kabel Für den Anschluss der Geber / Resolver bietet SEW-EURODRIVE konfektionierte Kabel an. Wir empfehlen, diese konfektionierten Kabel zu verwenden.

Installation



Anschluss und Klemmenbeschreibung der Option DEH11B (HIPERFACE®)

4.17 Anschluss und Klemmenbeschreibung der Option DEH11B (HIPERFACE®)

Sachnummer

Option HIPERFACE®-Geberkarte Typ DEH11B: 824 310 7

HINWEISE



- Die Option "HIPERFACE®-Geberkarte Typ DEH11B" ist nur in Verbindung mit MOVIDRIVE® MDX61B möglich, nicht mit MDX60B.
- Die Option DEH11B muss auf den Gebersteckplatz gesteckt werden.

Frontansicht DEH11B	Beschreibung	Klemme	Funktion
X15 DEH11B	X14: Eingang externer Geber oder Ausgang Inkrementalgeber-Nachbildung Anschluss → Seite 69 bis Seite 72 Impulszahl Inkrementalgeber-Nachbildung: • 1024 Impulse/Umdrehung bei HIPERFACE®-Geber an X15 • wie an X15: Eingang Motorgeber bei sin/cos- oder TTL-Geber an X15	X14:1 X14:2 X14:3 X14:4 X14:5/6 X14:7 X14:8 X14:9 X14:10 X14:11 X14:12 X14:13/14 X14:15	(COS+) Signal Spur A (K1) (SIN+) Signal Spur B (K2) Signal Spur C (K0) DATA+ Reserviert Umschaltung Bezugspotenzial DGND (COS-) Signal Spur A (K1) (SIN-) Signal Spur B (K2) Signal Spur C (K0) DATA- Reserviert DC+12 V (Toleranzbereich DC 10.5 - 13 V) (max. Belastung X14:15 und X15:15 = DC 650 mA)
59239AXX	X15: Eingang Motorgeber	X15:1 X15:2 X15:3 X15:4 X15:5 X15:6 X15:7 X15:8 X15:9 X15:10 X15:11 X15:12 X15:13 X15:14 X15:15	(COS+) Signal Spur A (K1) (SIN+) Signal Spur B (K2) Signal Spur C (K0) DATA+ Reserviert Bezugspotenzial TF/TH/KTY- Reserviert Bezugspotenzial DGND (COS-) Signal Spur Ā (K1) (SIN-) Signal Spur B (K2) Signal Spur C (K0) DATA- Reserviert TF/TH/KTY+ Anschluss DC+12 V (Toleranzbereich DC 10.5 - 13 V) (max. Belastung X14:15 und X15:15 = DC 650 mA)

STOPP!



Die Anschlüsse an X14 und X15 dürfen während des Betriebes weder aufgesteckt noch abgezogen werden.

Es können elektrische Bauteile am Geber oder auf der Geberkarte zerstört werden.

Vor dem Aufstecken oder Abziehen der Geberanschlüsse müssen Sie den Umrichter spannungsfrei schalten. Schalten Sie dazu die Netzspannung und die DC 24 V (X10:9) ab.

HINWEISE



- Wird X14 als Ausgang Inkrementalgeber-Nachbildung genutzt, muss Umschaltung (X14:7) mit DGND (X14:8) gebrückt werden.
- Die DC-12-V-Versorgungsspannung von X14 und X15 reicht aus, um die SEW-Geber (außer HTL-Geber) mit DC-24-V-Versorgungsspannung betreiben zu können.
 Prüfen Sie bei allen anderen Gebern, ob sie an die DC-12-V-Versorgungspannung angeschlossen werden können.



Anschluss und Klemmenbeschreibung der Option DEH11B (HIPERFACE®)



Installation

STOPP!



HTL-Geber E..C dürfen nicht an X15 der Option DEH11B angeschlossen werden.

X15 (Eingang Motorgeber) der Option DEH11B kann zerstört werden.

Schließen Sie HTL-Geber E..C nur mit dem Schnittstellenumsetzer DWE11B/12B (→ Kap. "Anschluss Option Schnittstellenumsetzer DWE11B/12B") an die Option DEH11B an.

Zulässige Geber

An die Option "HIPERFACE®-Geberkarte Typ DEH11B" dürfen folgende Geber angeschlossen werden:


- HIPERFACE®-Geber Typ AS1H, ES1H, AV1H, AF1H oder EF1H
- sin/cos-Geber Typ ES1S, ES2S, EV1S oder EH1S
- DC-5-V-TTL-Geber mit DC-24-V-Spannungsversorgung Typ ES1R, ES2R, EV1R oder EH1R
- DC-5-V-TTL-Geber mit DC-5-V-Spannungsversorgung Typ ES1T, ES2T, EV1T oder EH1T über Option DWI11A oder Geber mit Signalpegel gemäß RS422

Anschluss HIPERFACE®-Geber

Die HIPERFACE®-Geber AS1H, ES1H und AV1H werden für den Betrieb mit DEH11B empfohlen. Je nach Motortyp und Motorausführung erfolgt der Geberanschluss über Steckverbinder oder über Klemmenkasten.

DT../DV.., DS56, CT../CV... CM71...112 mit Steckverbinder

Schließen Sie den HIPERFACE®-Geber folgendermaßen an die Option DEH11B an:



HINWEIS



Beachten Sie bei DT/DV- und CT/CV-Motoren: Der TF oder TH wird nicht mit dem Geberkabel angeschlossen, sondern muss über ein zusätzliches 2-adriges geschirmtes Kabel angeschlossen werden.

Sachnummern der konfektionierten Kabel:

Für feste Verlegung: 1332 453 5 Für Schleppkettenverlegung: 1332 455 1



Insta Ansc

Installation

Anschluss und Klemmenbeschreibung der Option DEH11B (HIPERFACE®)

Sachnummern der konfektionierten Verlängerungskabel:

Für feste Verlegung: 199 539 1Für Schleppkettenverlegung: 199 540 5

CM71...112 mit Klemmenkasten

Schließen Sie den HIPERFACE[®]-Geber folgendermaßen an die Option DEH11B an:




Bild 19: HIPERFACE®-Geber als Motorgeber an DEH11B anschließen

54440CXX

Sachnummern der konfektionierten Kabel:

Für feste Verlegung: 1332 457 8Für Schleppkettenverlegung: 1332 454 3

Anschluss sin/cos-Geber an DT../DV..-, CT../CV..-Motoren Die hochauflösenden sin/cos-Geber EH1S, ES1S, ES2S oder EV1S dürfen auch an DEH11B angeschlossen werden. Schließen Sie den sin/cos-Geber folgendermaßen an die Option DEH11B an:




Bild 20: sin/cos-Geber als Motorgeber an DEH11B anschließen

54329CXX

Sachnummern der konfektionierten Kabel:

Für feste Verlegung: 1332 459 4Für Schleppkettenverlegung: 1332 458 6





Anschluss TTL-Geber an DT../DV..-Motoren Die TTL-Geber von SEW-EURODRIVE sind mit DC-24-V-Spannungsversorgung und mit DC-5-V-Spannungsversorgung erhältlich.

DC-24-V-Spannungsversorgung Schließen Sie die TTL-Geber mit DC-24-V-Spannungsversorgung EH1R, ES1R, ES2R oder EV1R genauso an wie die hochauflösenden sin/cos-Geber (→ Bild 20).

DC-5-V-Spannungsversorgung Die TTL-Geber mit DC-5-V-Spannungsversorgung ES1T, ES2T, EH1T oder EV1T müssen Sie über die Option "DC-5-V-Geberversorgung Typ DWI11A" (Sachnummer 822 759 4) anschließen. Zur Nachregelung der Versorgungsspannung des Gebers muss die Sensorleitung mit verbunden werden. Schließen Sie diese Geber folgendermaßen an:




Bild 21: TTL-Geber über DWI11A als Motorgeber an DEH11B anschließen

* Sensorleitung (VT) am Encoder auf UB auflegen, nicht an der DWI11A brücken!

Sachnummern der konfektionierten Kabel:

- Option HIPERFACE[®]-Geberkarte Typ DEH11B X15: → DWI11A X1: MOVIDRIVE[®]
 - Für feste Verlegung: 817 957 3
- Geber ES1T / ES2T / EV1T / EH1T → DWI11A X2: Encoder
 - Für feste Verlegung: 198 829 8Für Schleppkettenverlegung 198 828 X



Installation



4.18 Anschluss und Klemmenbeschreibung der Option DEH21B

Sachnummer

Option Geberkarte Typ DEH21B: 1820 818 5



HINWEISE

- Ausführliche Informationen zur Option DEH21B finden Sie im Handbuch "MOVIDRIVE[®] MDX61B Absolutwertgeberkarten DIP11B / DEH21B".
- Die Option DEH21B kann in MOVIDRIVE[®] MDX61B Baugröße 0 bis 6 eingebaut werden. Der Ein- oder Ausbau der Option DEH21B in MOVIDRIVE[®] MDX61B Baugröße 0 darf nur durch SEW-EURODRIVE erfolgen.
- Die Optionskarte DEH21B muss auf den Gebersteckplatz gesteckt werden.
- Die DC-24-V-Spannungsversorgung eines an X62 angeschlossenen Gebers ist sichergestellt, wenn X60 mit DC-24-V-Spannung versorgt wird. Beachten Sie dazu das Kapitel "Projektierung" im Systemhandbuch MOVIDRIVE[®] MDX60B/61B.

Frontansicht DEH21B	Beschreibung	Klemme	Funktion
DEH21B O S S S O O O O O O O O O	X62: Anschluss Absolutwertgeber	X62:1 X62:2 X62:3 X62:4 X62:5 X62:6 X62:7 X62:8 X62:9	Daten + Reserviert Takt + Reserviert DGND Daten - Resreviert Takt - DC 24-V-Ausgang
09 H 1 2	X60: Spannungsversorgung	X60:1 X60:2	24VIN DGND
62700AXX	X15: Eingang Motorgeber	X15:1 X15:2 X15:3 X15:4 X15:5 X15:6 X15:7 X15:8 X15:9 X15:10 X15:11 X15:12 X15:13 X15:14 X15:15	(COS+) Signal Spur A (K1) (SIN+) Signal Spur B (K2) Signal Spur C (K0) DATA+ Reserviert Bezugspotenzial TF/TH/KTY- Reserviert Bezugspotenzial DGND (COS-) Signal Spur A (K1) (SIN-) Signal Spur B (K2) Signal Spur C (K0) DATA- Reserviert TF/TH/KTY+ Anschluss DC+12 V (Toleranzbereich DC 10.5 - 13 V) (max. Belastung X15:15 = DC 650 mA)

STOPP!



An X15 und X62 angeschlossene Geber dürfen während des Betriebes weder aufgesteckt noch abgezogen werden.

Es können elektrische Bauteile am Geber oder auf der Geberkarte zerstört werden.

Vor dem Aufstecken oder Abziehen der Geberanschlüsse müssen Sie den Umrichter spannungsfrei schalten. Schalten Sie dazu die Netzspannung und die DC 24 V (X10:9) ab.





HINWEIS



Die DC-12-V-Versorgungsspannung von X15 reicht aus, um die SEW-Geber (außer HTL-Geber) mit DC-24-V-Versorgungsspannung betreiben zu können. Prüfen Sie bei allen anderen Gebern, ob sie an die DC-12-V-Versorgungspannung angeschlossen werden können.

STOPP!



HTL-Geber E..C dürfen nicht an X15 der Option DEH21B angeschlossen werden.

X15 (Eingang Motorgeber) der Option DEH21B kann zerstört werden.

Schließen Sie HTL-Geber E..C nur mit dem Schnittstellenumsetzer DWE11B/12B (\rightarrow Kap. "Anschluss Option Schnittstellenumsetzer DWE11B/12B") an die Option DEH21B an.





4.19 Anschluss Option DER11B (Resolver)

Sachnummer

Option Resolverkarte Typ DER11B: 824 307 7



HINWEISE

- Die Option "Resolverkarte Typ DER11B" ist nur in Verbindung mit MOVIDRIVE[®] MDX61B möglich, nicht mit MDX60B.
- Die Option DER11B muss auf den Gebersteckplatz gesteckt werden.

Frontansicht DER11B	Beschreibung	Klemme	Funktion
X15 DEK11B	X14: Eingang externer Geber oder Ausgang Inkrementalgeber-Nachbil- dung Anschluss → Seite 69 bis Seite 72 Impulszahl Inkrementalgeber-Nach- bildung immer 1024 Impulse pro Umdrehung	X14:1 X14:2 X14:3 X14:4 X14:5/6 X14:7 X14:8 X14:9 X14:10 X14:11 X14:12 X14:13/14 X14:15	(cos) Signal Spur A (K1) (sin) Signal Spur B (K2) Signal Spur C (K0) DATA+ Reserviert Umschaltung Bezugspotenzial DGND (cos-) Signal Spur A (K1) (sin-) Signal Spur B (K2) Signal Spur C (K0) DATA- Reserviert DC+12 V (Toleranzbereich DC 10.5 - 13 V) (max. Belastung DC 650 mA)
59240AXX	X15: Eingang Resolver	X15:1 X15:2 X15:3 X15:4 X15:5 X15:6 X15:7 X15:8 X15:9	sin+ (S2) cos+ (S1) Ref.+ (R1) N.C. Bezugspotenzial TF/TH/KTY- sin- (S4) cos- (S3) Ref (R2) Anschluss TF/TH/KTY+



STOPP!

Die Anschlüsse an X14 und X15 dürfen während des Betriebes weder aufgesteckt noch abgezogen werden.

Es können elektrische Bauteile am Geber oder auf der Geberkarte zerstört werden.

Vor dem Aufstecken oder Abziehen der Geberanschlüsse müssen Sie den Umrichter spannungsfrei schalten. Schalten Sie dazu die Netzspannung und die DC 24 V (X10:9) ab.

HINWEISE



- Wird X14 als Ausgang Inkrementalgeber-Nachbildung genutzt, muss Umschaltung (X14:7) mit DGND (X14:8) gebrückt werden.
- Die DC-12-V-Versorgungsspannung von X14 reicht aus, um die SEW-Geber (außer HTL-Geber) mit DC-24-V-Versorgungsspannung betreiben zu können. Prüfen Sie bei allen anderen Gebern, ob sie an die DC-12-V-Versorgungspannung angeschlossen werden können.





Zulässige Geber

An X14 (Eingang externer Geber) dürfen folgende Geber angeschlossen werden:

- HIPERFACE[®]-Geber Typ AS1H, ES1H oder AV1H
- sin/cos-Geber Typ ES1S, ES2S, EV1S oder EH1S
- DC-5-V-TTL-Geber mit DC-24-V-Spannungsversorgung Typ ES1R, ES2R, EV1R oder EH1R
- DC-5-V-TTL-Geber mit DC-5-V-Spannungsversorgung Typ ES1T, ES2T, EV1T oder EH1T über Option DWI11A oder Geber mit Signalpegel gemäß RS422

An X15 (Eingang Resolver) können 2-polige Resolver, AC 7 $V_{\rm eff}$, 7 kHz, angeschlossen werden. Das Übersetzungsverhältnis der Amplituden des Resolvers muss ca. 0,5 betragen. Bei kleineren Werten nimmt die Regeldynamik ab, bei größeren Werten kann die Auswertung instabil werden.

Resolver

Zum Anschluss der Resolver an DER11B bietet SEW folgende konfektionierte Kabel an:

Für Motortyp		Sachnummer		
		Feste Verlegung	Schleppkettenverlegung	
DS56	mit Steckverbinder	199 487 5	199 319 4	
CM71 112	Verlängerungskabel	199 542 1	199 541 3	
CM71 112	mit Klemmenkasten	199 589 8	199 590 1	
DS56	mit Klemmenkasten	1332 817 4	1332 844 1	

Klemmen-/ Pinbelegung

CM-Motoren: Die Resolveranschlüsse sind in einem Steckverbinder oder auf einer 10-poligen Wago-Klemmleiste untergebracht.

DS-Motoren: Die Resolveranschlüsse im Klemmenkasten sind auf einer 10-poligen Phoenix-Klemmleiste oder im Steckverbinder untergebracht.

Steckverbinder CM, DS56: Fa. Intercontec, Typ ASTA021NN00 10 000 5 000

Klemme / Pin Beschreibung			Aderfarbe des konfektionierten Kabels
1	Ref.+	Referenz	rosa (PK)
2	Ref	Referenz	grau (GY)
3	cos+	Cosinus-Signal	rot (RD)
4	cos-	Cosinus-Signal	blau (BU)
5	sin+	Sinus-Signal	gelb (YE)
6	sin-	Sirius-Sigriai	grün (GN)
9	TF/TH/KTY+	Motorschutz	Braun (BN) / Violett (VT)
10	TF/TH/KTY-	WOODSCHULZ	Weiß (WH) / Schwarz (BK)

Die Resolversignale haben auf der 10-poligen Phoenix-Klemmleiste und in den Steckverbindern die gleiche Nummerierung.






Installation Anschluss Option DER11B (Resolver)

Anschluss

Schließen Sie den Resolver folgendermaßen an:



- [1] Steckverbinder
- [2] Klemmleiste





4.20 Anschluss externer Geber

Externe Geber

An Stecker X14 der Option DEH11B und der Option DER11B dürfen folgende externe Geber angeschlossen werden:

- HIPERFACE®-Geber AV1H
- Hochauflösende sin/cos-Geber mit Signalspannung 1 V_{SS}
- Geber mit Signalpegel gemäß RS422

Spannungsversorgung

SEW-Geber mit DC-24-V-Spannungsversorgung (max. DC 180 mA) werden direkt an X14: angeschlossen. Diese SEW-Geber werden dann vom Umrichter versorgt.

SEW-Geber mit DC-5-V-Spannungsversorgung müssen über die Option "DC-5-V-Geberversorgung Typ DWI11A" (Sachnummer 822 759 4) angeschlossen werden.

Anschluss HIPERFACE®-Geber

Schließen Sie den HIPERFACE®-Geber AV1H folgendermaßen an:




Bild 22: HIPERFACE®-Geber AV1H als externen Geber an DEH11B/DER11B anschließen

Sachnummern der konfektionierten Kabel:

Für feste Verlegung: 818 015 6Für Schleppkettenverlegung: 818 165 9

Sachnummern der konfektionierten Verlängerungskabel:

Für feste Verlegung: 199 539 1Für Schleppkettenverlegung: 199 540 5



Installation Anschluss externer Geber

Weiterhin haben Sie die Möglichkeit, HIPERFACE®-Geber über ein konfektioniertes Kabel mit Aderendhülsen anzuschließen




Bild 23: HIPERFACE®-Geber als externen Geber an DEH11B/DER11B anschließen

Sachnummern der konfektionierten Kabel:

Für feste Verlegung: 1810 695 1 Für Schleppkettenverlegung: 1810 697 8

Anschluss sin/cos-Geber

Schließen Sie den sin/cos-Geber folgendermaßen an:




Bild 24: sin/cos-Geber als externer Geber an DEH11B / DER11B anschließen

54333BXX

54332BXX

Sachnummern der konfektionierten Kabel:

Für feste Verlegung: 819 869 1 Für Schleppkettenverlegung: 818 168 3





Anschluss TTL-Geber

Die TTL-Geber von SEW-EURODRIVE sind mit DC-24-V-Spannungsversorgung und mit DC-5-V-Spannungsversorgung erhältlich.

DC-24-V-Spannungsversorgung Schließen Sie die TTL-Geber mit DC-24-V-Spannungsversorgung EV1R genauso an wie die hochauflösenden sin/cos-Geber (→ Bild 20).

DC-5-V-Spannungsversorgung Die DC-5-V-Geber mit DC-5-V-Spannungsversorgung EV1T, EH1T, ES1T und ES2T müssen Sie über die Option "DC-5-V-Geberversorgung Typ DWI11A" (Sachnummer 822 759 4) anschließen. Zur Nachregelung der Versorgungsspannung des Gebers muss die Sensorleitung mit verbunden werden. Schließen Sie diese Geber folgendermaßen an:




Bild 25: TTL-Geber EV1T als externer Geber über DWI11A an MDX anschließen

. . . .

* Sensorleitung (VT) am Geber auf UB auflegen, nicht an der DWI11A brücken!

Sachnummern der konfektionierten Kabel:

• Option HIPERFACE $^{\$}$ -Geberkarte Typ DEH11B X14: \rightarrow DWI11A X1: MOVIDRIVE $^{\$}$

Für feste Verlegung: 818 164 0

Geber EV1T → DWI11A X2: Encoder

Für feste Verlegung: 198 829 8Für Schleppkettenverlegung 198 828 X



Installation Anschluss Auswertung für Inkrementalgeber-Nachbildung

4.21 Anschluss Auswertung für Inkrementalgeber-Nachbildung

Inkrementalgeber-Nachbildung Den Stecker X14 der Option DEH11B oder der Option DER11B können Sie auch als Ausgang Inkrementalgeber-Nachbildung verwenden. Hierfür müssen Sie "Umschaltung" (X14:7) mit DGND (X14:8) brücken. X14 liefert dann Inkrementalgebersignale mit einem Signalpegel gemäß RS422. Die Impulszahl beträgt:

- · bei DEH11B wie an X15 Eingang Motorgeber
- · bei DER11B 1024 Impulse pro Umdrehung




Bild 26: Anschluss Inkrementalgeber-Nachbildung an DEH11B oder DER11B

59307ADE

Sachnummer des konfektionierten Kabels:

- Option Typ DEH/DER11B X14: → Inkrementalgeber-Nachbildung
 - Für feste Verlegung: 819 768 7






4.22 Anschluss Master-Slave-Verbindung

Master-Slave-Verbindung

Den Stecker X14 der Option DEH11B oder der Option DER11B können Sie auch für die Applikation "Interner Synchronlauf" (Master-Slave-Verbindung von mehreren MOVIDRIVE®-Geräten) verwenden. Dazu müssen Sie auf der Masterseite "Umschaltung" (X14:7) mit DGND (X14:8) brücken.

Die folgende Abbildung zeigt eine X14-X14-Verbindung (= Master-Slave-Verbindung) von zwei MOVIDRIVE®-Geräten.



Sachnummer des konfektionierten Kabels:

• Für feste Verlegung: 817 958 1

HINWEISE



- Es dürfen **maximal 3 Slaves am MOVIDRIVE**®-**Master** angeschlossen werden.
- Beachten Sie: Bei der Verbindung der einzelnen MOVIDRIVE®-Slaves untereinander darf X14:7 nicht angeschlossen werden. Die Anschlüsse X14:7 und X14:8 dürfen nur am MOVIDRIVE®-Master gebrückt werden.



InstallationAnschluss und Klemmenbeschreibung Option DIO11B

4.23 Anschluss und Klemmenbeschreibung Option DIO11B

Sachnummer

Option Ein-/Ausgabekarte Typ DIO11B: 824 308 5

HINWEISE



- Die Option "Ein-/Ausgabekarte Typ DIO11B" ist nur in Verbindung mit MOVIDRIVE[®] MDX61B möglich, nicht mit MDX60B.
- Die Option DIO11B muss auf den Feldbussteckplatz gesteckt werden. Ist der Feldbussteckplatz belegt, kann die Ein-/Ausgabekarte DIO11B auch auf den Erweiterungssteckplatz gesteckt werden.
- Der verlängerte Griff der Steckverbinder (Klemmen X20, X21, X22, X23) darf nur zum Abziehen (nicht zum Aufstecken!) der Steckverbinder verwendet werden.

Frontai DIO11E		Klemme		Funktion
DIO11B		X20:1/2 X20:3	AI21/22 AGND	Sollwerteingang n2, DC-10 V010 V oder DC 010 V (Differenzeingang oder Eingang mit AGND-Bezugspotenzial) Bezugspotenzial für Analogsignale (REF1, REF2, Al, AO)
AI21 AI22 AGND AOV1 AOC1 AGND AOV2 AOC2 AGND	X20 X21 1 2 3 1 2 3 4 5 6	X21:1 X21:4 X21:2 X21:5 X21:3/6	AOV1 AOV2 AOC1 AOC2	Analoger Spannungsausgang V1, werksmäßig auf "Ist-Drehzahl" Analoger Spannungsausgang V2, werksmäßig auf "Ausgangsstrom" Belastbarkeit der analogen Spannungsausgänge: I _{max} = DC 10 mA Analoger Stromausgang C1, werksmäßig auf "Ist-Drehzahl" Analoger Stromausgang C2, werksmäßig auf "Ausgangsstrom" Mit P642/645 "Betriebsart AO1/2" wird eingestellt, ob die Spannungsausgänge V1/2 (DC-10 V010 V) oder die Stromausgänge C1/2 DC(0(4)20 mA) wirksam sind. Wahlmöglichkeiten für die Analogausgänge → Parametermenü P640/643 max. zulässige Kabellänge: 10 m / max. Ausgangsspannung: DC 15 V Bezugspotenzial für Analogsignale (REF1, REF2, Al, AO)
DI1Ø DI11 DI12 DI13 DI14 DI15	100 120 30 400 50 X	X22:18 X22:9 X22:10	DI1Ø17 DCOM DGND	Binäreingänge 18, werksmäßig auf "Keine Funktion" Die Binäreingänge sind durch Optokoppler potenzialgetrennt. Wahlmöglichkeiten für die Binäreingänge → Parametermenü P61_ Bezugspotenzial für die Binäreingänge DI1Ø17 Bezugspotenzial für Binärsignale - ohne Brücke X22:9-X22:10 (DCOM-DGND) → potenzialfreie Binäreingänge - mit Brücke X22:9-X22:10 (DCOM-DGND) → potenzialgebundene Binäreingänge
DI16 DI17 DCOM DGND	70	X23:18	DO1Ø17	Binärausgänge 18, werksmäßig auf "Keine Funktion" Belastbarkeit der Binärausgänge: I _{max} = DC 50 mA (kurzschlussfest, einspeisefest bis DC 30 V) Keine Fremdspannung an die Binärausgänge anlegen!
DO1Ø DO11 DO12 DO13 DO14 DO15 DO16 DO17 24VIN	X23 X23 X23 X23 X23	X23:9	24VIN	Versorgungsspannung DC+24 V für Binärausgänge D01Ø D017, potenzialgebunden (Bezugspotenzial DGND)
	06193AXX			





Spannungseingang 24VIN

Der Spannungseingang 24VIN (X23:9) dient als Versorgungsspannung DC+24 V für die Binärausgänge DO1Ø ... DO17. Bezugspotenzial ist DGND (X22:10). Ist die Versorgungsspannung DC+24 V nicht angeschlossen, liefern die Binärausgänge keinen Pegel. Die Versorgungsspannung DC+24 V darf auch vom Anschluss X10:8 des Grundgerätes gebrückt werden, wenn die Belastung von DC 400 mA nicht überschritten wird (Strombegrenzung in X10:8).




Bild 27: Spannungseingang 24VIN (X23:9) und Bezugspotenzial DGND (X22:10)

06556AXX


Spannungseingang n2

Der analoge Sollwerteingang n2 (Al21/22) kann als Differenzeingang oder als Eingang mit AGND-Bezugspotenzial genutzt werden.

Differenzeingang

Eingang mit AGND-Bezugspotenzial

Installation






Bild 28: Sollwerteingang n2

06668AXX

Stromeingang n2

Soll der analoge Sollwerteingang n2 (Al21/22) als Stromeingang genutzt werden, müssen Sie eine externe Bürde verwenden.

Beispielsweise R_B = 500 Ω \rightarrow DC 0...20 mA = DC 0...10 V




Bild 29: Stromeingang mit externer Bürde

06669AXX



Installation Anschluss und Klemmenbeschreibung Option DIO11B

Spannungsausgänge AOV1 und AOV2

Die analogen Spannungsausgänge AOV1 und AOV2 müssen entsprechend dem nachfolgenden Bild belegt werden:




Bild 30: Spannungsausgänge AOV1 und AOV2

06196AXX

Stromausgänge AOC1 und AOC2

Die analogen Stromausgänge AOC1 und AOC2 müssen entsprechend dem nachfolgenden Bild belegt werden:




Bild 31: Stromausgänge AOC1 und AOC2





4.24 Anschluss und Klemmenbeschreibung Option DFC11B

Sachnummer

Option CAN-Bus-Schnittstelle Typ DFC11B: 824 317 4

HINWEISE



- Die Option "CAN-Bus-Schnittstelle Typ DFC11B" ist nur in Verbindung mit MOVIDRIVE[®] MDX61B möglich, nicht mit MDX60B.
- Die Option DFC11B muss auf den Feldbussteckplatz gesteckt werden.
- Die Option DFC11B wird über das MOVIDRIVE® MDX61B mit Spannung versorgt. Eine gesonderte Spannungsversorgung ist nicht notwendig.

Frontansicht DFC11B	Beschreibung	DIP-Schalter Klemme	Funktion
ON OFF	DIP-Schalterblock S1: Einstellung des Abschlusswiderstandes	R nc	Abschlusswiderstand für das CAN-Bus-Kabel Reserviert
3 2 1 1 X31	X31: CAN-Bus-Anschluss	X31:3 X31:2 X31:1	CAN Low (gebrückt mit X30:2) CAN High (gebrückt mit X30:7) DGND CAN ¹⁾
X31 O 6 0 X30	X30: CAN-Bus-Anschluss (Sub-D9 nach CiA-Standard)	X30:1 X30:2 X30:3 X30:4 X30:5 X30:6 X30:7 X30:8 X30:9	Resreviert CAN Low (gebrückt mit X31:3) DGND CAN ¹⁾ Reserviert Reserviert DGND CAN ¹⁾ CAN High (gebrückt mit X31:2) Reserviert Reserviert
55405AXX			

¹⁾ DGND der CAN-Bus-Schnittstelle ist unabhängig von DGND des Grundgerätes

Verbindung MOVIDRIVE® -CAN Der Anschluss der Option DFC11B an den CAN-Bus erfolgt über X30 oder X31 analog zum SBus (\rightarrow Kap. "Anschluss Systembus (SBus1)") im Grundgerät (X12). Im Gegensatz zum SBus1 wird der SBus2 über die Option DFC11B potenzialgetrennt zur Verfügung gestellt.





5.1 Allgemeine Hinweise zur Inbetriebnahme



▲ GEFAHR!

Nicht abgedeckte Leistungsanschlüsse.

Tod oder schwerste Verletzung durch Stromschlag.

- Installieren Sie den Berührungsschutz vorschriftsmäßig.
- Nehmen Sie das Gerät nie ohne montierten Berührungsschutz in Betrieb.

Voraussetzung

Voraussetzung für eine erfolgreiche Inbetriebnahme ist die richtige Projektierung des Antriebes. Ausführliche Projektierungshinweise und die Erläuterung der Parameter finden Sie im Systemhandbuch MOVIDRIVE® MDX60/61B.

VFC-Betriebsarten ohne Drehzahlregelung Die Antriebsumrichter MOVIDRIVE[®] MDX60/61B sind werkseitig für den leistungsmäßig angepassten SEW-Motor in Betrieb genommen. Der Motor kann angeschlossen und der Antrieb sofort gemäß dem Kapitel "Starten des Motors" (→ Seite 91) gestartet werden.

HINWEIS



Die in diesem Kapitel beschriebenen Inbetriebnahmefunktionen dienen dazu, den Umrichter optimal für den tatsächlich angeschlossenen Motor und die vorgegebenen Randbedingungen einzustellen.





Umrichter-Motor-Kombinationen

Die folgenden Tabellen zeigen, für welche Umrichter-Motor-Kombinationen dies gilt.

400/500-V-Geräte

MOVIDRIVE® MDX60/61B in Betriebsart VFC	SEW-Motor
0005-5A3-4	DT80K4
0008-5A3-4	DT80N4
0011-5A3-4	DT90S4
0014-5A3-4	DT90L4
0015-5A3-4	DT90L4
0022-5A3-4	DV100M4
0030-5A3-4	DV100L4
0040-5A3-4	DV112M4
0055-5A3-4	DV132S4
0075-5A3-4	DV132M4
0110-5A3-4	DV160M4
0150-503-4	DV160L4
0220-503-4	DV180L4
0300-503-4	DV200L4
0370-503-4	DV225S4
0450-503-4	DV225M4
0550-503-4	DV250M4
0750-503-4	DV280S4
0900-503-4	DV280M4
1100-503-4	D315S4
1320-503-4	D315M4

230-V-Geräte

MOVIDRIVE® MDX60/61B in Betriebsart VFC	SEW-Motor
0015-2A3-4	DT90L4
0022-2A3-4	DV100M4
0037-2A3-4	DV112M4
0055-2A3-4	DV132S4
0075-2A3-4	DV132M4
0110-203-4	DV160M4
0150-203-4	DV160L4
0220-203-4	DV180L4
0300-203-4	DV200L4

Hubwerksanwendungen



▲ GEFAHR!

Lebensgefahr durch abstürzendes Hubwerk.

Tod oder schwerste Verletzungen.

MOVIDRIVE® MDX60B/61B darf nicht im Sinne einer Sicherheitsvorrichtung für Hubwerksanwendungen verwendet werden. Verwenden Sie als Sicherheitsvorrichtung Überwachungssysteme oder mechanische Schutzvorrichtungen.



5.2 Vorarbeiten und Hilfsmittel

Überprüfen Sie die Installation.



▲ GEFAHR!

Quetschgefahr durch unbeabsichtigtes Anlaufen des Motors.

Tod oder schwerste Verletzungen.

- Verhindern Sie unbeabsichtigtes Anlaufen des Motors, z. B. durch Abziehen des Elektronikklemmenblocks X13.
- Je nach Applikation sind zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen zur Vermeidung der Gefährdung von Mensch und Maschine vorzusehen.
- Bei Inbetriebnahme mit Bediengerät DBG60B:

Stecken Sie den Stecker des Bediengeräts DBG60B auf den Steckplatz XT.

• Bei Inbetriebnahme mit PC und MOVITOOLS®:

Schließen Sie einen Schnittstellenumsetzer (z. B. USB11A) an Steckplatz XT an und verbinden Sie ihn mit einem Schnittstellenkabel (RS232) mit dem PC. Installieren und starten Sie $MOVITOOLS^{\circledR}$ auf dem PC.

- Schalten Sie die Netzspannung und gegebenenfalls DC-24-V zu.
- Prüfen Sie die richtige Voreinstellung der Parameter (z. B. Werkseinstellung).
- Überprüfen Sie die eingestellte Klemmenbelegung (→ P60_ / P61_).

HINWEIS



Durch die Inbetriebnahme wird eine Gruppe von **Parameterwerten automatisch verändert**. Welche Parameter davon betroffen sind, wird in der Parameterbeschreibung P700 "Betriebsarten" erläutert. Die **Parameterbeschreibung** finden Sie im Systemhandbuch MOVIDRIVE[®] MDX60/61B, Kapitel "Parameter".





5.3 Inbetriebnahme mit Bediengerät DBG60B

Allgemein

Die Inbetriebnahme mit Bediengerät DBG60B ist nur in den VFC-Betriebsarten möglich. Die Inbetriebnahme der CFC- und SERVO-Betriebsarten ist nur mit der Bediensoftware MOVITOOLS[®] möglich.

Benötigte Daten

Für eine erfolgreiche Inbetriebnahme werden folgende Daten benötigt:

- Motortyp (SEW-Motor oder Fremdmotor)
- Motordaten
 - Nennspannung und Nennfrequenz.
 - zusätzlich beim Fremdmotor: Nennstrom, Nennleistung, Leistungsfaktor $cos\phi$, und Nenndrehzahl.
- Netznennspannung

Für die Inbetriebnahme des Drehzahlreglers wird zusätzlich benötigt:

· Gebertyp und Geberstrichzahl:

SEW Cohortun	Inbetriebnahme-Parameter			
SEW-Gebertyp	Gebertyp	Geberstrichzahl		
AK0H	HIPERFACE [®]	128		
AS1H, ES1H, AV1H, AF1H	HIPERFACE [®]	1024		
ES1S, ES2S, EV1S, EH1S, EF1H	SINUS-GEBER	1024		
ES1R, ES2R, EV1R, EH1R ES1T ¹⁾ , ES2T ¹⁾ , EV1T ¹⁾ , EH1T ¹⁾	INKREM. GEBER TTL	1024		

¹⁾ Die DC-5-V-Geber ES1T, ES2T, EV1T und EH1T müssen über die Option DWI11A angeschlossen werden (→ Kap. Installation).

- Motordaten
 - SEW-Motor: Bremse ja oder nein und schwerer Lüfter (Z-Lüfter) ja oder nein
 - Fremdmotor: Massenträgheitsmoment von Motor, Bremse und Lüfter
- Steifigkeit der Regelstrecke (Werkseinstellung = 1; trifft für die meisten Anwendungen zu)

Neigt der Antrieb zum Schwingen → Einstellung < 1

Ausregelzeit ist zu lang → Einstellung > 1

Empfohlener Einstellbereich: 0,90 ... 1... 1,10 (Werkseinstellung = 1)

- Auf die Motorwelle umgerechnetes Massenträgheitsmoment der Last (Getriebe + Arbeitsmaschine).
- Die Zeit für die kürzeste geforderte Rampe.


HINWEISE



- Aktivieren Sie nach Abschluss der Inbetriebnahme die Geberüberwachung (P504 = "EIN"). Funktion und Spannungsversorgung des Gebers werden dann überwacht.
- Ein angeschlossener Hiperface[®]-Geber wird immer überwacht, unabhängig von der Einstellung des Parameters P504. Die Geberüberwachung ist keine sicherheitsrelevante Funktion!

Inbetriebnahme mit Bediengerät DBG60B

Gewünschte Sprache auswählen Im folgenden Bild sind die Tasten dargestellt, die zur Auswahl der gewünschten Sprache notwendig sind.



60008AXX

- [1] Taste (†) Ein Menüpunkt nach oben
- [2] Taste 💢 Eingabe bestätigen
- [3] Taste (Ein Menüpunkt nach unten
- [4] Taste

 Es erscheint eine Liste der verfügbaren Sprachen

Beim ersten Einschalten oder nach Aktivieren des Auslieferungszustands des DBG60B erscheint im Display für einige Sekunden folgender Text:

SEW EURODRIVE

Danach erscheint im Display das Symbol für die Sprachauswahl.



54533AXX


Gehen Sie folgendermaßen vor, um die gewünschte Sprache auszuwählen:

- Wählen Sie mit den Tasten ↑ / ↓ die gewünschte Sprache aus.
- Bestätigen Sie mit der Taste 💢 die Sprachauswahl. Auf dem Display erscheint die Grundanzeige in der gewählten Sprache.





Im folgenden Bild sind die Tasten dargestellt, die zur Inbetriebnahme notwendig sind.



60010AXX

[1]	Taste 🚹	Ein Menüpunkt nach oben
[2]	Taste 💢	Eingabe bestätigen
[3]	Taste	Kontextmenü aktivieren
[4]	Taste 🗼	Ein Menüpunkt nach unten
[5]	Taste 🕽	Menüwechsel, Anzeigemodus \leftrightarrow Bearbeitungsmodus
[6]	Taste 🖭	Inbetriebnahme abbrechen oder beenden

Ablauf der Inbetriebnahme

 Geben Sie "0"-Signal auf Klemme X13:1 (DIØØ "/REGLER-SPERRE"), z. B. durch abgezogenen Elektronikklemmenblock X13. 0.00rpm 0.000Amp REGLERSPERRE

2. Aktivieren Sie das Kontextmenü durch Drücken der 🗐 -Taste.

PARAMETER-MODUS VARIABLEN-MODUS GRUNDANZEIGE

3. Scrollen Sie mit der 🕠 -Taste nach unten, bis der Menüpunkt "INBETRIEBNAHME" angewählt ist.

HANDBETRIEB
INBETRIEBNAHME
KOPIEREN IN DBG
KOPIEREN IN MDX



Inbetriebnahme mit Bediengerät DBG60B

- 4. Drücken Sie die 🥰 -Taste um die Inbetriebnahme zu starten. Es erscheint der erste Parameter. Das Bediengerät befindet sich im Anzeigemodus, gekennzeichnet durch den blinkenden Cursor unter der Parameternummer.
 - Wechseln Sie mit der (3)-Taste in den Bearbeitungsmodus. Der blinkende Cursor verschwindet.
 - Wählen Sie mit der 🕦 -Taste oder der 🕠 -Taste "PARAMETERSATZ 1" oder "PARAMETERSATZ 2" aus.

1 -Taste den nächsten Parameter an.

- Bestätigen Sie mit der S-Taste die Auswahl. Wechseln Sie mit der S-Taste in den Anzeigemodus zurück. Der blinkende Cursor erscheint wieder.
- Wählen Sie mit der 🚹 -Taste den nächsten Parameter an.

5. Stellen Sie die gewünschte Betriebsart ein. Wählen Sie mit der

C00*INBETR.NAHME

INBETRIEBNAHME

WIRD VORBEREITET

PARAMETERSATZ 1 PARAMETERSATZ2

C01*BETRIEBSART1

VFC1

DT80K2

VFC1&GRUPPE

6. Wählen Sie den Motortyp aus. Ist ein 2- oder 4-poliger SEW-Motor angeschlossen, wählen Sie den richtigen Motor aus der Auswahlliste aus. Ist ein Fremdmotor oder ein SEW-Motor mit mehr als 4 Polen angeschlossen, wählen Sie in der Auswahlliste "FREMDMOTOR" aus.

Wählen Sie mit der 🚹 -Taste den nächsten Parameter an.

C02*MOTORTYP 1 DT71D2 DT71D4

C02*MOTORTYP 1

FREMDMOTOR DT63K4/DR63S4

7. Geben Sie gemäß Typenschild des Motors die Motornennspannung für die gewählte Schaltungsart ein.

Beispiel: Typenschild 230A/400人 50 Hz ↓-Schaltung → Geben Sie "400 V" ein. Δ -Schaltung Eckpunkt bei 50 Hz → Geben Sie "230 V" ein. Δ-Schaltung Eckpunkt bei 87 Hz → Geben Sie ebenfalls 230 V ein, stellen Sie jedoch nach der Inbetriebnahme erst den Parameter P302 "MAXIMALDREHZAHL 1" auf den Wert für 87 Hz ein und starten Sie anschließend den Antrieb.

Beispiel: Typenschild 400公/690人 50 Hz Nur Δ -Schaltung möglich \rightarrow Geben Sie "400 V" ein. 人-Schaltung nicht möglich.

Wählen Sie mit der 🕈 -Taste den nächsten Parameter an.

Geben Sie die auf dem Typenschild des Motors angegebene

Nennfrequenz ein. Beispiel: 230A/400人 50 Hz

Geben Sie "50 Hz" in \perp - und Δ -Schaltung ein.

Wählen Sie mit der 🕈 -Taste den nächsten Parameter an.

C03³ MOTORNENNSPNG.1 +400.000

C:04* MOTORNENNFREQU.1

BEI SEW-MOTOREN

9. Die Motorwerte für 2- und 4-polige SEW-Motoren sind hinterlegt und müssen nicht eingegeben werden.

BEI FREMDMOTOREN

- 9. Geben Sie folgende Motortypenschilddaten ein:
 - C10* Motornennstrom, Schaltungsart (\bigwedge oder Δ) beachten.
 - C11* Motornennleistung
 - C12* Leistungsfaktor cos φ
 - C13* Motornenndrehzahl



Inbetriebnahme mit Bediengerät DBG60B



 Geben Sie die Nennspannung des Netzes ein (C05* bei SEW-Motor, C14* bei Fremdmotor). C05* V NETZ-NENNSPNG.1 +400.000

11. Ist kein TF/TH an X10:1/2 oder X15 angeschlossen → "KEINE REAKTION" einstellen. Ist ein TF/TH angeschlossen, stellen Sie die gewünschte Fehlerreaktion ein. Um den Sensor auszuwählen, müssen Sie nach der Inbetriebnahme P530 Sensortyp 1 einstellen.

835* REAKT.TF-MEL.

KEINE REAKTION
FEHLER ANZEIGEN

12. Starten Sie die Berechnung der Inbetriebnahmedaten mit "JA". Der Vorgang dauert einige Sekunden.

C06*BERECHNUNG

NEIN JA

BEI SEW-MOTOREN

13. Die Berechnung wird durchgeführt. Nach erfolgter Berechnung wird automatisch zum nächsten Menüpunkt gewechselt.

C06*SPEICHERN

NEIN JA

BEI FREMDMOTOREN

- 13. Bei Fremdmotoren ist zur Berechnung ein Einmessvorgang notwendig:
 - Geben Sie nach Aufforderung auf Klemme X13:1 (DIØØ "/REGLERSPERRE") ein "1"-Signal.
 - Geben Sie nach erfolgtem Einmessvorgang wieder "0"-Signal auf Klemme X13:1.
 - Nach erfolgter Berechnung wird automatisch zum nächsten Menüpunkt gewechselt.
- "SPEICHERN" auf "JA" stellen. Die Daten (Motorparameter) werden in den nichtflüchtigen Speicher des MOVIDRIVE[®] kopiert.

DATEN WERDEN KOPIERT...

HANDBETRIEB
INBETRIEBNAHME
KOPIEREN IN DBG
KOPIEREN IN MDX

 Scrollen Sie mit der ↓ -Taste nach unten, bis der Menüpunkt "VERLASSEN" angewählt ist. GERÄTEEINSTELL. VERLASSEN

17. Bestätigen Sie mit der Grundan-zeige.

0.00rpm 0.000Amp REGLERSPERRE



Inbetriebnahme mit Bediengerät DBG60B

Inbetriebnahme Drehzahlregler

Es wird zuerst die Inbetriebnahme ohne Drehzahlregler (→ Abschnitt "Ablauf der Inbetriebnahme, Schritte 1 bis 17") durchgeführt.

Achtung: Stellen Sie die Betriebsart VFC-n-REGELUNG ein.

C01*BETRIEBSART1 VFC1&FANGEN VFC1-n-REGELUNG VFC1-n-REG.GRP

1. Starten Sie die Inbetriebnahme der Drehzahlregelung mit "JA".

C09*INBETR.n-REG

NEIN JA

2. Die eingestellte Betriebsart wird angezeigt. Wenn richtig eingestellt, gehen Sie zum nächsten Menüpunkt.

C00*INBETR.NAHME PARAMETERSATZ 2 VFC-n-REGELUNG

3. Wählen Sie den richtigen Gebertyp aus.

C15*GEBERTYP INKREM.GEBER TTL SINUS GEBER INKREM.GEBER HTL

4. Stellen Sie die richtige Geberstrichzahl ein.

C16*GEB.STRICHZ. 512 Inc 1024 Inc 2048 Inc

BEI SEW-MOTOREN

5. Geben Sie ein, ob der Motor eine Bremse hat.

C17*BREMSE

OHNE MIT

 Stellen Sie die Steifigkeit der Regelstrecke ein. Neigt der Antrieb zum Schwingen → Einstellung < 1 Ausregelzeit ist zu lang → Einstellung > 1 Empfohlener Einstellbereich: 0,90 ... 1 ... 1,10 C18* STEIFIGKEIT

+1.000

 Geben Sie ein, ob der Motor einen schweren Lüfter (Z-Lüfter) hat C19*SCHW.LÜFTER

OHNE MIT

BEI FREMDMOTOREN

5. Geben Sie das Trägheitsmoment des Motors ein.

D00* 10e-4kgm² J0 DES MOTORS +4.600

Stellen Sie die Steifigkeit der Regelstrecke ein.
 Neigt der Antrieb zum Schwingen → Einstellung < 1
 Ausregelzeit ist zu lang → Einstellung > 1
 Empfohlener Einstellbereich: 0,90 ... 1 ... 1,10

C18* STEIFIGKEIT

+1.000

7. Geben Sie das Trägheitsmoment von Bremse und Lüfter ein.

D00* 10e-4kgm² J BREMSE+LÜFTER +1.000

8. Geben Sie das auf die Motorwelle umgerechnete Massenträgheitsmoment der Last (Getriebe + Arbeitsmaschine) ein.

C20* 10e–4kgm² LASTTRÄGHEIT +0.200





9. Geben Sie die Zeit für die gewünschte kürzeste Rampe ein.

C21* s KÜRZESTE RAMPE +0.100

Starten Sie die Berechnung der Inbetriebnahmedaten mit "JA".
 Der Vorgang dauert einige Sekunden.

C06*BERECHNUNG

11. Die Berechnung wird durchgeführt. Nach erfolgter Berechnung wird automatisch zum nächsten Menüpunkt gewechselt.

C06*SPEICHERN

NEIN JA

NEIN JA

 "SPEICHERN" auf "JA" stellen. Die Daten (Motorparameter) werden in den nichtflüchtigen Speicher des MOVIDRIVE[®] kopiert.

DATEN WERDEN KOPIERT...

13. Die Inbetriebnahme ist abgeschlossen. Kehren Sie mit der 🕮 -Taste in das Kontextmenü zurück.

HANDBETRIEB INBETRIEBNAHME KOPIEREN IN DBG KOPIEREN IN MDX

14. Scrollen Sie mit der ↓ -Taste nach unten, bis der Menüpunkt "VERLASSEN" angewählt ist.

GERÄTEEINSTELL. VERLASSEN

15. Bestätigen Sie mit der Grant - Taste. Es erscheint die Grundanzeige.

0.00rpm 0.000Amp REGLERSPERRE

- Kopieren Sie nach Abschluss der Inbetriebnahme den Parametersatz vom MOVIDRIVE® in das Bediengerät DBG60B. Dazu haben Sie folgende Möglichkeiten:
 - Rufen Sie im Kontextmenü den Menüpunkt "KOPIEREN IN DBG" auf. Bestätigen Sie mit der _______-Taste. Der Parametersatz wird vom MOVIDRIVE[®] zum DBG60B kopiert.
 - Rufen Sie im Kontextmenü den Menüpunkt "PARAMETER-MODUS" auf. Wählen Sie den Parameter P807 "MDX → DBG" aus. Der Parametersatz wird vom MOVIDRIVE[®] zum DBG60B kopiert.
- Der Parametersatz kann nun mit dem DBG60B auf andere MOVIDRIVE[®]-Geräte kopiert werden. Stecken Sie das Bediengerät DBG60B auf den anderen Umrichter. Sie haben folgende Möglichkeiten, den Parametersatz vom DBG60B auf andere Umrichter zu kopieren:
 - Wählen Sie im Kontextmenü des neuen Umrichters den Menüpunkt "KOPIEREN IN MDX" aus und bestätigen Sie mit der —Taste. Der Parametersatz wird vom DBG60B zum MOVIDRIVE® kopiert.
 - Rufen Sie im Kontextmenü den Menüpunkt "PARAMETER-MODUS" auf. Wählen Sie den Parameter P806 "DBG \rightarrow MDX" aus. Der Parametersatz wird vom DBG60B zum MOVIDRIVE® kopiert.



Inbetriebnahme mit Bediengerät DBG60B

A

GEFAHR!



Falsche Parametereinstellungen durch ungeeignete Datensätze.

Tod oder schwerste Verletzung.

Stellen Sie sicher, dass der kopierte Datensatz zur Applikation passt.

- Tragen Sie von der Werkseinstellung abweichende Parametereinstellungen in die Parameterliste (→ Seite 95) ein.
- Stellen Sie bei Fremdmotoren die richtige Bremseneinfallzeit (P732 / P735) ein.
- Beachten Sie zum Starten des Motors die Hinweise im Kap. "Starten des Motors" (→ Seite 91).
- Stellen Sie bei Δ -Schaltung und Eckpunkt bei 87 Hz den Parameter P302/312 "Maximaldrehzahl 1/2" auf den Wert für 87 Hz ein.
- Aktivieren Sie bei TTL- und sin/cos-Gebern die Geberüberwachung (P504 = "EIN").
 Die Geberüberwachung ist keine sicherheitsrelevante Funktion.

Parameter einstellen

Gehen Sie in dieser Reihenfolge vor, um Parameter einzustellen:

- Rufen Sie das Kontextmenü mit der = -Taste auf. Wählen Sie im Kontextmenü den Menüpunkt "PARAMETER-MODUS" aus. Bestätigen Sie die Auswahl mit der -Taste. Das Bediengerät befindet sich nun im Parametermodus, gekennzeichnet durch den blinkenden Cursor unter der Parameternummer.
- Wechseln Sie mit der (3)-Taste in den Bearbeitungsmodus. Der blinkende Cursor verschwindet.
- Mit der ↑-Taste oder der ↓-Taste können Sie den richtigen Parameterwert auswählen oder einstellen.
- Bestätigen Sie mit der 🖭 -Taste die Auswahl oder die Einstellung.
- Wechseln Sie mit der) -Taste wieder in den Parametermodus zurück. Der blinkende Cursor erscheint wieder.





5.4 Inbetriebnahme mit PC und MOVITOOLS®

Allgemein

Zur Inbetriebnahme mit PC benötigen Sie die Software MOVITOOLS® ab Version 4.20.

- Die Klemme X13:1 (DIØØ "/REGLERSPERRE") muss ein "0"-Signal erhalten!
- Starten Sie das Programm MOVITOOLS[®].
- Markieren Sie in der Gruppe "Sprache" die gewünschte Sprache.
- Wählen Sie im Dropdown-Menü "PC-COM" die PC-Schnittstelle (z. B. COM 1) aus, an der der Umrichter angeschlossen ist.
- Markieren Sie in der Gruppe "Geräteklasse auswählen" das Optionsfeld "Movidrive B".
- Markieren Sie in der Gruppe "Baudrate" die am Grundgerät mit dem DIP-Schalter S13 eingestellte Baudrate (Standardeinstellung → "57,6 kBaud").
- Klicken Sie auf <Aktualisieren>. Der angeschlossene Umrichter wird unter "Angeschlossene Geräte" angezeigt.




Bild 32: Startfenster MOVITOOLS®

10985ADE

Inbetriebnahme starten

- Klicken Sie in der Gruppe "Programm ausführen" unter "Parametrierung/Diagnose" auf die Schaltfläche <Shell>. Das Shell-Programm wird gestartet.
- Wählen Sie im Shell-Programm den Menüpunkt [Inbetriebnahme] / [Inbetriebnahme-Assistent]. MOVITOOLS[®] startet das Inbetriebnahmemenü. Folgen Sie den Anweisungen des Inbetriebnahme-Assistenten. Bei Fragen zur Inbetriebnahme benutzen Sie die Online-Hilfe von MOVITOOLS[®].



Inbetriebnahme Inbetriebnahme mit PC und MOVITOOLS®

Inbetriebnahme HTL-Motorgeber

Beachten Sie bei der Inbetriebnahme eines HTL-Motorgebers an MOVIDRIVE® MDX61B folgende Inbetriebnahmehinweise.




Bild 33: Einstellungen bei Inbetriebnahme eines Motors mit HTL-Motorgeber

60101ADE

- [1] Dropdown-Menü "SEW-Gebertyp"
- [2] Dropdown-Menü "Gebertyp"
- [3] Dropdown-Menü "Geberstrichzahl"
- Wählen Sie im Dropdown-Menü "SEW-Gebertyp" [1] den Eintrag "Fremdgeber" aus.
- Wählen Sie im Dropdown-Menü "Gebertyp" [2] den Eintrag "INKREM. GEBER TTL" aus.
- Wählen Sie im Dropdown-Menü "Geberstrichzahl" [3] die auf dem HTL-Motorgeber aufgedruckte Geberstrichzahl (1024 bei SEW-HTL-Gebern) aus.






5.5 Starten des Motors

Analoge Sollwertvorgabe Die folgende Tabelle zeigt, welche Signale bei der Sollwertvorwahl "UNIPOL./FEST-SOLL" (P100) an den Klemmen X11:2 (Al1) und X13:1...X13:6 (DIØØ...DIØ5) anliegen müssen, damit der Antrieb mit analoger Sollwertvorgabe betrieben wird.

Funktion	X11:2 (AI11) Analog- eingang n1	X13:1 (DIØØ) /Reglersperre			X13:4 (DIØ3) Freigabe/Stopp	X13:5 (DIØ4) n11/n21	X13:6 (DIØ5) n12/n22
Reglersperre	X	"0"	X	X	X	"0"	"0"
Stopp	X	"1"	Х	Х	"0"	"0"	"0"
Freigabe und Halt	X	"1"	"0"	"0"	"1"	"0"	"0"
Rechtslauf mit 50 % n _{max}	5 V	"1"	"1"	"0"	"1"	"0"	"0"
Rechtslauf mit n _{max}	10 V	"1"	"1"	"0"	"1"	"0"	"0"
Linkslauf mit 50 % n _{max}	5 V	"1"	"0"	"1"	"1"	"0"	"0"
Linkslauf mit n _{max}	10 V	"1"	"0"	"1"	"1"	"0"	"0"

Fahrdiagramm

Das folgende Fahrdiagramm zeigt beispielhaft, wie mit der Beschaltung der Klemmen X13:1 ... X13:4 und analogen Sollwerten der Motor gestartet wird. Der Binärausgang X10:3 /DBØØ "/Bremse") wird zum Schalten des Bremsschützes K12 benutzt.



HINWEIS



Bei Reglersperre (DI $\emptyset\emptyset$ = "0") wird der Motor nicht bestromt. Ein Motor ohne Bremse trudelt dann aus.

Inbetriebnahme Starten des Motors


Festsollwerte

Die folgende Tabelle zeigt, welche Signale bei der Sollwertvorwahl "UNIPOL./FEST-SOLL" (P100) an den Klemmen X13:1...X13:6 (DIØØ...DIØ5) anliegen müssen, damit der Antrieb mit den Festsollwerten betrieben wird.

Funktion	X13:1 (DIØØ) /Reglersperre	X13:2 (DIØ1) Rechts/Halt	X13:3 (DIØ2) Links/Halt	X13:4 (DIØ3) Freigabe/Stopp	X13:5 (DIØ4) n11/n21	X13:6 (DIØ5) n12/n22
Reglersperre	"0"	X	Χ	Χ	X	X
Stopp	"1"	Х	Х	"0"	Х	Х
Freigabe und Halt	"1"	"0"	"0"	"1"	Х	Х
Rechtslauf mit n11	"1"	"1"	"0"	"1"	"1"	"0"
Rechtslauf mit n12	"1"	"1"	"0"	"1"	"0"	"1"
Rechtslauf mit n13	"1"	"1"	"0"	"1"	"1"	"1"
Linkslauf mit n11	"1"	"0"	"1"	"1"	"1"	"0"

Fahrdiagramm

Das folgende Fahrdiagramm zeigt beispielhaft, wie mit der Beschaltung der Klemmen X13:1 ... X13:6 der Antrieb mit den internen Festsollwerten gestartet wird. Der Binärausgang X10:3 /DBØØ "/Bremse") wird zum Schalten des Bremsschützes K12 benutzt.



HINWEIS



Bei Reglersperre (DI $\emptyset\emptyset$ = "0") wird der Motor nicht bestromt. Ein Motor ohne Bremse trudelt dann aus.





Handbetrieb

Mit der Funktion Handbetrieb wird der Umrichter über das Bediengerät DBG60B (Kontextmenü → Handbetrieb) gesteuert. Während des Handbetriebes zeigt die 7-Segment-Anzeige am Gerät "H" an.

Die Binäreingänge, mit Ausnahme von X13:1 (DIØØ "/Reglersperre"), sind dann für die Dauer des Handbetriebes unwirksam. Der Binäreingang X13:1 (DIØØ "/Reglersperre") muss ein "1"-Signal erhalten, damit der Antrieb im Handbetrieb gestartet werden kann. Mit X13:1 = "0" kann der Antrieb auch im Handbetrieb gestoppt werden.

Die Drehrichtung wird nicht durch die Binäreingänge "Rechts/Halt" oder "Links/Halt" bestimmt, sondern durch die Anwahl der Drehrichtung über das Bediengerät DBG60B. Geben Sie dazu die gewünschte Drehzahl und mit der Vorzeichentaste (+/–) die gewünschte Drehrichtung (+ \triangleq Rechts / – \triangleq Links) an .

Der Handbetrieb bleibt auch nach Netz-Aus und Netz-Ein aktiv, allerdings ist dann der Umrichter gesperrt. Mit der Taste "Run" aktivieren Sie die Freigabe und den Start mit n_{min} in der gewählten Drehrichtung. Mit der \uparrow - und \downarrow -Taste können Sie die Drehzahl erhöhen oder verringern.

HINWEIS



Wird der Handbetrieb beendet, sind sofort die Signale an den Binäreingängen wirksam, der Binäreingang X13:1 (DIØØ) /Reglersperre muss nicht "1"-"0"-"1" geschaltet werden. Der Antrieb kann entsprechend den Signalen an den Binäreingängen und Sollwertquellen starten.

GEFAHR!

Quetschgefahr durch unbeabsichtigtes Anlaufen des Motors.





- Verhindern Sie unbeabsichtigtes Anlaufen des Motors, z. B. durch Abziehen des Signalklemmenblocks X13.
- Je nach Applikation sind zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen zur Vermeidung der Gefährdung von Mensch und Maschine vorzusehen.



Inbetriebnahme in der Betriebsart "VFC & Fangen" In der Betriebsart "VFC & Fangen" ist der Parameter *P320 Automatischer Abgleich* deaktiviert. Für die korrekte Ausführung der Fangfunktion ist es wichtig, dass der Statorwiderstand (*P322 IxR Abgleich 1*) richtig eingestellt ist.

HINWEIS



Die korrekte Ausführung der Fangfunktion ist aufgrund exakter Motordaten nur mit SEW-Motoren getestet worden. Bei Fremdmotoren kann ein zuverlässiges Fangen nicht gewährleistet werden.

Beachten Sie bei der Inbetriebnahme eines SEW-Motors mit DBG60B oder $\mathsf{MOVITOOLS}^{@}$:

Der Wert des Statorwiderstandes (*P322 IxRAbgleich 1*) ist für einen betriebswarmen SEW-Motor (Wicklungstemperatur 80 °C) eingestellt. Erfolgt das Fangen mit einem kalten Motor, müssen Sie den Wert des Statorwiderstandes (*P322 IxR Abgleich 1*) um 0,34 % pro Kelvin reduzieren.

Beachten Sie bei der Inbetriebnahme eines Fremdmotors mit DBG60B oder $\mathsf{MOVITOOLS}^{@}$:

Messen Sie den Statorwiderstand (*P322 IxRAbgleich 1*) bei der Inbetriebnahme aus. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

- 1. Nehmen Sie den Motor in der Betriebsart "VFC" in Betrieb.
- 2. Erteilen Sie die Freigabe auf den **stehenden Motor**.
- 3. **Notieren** oder **merken** Sie sich für Schritt 6 den Wert von *P322 IxRAbgleich 1* (Statorwiderstand).
- 4. Stellen Sie die Betriebsart "VFC & Fangen " ein.
- 5. Stellen Sie P320 "Automatischer Abgleich 1 auf "Aus".
- 6. Geben Sie in *P322 IxRAbgleich 1* (Statorwiderstand) den **notierten Wert** aus Schritt 3 ein.





5.6 Komplette Parameterliste

Allgemeine Hinweise

- Die Parameter des Kurzmenüs sind mit "\" (= Anzeige im Bediengerät DBG60B) gekennzeichnet.
- Die Werkseinstellung des Parameters ist fett ausgezeichnet.

Par.	Name	Wertebereich	
ANZE	IGEWERTE		
00_	Prozesswerte		
000	Drehzahl	-6100 0 6100 1/min	
\001	Anwenderanzeige	[Text]	
002	Frequenz	0 600 Hz	
003	Ist-Position	0 2 ³¹ -1 Inc	
004	Ausgangsstrom	0 250 % I _N	
005	Wirkstrom	-250 0 250 % I _N	
\006	Motorauslastung 1	0 200 %	
007	Motorauslastung 2	0 200 %	
800	Zwischenkreisspannung	0 1000 V	
009	Ausgangsstrom	A	
01	Statusanzeigen		
010	Umrichterstatus		
011	Betriebszustand		
012	Fehlerstatus		
013	Aktueller Parametersatz	1/2	
014	Kühlkörpertemperatur	-20 0 100 °C	
015	Einschaltstunden	h	
016	Freigabestunden	h	
017	Arbeit	kWh	
018	KTY-Auslastung 1	0 200 %	
019	KTY-Auslastung 2	0 200 %	
02	Analoge Sollwerte	0 200 /0	
020	Analogeingang Al1	-10 0 10 V	
021	Analogeingang Al2	-10 0 10 V	
022	Externe Strombegrenzung	0 100 %	
022	Externe offortibegrenzung	0 100 %	
03_	Binäreingänge Grundgerä	t	
030	Binäreingang DIØØ	/REGLERSPERRE	
031	Binäreingang DIØ1		
032	Binäreingang DIØ2		
033	Binäreingang DIØ3		
034	Binäreingang DIØ4	nicht im DBG60B	
035	Binäreingang DIØ5		
036	Binäreingang DIØ6		
037	Binäreingang DIØ7		
\039	Status Binäreingänge DIØØ.	DIØ7	
04_	Binäreingänge Optionen		
040	Binäreingang DI1Ø		
041	Binäreingang DI11		
042	Binäreingang DI12		
043	Binäreingang DI13		
044	Binäreingang DI14	nicht im DBG60B	
045	Binareingang DI15		
U-1J	Binäreingang DI16		
N46		_	
046 047	Binäreingang DI17		

Par.	Name	Wertebereich	
05_	Binärausgänge Grundgerät		
050	Binärausgang DBØØ	/BREMSE	
051	Binärausgang DOØ1		
052	Binärausgang DOØ2		
053	Binärausgang DOØ3	nicht im DBG60B	
054	Binärausgang DOØ4		
055	Binärausgang DOØ5		
\059	Status Binärausgänge DBØØ, DC	Ø1DOØ5	
06_	Binärausgänge Optionen		
060	Binärausgang DO1Ø		
061	Binärausgang DO11		
062	Binärausgang DO12		
063	Binärausgang DO13		
064	Binärausgang DO14	nicht im DBG60B	
065	Binärausgang DO15	1	
066	Binärausgang DO16		
067	Binärausgang DO17		
\068	Status Binärausgänge DO1ØD0	D17	
07	Gerätedaten		
070	Gerätetyp		
071	Ausgangsnennstrom		
072	Option 1 Gebersteckplatz		
073	Option 2 Feldbussteckplatz		
074	Option 3 Erweiterungssteckplatz		
076	Firmware Grundgerät		
077	Firmware DBG	nur im DBG60B	
078	Technologiefunktion	Har IIII BBCCCB	
079	Geräteausführung	Standard Technologie	
08	Fehlerspeicher	1	
\080	Fehler t-0		
081	Fehler t-1		
082	Fehler t-2		
083	Fehler t-3		
084	Fehler t-4		
09	Busdiagnose		
090	PD-Konfiguration		
090	Feldbustyp		
092	Baudrate Feldbus		
092	Adresse Feldbus		
093	PA1 Sollwert		
095	PA2 Sollwert		
096	PA3 Sollwert		
097	PE1 Istwert		
098	PE2 Istwert		
099	PE3 Istwert		



_	Name	Einstellbereich	
Par.	umschaltbare Par. Parametersatz 1 / 2	Werkseinstellung	Bemerkung
1	SOLLWERTE / INTEGRATOREN		
10_	Sollwertvorwahl		
\100	Sollwertquelle	Unipol./Festsoll. Bipol/Festsoll Unipol./Festsoll Unipol./Festsoll RS485 Feldbus Motorpotenziom. Motorpot+Analog 1 Festsoll+Analog 1 Master-SBus1 Master-SBus1 Master-RS485 SBus 1 Frequenzeingang SBus 2 IPOS-Sollwert	
101	Steuerquelle	Klemmen	
102	Frequenzskalierung	0.1 10 65 kHz	
105	Fehlerreaktion Drahtbruch Al1	Keine Reaktion Sofortstopp/Störung Schnellstopp/Störung Schnellestopp/Warnung	
11_	Analogeingang Al1		
110	Al1 Skalierung	-100.1 / 0.1 1 10	
111	Al1 Offset	-500 0 500 mV	
112	Al1 Betriebsart	Bezug N-MAX Bezug 3000 1/min U-Off., N-MAX N-Off., N-MAX N-MAX, 0-20 mA N-MAX, 4-20 mA	
113	Al1 Spannungsoffset	-10 0 10 V	
114	Al1 Drehzahloffset	-6000 0 6000 1/min	
115	Filter Drehzahlsollwert	0 5 100 ms 0 = Filter aus	
12_	Analogeingänge (optional)		
120	Al2 Betriebsart	Keine Funktion 010 V + Sollw1 010 V I-Begrenzung Istwert PID-Regler	
13_	Drehzahlrampen 1		
\130	Rampe t11 auf RECHTS	0 2 2000 s	
\131	Rampe t11 ab RECHTS	0 2 2000 s	
\132	Rampe t11 auf LINKS	0 2 2000 s	
\133	Rampe t11 ab LINKS	0 2 2000 s	
\134	Rampe t12 AUF=AB	0 10 2000 s	
135	S-Verschliff t12	0 3	
\136	Stopp-Rampe t13	0 2 20 s	
\137	Not-Rampe t14	0 2 20 s	
138	Rampenbegrenzung VFC	Ja Nein	
139	Rampenüberwachung 1	Ja Nein	
14_	Drehzahlrampen 2		
140	Rampe t21 auf RECHTS	0 2 2000 s	
141	Rampe t21 ab RECHTS	0 2 2000 s	
142	Rampe t21 auf LINKS	0 2 2000 s	
143	Rampe t21 ab LINKS	0 2 2000 s	
144	Rampe t22 AUF=AB	0 10 2000 s	
145	S-Verschliff t22	0 3	
146	Stopp-Rampe t23	0 2 20 s	





	Name		
Par.	umschaltbare Par. Parametersatz 1 / 2	Einstellbereich Werkseinstellung	Bemerkung
147	Not-Rampe t24	0 2 20 s	
149	Rampenüberwachung 2	Nein Ja	
15_	Motorpotenziometer (Parameters	atz 1 und 2)	
150	Rampe t3 auf	0.2 20 50 s	
151	Rampe t3 ab	0.2 20 50 s	
152	Letzten Sollwert speichern	AUS EIN	
16_	Festsollwerte 1		
\160	interner Sollwert n11	-6000 150 6000 1/min (% I _N)	
\161	interner Sollwert n12	-6000 750 6000 1/min (% I _N)	
\162	interner Sollwert n13	-6000 1500 6000 1/min (% I _N)	
17_	Festsollwerte 2		
170	interner Sollwert n21	-6000 150 6000 1/min (% I _N)	
171	interner Sollwert n22	-6000 750 6000 1/min (% I _N)	
172	interner Sollwert n23	-6000 1500 6000 1/min (% I _N)	
2	REGLERPARAMETER		<u>'</u>
20_	Drehzahlregelung (nur Parameter	satz 1)	
200	P-Verstärkung n-Regler	0.01 2 32	
201	Zeitkonstante n-Regler	0 10 300 ms	
202	Verstärkung BeschlVorst.	0 65	
203	Filter BeschleunigVorsteuerung	0 100 ms	
204	Filter Drehzahl-Istwert	0 32 ms	
205	Last-Vorsteuerung CFC	– 150 % 0 150 %	
206	Abtastzeit n-Regler	1 ms 0.5 ms	
207	Last-Vorsteuerung VFC	– 150 % 0 150 %	
21_	Halteregler		
210	P-Verstärkung Halteregler	0.1 0.5 32	
22_	Synchronlauf-Regelung (nur Para	metersatz 1)	
220	P-Verstärkung (DRS)	1 10 200	
221	Master-Getriebe-Faktor	1 3 999 999 999	
222	Slave-Getriebe-Faktor	1 3 999 999 999	
223	Mode-Wahl	Mode 1 Mode 2 Mode 3 Mode 4 Mode 5 Mode 6 Mode 7 Mode 8	
224	Slave-Zähler	-99 999 99910 / 10 99 999 999 Inc	
225	Offset 1	-32 76710 / 10 32 767 Inc	
226	Offset 2	-32 76710 / 10 32 767 Inc	
227	Offset 3	-32 76710 / 10 32 767 Inc	
228	Filter Vorsteuerung (DRS)	0 100 ms	Nur mit MOVITOOLS [®] . Im Bediengerät DBG60B nicht sichtbar.
23_	Synchronlauf mit Streckengeber		
230	Streckengeber	Aus Gleichrangig Kette	
231	Faktor Slave-Geber	1 1000	
232	Faktor Slave-Streckengeber	1 1000	
233	Strichzahl Streckengeber	128 / 256 / 512 / 1024 / 2048	
234	Strichzahl Mastergeber	128 / 256 / 512 / 1024 / 2048	
207	Strictizatii Mastergeber	120120010121102712040	



	Name	Finatallhavaiah	
Par.	umschaltbare Par. Parametersatz 1 / 2	Einstellbereich Werkseinstellung	Bemerkung
24_	Synchronlauf mit Aufholen		
240	Synchrondrehzahl	-6000 1500 6000 1/min	
241	Synchronrampe	0 2 50 s	
26_	Prozessregler Reglerparameter		
260	Beriebsart	Regler aus / Regelung / Sprungantwort	
261	Zykluszeit	1 / 5 / 10 ms	
262	Unterbrechung	Unberücksichtigt / Sollwert annähern	
263	Faktor K _p	0 1 32,767	
264	Nachstellzeit T _n	0 10 65535 ms	
265	Vorhaltezeit T _V	0 1 30 ms	
266	Vorsteuerung	–32767 0 32767	
27_	Prozessregler Eingangswerte		
270	Sollwertquelle	Parameter / IPOS-Variable / Analog 1 / Analo	g 2
271	Sollwert	–32767 0 32767	
272	IPOS-Sollwertadresse	0 1023	
273	Zeitkonstante	0 0.01 2000 s	
274	Skalierung Sollwerte	–32,767 1 32,767	
275	Istwertquelle	Analog 1 / Analog 2 / IPOS Variable	
276	IPOS Istwertadresse	0 1023	
277	Skalierungsfaktor Istwert	–32.767 1 32.767	
278	Offset Istwert	–32767 0 32767	
279	Zeitkonstante Istwert	0 500 ms	
28_	Prozessregler Begrenzungen		
	Minimum Offset + Istwert	–32767 0 32767	
281	Maximum Offset + Istwert	–32767 10000 32767	
282	Minimum Ausgang PID-Regler	–32767 –1000 32767	
	Maximum Ausgang PID-Regler	–32767 10000 32767	
	Minimaler Ausgang Prozessregler	−32767 0 32767	
	Maximaler Ausgang Prozessregler	–32767 7500 32767	
3	MOTORPARAMETER		L
30_ / 31_	Begrenzungen 1 / 2		
	Start-Stopp-Drehz. 1 / 2	0 150 1/min	
	Minimaldrehzahl 1 / 2	0 15 6100 1/min	
\302 / 312	Maximaldrehzahl 1 / 2	0 1500 6100 1/min	
\303 / 313	Stromgrenze 1 / 2	0 150 % (BG0: 0 200 % I _N)	
	Drehmomentgrenze	0 150 % (BG0: 0 200 %)	
32_ / 33_	Motorkompensation 1 / 2 (asynchro	on)	
	Automatischer Abgleich 1 / 2	Aus Ein	
321 / 331	Boost 1 / 2	0 100 %	
	IxR Abgleich 1	0 100 %	
	Vormagnetisierungzeit 1 / 2	0 2 s	
	Schlupfkompensation 1 / 2	0 500 1/min	
	Motorschutz		
	Motorschutz 1 / 2	Aus Ein (Asynchron) Ein (Synchron)	
341 / 343	Kühlungsart 1 / 2	Eigenlüftung Fremdlüftung	
344	Intervall für Motorschutz	0.1 4 20 s	
345 / 346	I _N -U _L -Überwachung 1 / 2	0.1 500 A	
35_	Motordrehsinn		
350 / 351	Drehrichtungsumkehr 1 / 2	Aus Ein	





	Name	Finatallharaiah	
Par.	umschaltbare Par. Parametersatz 1 / 2	Einstellbereich Werkseinstellung	Bemerkung
36_	Inbetriebnahme (nur im DBG60B verfügbar)		
360	Inbetriebnahme	Ja / Nein	Nur im DBG60B verfügbar, nicht im MOVITOOLS®/SHELL!
4	REFERENZMELDUNGEN		
40_	Drehzahl-Referenzmeldung		
400	Drehzahl-Referenzwert	0 1500 6000 1/min	
401	Hysterese	0 100 500 1/min	
402	Verzögerungszeit	0 1 9 s	
403	Meldung = "1" bei:	n < n_{ref} n > n _{ref}	
41_	Drehzahl-Fenstermeldung		
410	Fenstermitte	0 1500 6000 1/min	
411	Bereichsbreite	0 6000 1/min	
412	Verzögerungszeit	0 1 9 s	
413	Meldung = "1" bei:	Innen Aussen	
42_	Drehzahl-Soll-Ist-Vergleich		
420	Hysterese	0 100 300 1/min	
421	Verzögerungszeit	0 1 9 s	
422	Meldung = "1" bei:	$n \neq n_{soll}$ $n = n_{soll}$	
43_	Strom-Referenzmeldung		
430	Strom-Referenzwert	0 100 200 % I _N	
431	Hysterese	0 5 30 % I _N	
432	Verzögerungszeit	0 1 9 s	
433	Meldung = "1" bei:	< _{ref} > _{ref}	
44_	Imax-Meldung		
440	Hysterese	0 5 50 % I _N	
441	Verzögerungszeit	0 1 9 s	
442	Meldung = "1" bei:	= _{max} / < _{max}	
5	KONTROLLFUNKTIONEN		
50_	Drehzahlüberwachungen		
500 / 502	Drehzahlüberwachung 1 / 2	Aus Motorisch Generatorisch Mot. & Generator.	
501 / 503	Verzögerungszeit 1 / 2	0 1 10 s	
504	Geberüberwachung Motor	Nein Ja	
505	Geberüberwachung Strecke	Nein Ja	
51_	Synchronlaufüberwachungen		
510	Positionstoleranz Slave	10 25 32 768 Inc	
511	Vorwarnung Schleppfehler	50 99 999 999 Inc	
512	Schleppfehlergrenze	100 4000 99 999 999 Inc	
513	Verzöger. Schleppfehlermeldung	0 1 99 s	
514	Zähler LED-Anzeige	10 100 32 768 Inc	
515	Verzögerungszeit Positionsmeldung	5 10 2000 ms	
516	X41 Geberüberwachung	Ja Nein	
517	X41 Impulszahlüberwachung	Ja Nein	
518	X42 Geberüberwachung	Ja Nein	
519	X42 Impulszahlüberwachung	Ja Nein	



Par.	Name	Einstellbereich	Bemerkung
	umschaltbare Par. Parametersatz 1 / 2	Werkseinstellung	
52_	Netz-Aus-Kontrolle		
520	Netz-Aus-Reaktionszeit	0 5 s	
521	Netz-Aus-Reaktion	Reglersperre Notstopp	
522	Phasenausfallüberwachung	Ein Aus	
53_	Temperaturschutz Motor		
530	Sensortyp 1	Kein Sensor TF/TH/KTY (KTY: nur für DS/CM-Motoren)	
531	Sensortyp 2	Kein Sensor TF/TH/KTY (KTY: nur für DS/CM-Motoren)	
54_	Getriebe- / Motorüberwachungen		
540	Reaktion Antriebsschwingung / Warnung	Fehler anzeigen	Folgende Fehlerreaktionen können programmiert werden:
541	Reaktion Antriebsschwingung / Fehler	Schnellstopp/Warnung	Keine Reaktion • Fehler Anzeigen • Sofortst./Stör. • Notst./Störung • Schnellst./Stör. • Sofortst./Warn. •
542	Reaktion Ölalterung / Warnung	Fehler anzeigen	Notstopp/Warn. • Schnellst/Warn.
543	Reaktion Ölalterung / Fehler	Fehler anzeigen	
544	Reaktion Ölalterung / Übertemperatur	Fehler anzeigen	
545	Reaktion Ölalterung / Bereitmeldung	Fehler anzeigen	
549	Reaktion Bremsenverschleiß	Fehler anzeigen	
55_	Sicherheitswächter DCS		
550	Status Sicherheitswächter DCS		
551	Binäreingänge DCS 1 8		
552	Binärausgänge DCS DO0_P DO2_M	Nicht veränderbarer Anzeigewert	
553	Seriennummer DCS		
554	CRC DCS		
555	Fehlerreaktion DCS	Sofortstopp	Folgende Fehlerreaktionen können
556	Alarmreaktion DCS	Störung	programmiert werden: Keine Reaktion • Fehler anzeigen
557	Quelle Istposition DCS	Motorgeber (X15) Ext. Geber (X14) Absolutwertgeber (X62)	rome round in an action
56_	Strombegrenzung Ex e-Motor		
560	Stromgrenze Ex e-Motor	Ein Aus	
561	Frequenz A	0 5 60 Hz	
562	Stromgrenze A	0 50 150 %	
563	Frequenz B	0 10 104 Hz	
564	Stromgrenze B	0 80 200 %	
565	Frequenz C	0 25 104 Hz	
566	Stromgrenze C	0 100 200 %	





	Name		
Par.	umschaltbare Par. Parametersatz 1 / 2	Einstellbereich Werkseinstellung	Bemerkung
6	KLEMMENBELEGUNG		
60_	Binäreingänge Grundgerät		
-	Binäreingang DIØØ	Fest belegt mit: /REGLERSPERRE	
600	Binäreingang DIØ1	Rechts/Halt	Folgende Funktionen können
601	Binäreingang DIØ2	Links/Halt	programmiert werden:
602	Binäreingang DIØ3	Freigabe/Stopp	Keine Funktion • Freigabe/Stopp • Rechts/Halt • Links/Halt •
603	Binäreingang DIØ4	n11/n21	n11/n21 • n12/n22 • Festsoll. Umsch. •
604	Binäreingang DIØ5	n12/n22	ParamUmsch. • Rampen Umsch. • -Motorpoti Auf • Motorpoti Ab •
605	Binäreingang DIØ6	Keine Funktion	/Ext. Fehler ² Fehler-Reset ² /Halte-
606	Binäreingang DIØ7	Keine Funktion	regelung • /ES Rechts •
61_	Binäreingänge Option	,	/ES Links • IPOS-Eingang •
610	Binäreingang DI1Ø	Keine Funktion	Referenznocken • RefFahrt Start • Slave-Freilauf • Sollwert Übern. •
611	Binäreingang DI11	Keine Funktion	Netz-Ein • DRS Nullp. Setz. •
612	Binäreingang DI12	Keine Funktion	DRS Slave Start • DRS Teach In •
613	Binäreingang DI13	Keine Funktion	-DRS Master steht Schwingung/Warn. Brems-Verschleiß
614	Binäreingang DI14	Keine Funktion	 Ölalterung/Warn. Ölalterg./Fehler
615	Binäreingang DI15	Keine Funktion	Ölalt. Übertemp. • Ölalterg./Bereit
616	Binäreingang DI16	Keine Funktion	
617	Binäreingang DI17	Keine Funktion	
62_	Binärausgänge Grundgerät	,	-
-	Binärausgang DBØØ	Fest belegt mit: /Bremse	
620	Binärausgang DOØ1	Betriebsbereit	Folgende Meldungen können
621	Binärausgang DOØ2	/Störung	programmiert werden: Keine Funktion • /Störung •
622	Binärausgang DOØ3	IPOS-Ausgang	Betriebsbereit • Endstufe Ein •
623	Binärausgang DOØ4	IPOS-Ausgang	Drehfeld Ein • Bremse Auf •
624	Binärausgang DOØ5	IPOS-Ausgang	Bremse Zu • Motor-Stillstand •
63_	Binärausgänge Option		Parametersatz • Drehz. Referenz • Drehz. Fenster • Soll-Ist-Vergl. •
630	Binärausgang DO1Ø	Keine Funktion	Stromreferenz • Imax-Meldung •
631	Binärausgang DO11	Keine Funktion	/Motorauslast. 1 • /Motorauslast. 2 • -/DRS Vorwarn. • /DRS Schlepp. •
632	Binärausgang DO12	Keine Funktion	DRS Slave in Pos • IPOS in Position •
633	Binärausgang DO13	Keine Funktion	IPOS-Referenz. • IPOS-Ausgang •
634	Binärausgang DO14	Keine Funktion	/IPOS-Störung • Reserviert • Ex-e Strombegrenz. • LSM-Kommutierung •
635	Binärausgang DO15	Keine Funktion	S-Verschliff • Sicherer Halt
636	Binärausgang DO16	Keine Funktion	
637	Binärausgang DO17	Keine Funktion	
64_	Analogausgänge optional		
640	Analogausgang AO1	Ist-Drehzahl	Folgende Funktionen können
641	Skalierung AO1	-10 0 1 10	programmiert werden: Keine Funktion • Rampe-Eingang •
642	Betriebsart AO1	AUS / -10 +10 V / 0 20 mA / 4 20 mA	Soll-Drehzahl • Ist-Drehzahl •
643	Analogausgang AO2	Ausgangsstrom	Ist-Frequenz • Ausgangsstrom •
644	Skalierung AO2	-10 0 1 10	Wirkstrom • Geräteauslastung •
645	Betriebsart AO2	AUS / -10 +10 V / 0 20 mA / 4 20 mA	IPOS-Ausgabe • Relatives Moment • IPOS-Ausgabe 2

	Name	Einstellbereich	
Par.	umschaltbare Par. Parametersatz 1 / 2	Werkseinstellung	Bemerkung
7	STEUERFUNKTIONEN		
70_	Betriebsarten		
700	Betriebsart 1	VFC 1 VFC 1 & GRUPPE VFC 1 & HUBWERK VFC 1 & DC-BREMS VFC 1 & FANGEN VFC-n-REGELUNG VFC-n-REG&GRP. VFC-n-REG&SYNC VFC-n-REG&IPOS CFC CFC&M-REGELUNG CFC&IPOS CFC&SYNC. SERVO SERVO&M-REGEL. SERVO&SCRVO.	
701	Betriebsart 2	VFC 2 VFC 2 & GRUPPE VFC 2 & HUBWERK VFC 2 & DC-BREMS VFC 2 & FANGEN	
71_	Stillstandsstrom	<u> </u>	
710 / 711	Stillstandsstrom 1 / 2	0 50 % I _{Mot}	
72_	Sollwert-Halt-Funktion		
720 / 723	Sollwert-Halt-Fkt. 1 / 2	Aus Ein	
721 / 724	Stopp-Sollwert 1 / 2	0 30 500 1/min	
722 / 725	Start-Offset 1 / 2	0 30 500 1/min	
73_	Bremsenfunktion	1.	
730 / 733	Bremsenfunktion 1 / 2	Aus Ein	
731 / 734	Bremsenöffnungszeit 1 / 2	0 2 s	
732 / 735	Bremseneinfallzeit 1 / 2	0 2 s	
74_	Drehzahlausblendung	0.4500 00004/	
740 / 742	Ausblendmitte 1 / 2	0 1500 6000 1/min	
741 / 743 75_	Ausblendbreite 1 / 2 Master-Slave-Funktion	0 300 1/min	
750	Slave-Sollwert	Master-Slave Aus Drehazhl (RS485) Drehzahl (SBus) Drehz. (485+SBus) Moment (RS485) Moment (SBus) Moment(485+SBus) Lastauft. (RS485) Lastauft. (SBus) Lastauft. (SBus) Lastauft. (SBus)	
751	Skalierung Slave-Sollwert	- 10 0 1 10	
76_	Handbedienung		
760	Verriegelung Run-/Stopp-Tasten	Nein Ja	
77_	Energiesparfunktion		
770	Energiesparfunktion	Aus Ein	
78_	Ethernet-Konfiguration		l
780	IP-Adresse	000.000.000.000 192.168.10.x 223.25	5.255.255
781	Subnetzmaske	000.000.000.000 255.255.255.000 223	
		i e	





Par.	Name umschaltbare Par. Parametersatz 1 / 2	Einstellbereich Werkseinstellung	Bemerkung
783	Baudrate	Nicht veränderbarer Anzeigewert (0 100	1000 MBaud)
784	MAC-Adresse	Nicht veränderbarer Anzeigewert (00-0F-69-)	(X-XX-XX)
785	EtherNet/IP Startup Configuration	DHCP Gespeicherte IP-Parameter	
8	GERÄTEFUNKTIONEN		
80_	Setup		
800	Anwendermenü	Ein / Aus (Nur im DBG60B	
801	Sprache	Abhängig von der Ausführung des DBG60B	
\802	Werkseinstellung	Nein Default Standard Auslieferungszustand	
\803	Parametersperre	Aus Ein	
804	Reset Statistikdaten	Nein Fehlerspeicher kWh-Zähler Betriebsstunden	
806	Kopie DBG60B → MDX	Ja / Nein	Nur im DBG60B
807	Kopie MDX → DBG60B	Ja / Nein	Nur im DBG60B
81_	Serielle Kommunikation		
810	RS485-Adresse	0 99	
811	RS485-Gruppenadresse	100 199	
812	RS485-Timeout-Zeit	0 650 s	
819	Feldbus Timeout-Zeit	0 0.5 650 s	
82_	Bremsbetrieb		
\820 / 821	4-Quadranten-Betrieb 1 / 2	Aus Ein	
83_	Fehlerreaktionen		
830	Reaktion EXT. FEHLER	Nostst./Störung	Folgende Fehlerreaktionen können
831	Reaktion FELDBUS-TIMEOUT	Schnellst./Warn.	programmiert werden:
832	Reaktion MOTORÜBERLAST	Nostst./Störung	- Keine Reaktion ∙ Fehler anzeigen ∙ Sofortst./Stör. ∙ Notst./Störung ∙
833	Reaktion RS485-TIMEOUT	Schnellst/Warn.	Schnellst./Stör. • Sofortst./Warn. •
834	Reaktion SCHLEPPFEHLER	Nostst./Störung	Notstopp/Warn. • Schnellst/Warn.
\835	Reaktion TF-MELDUNG	Keine Reaktion	
836 / 837	Reaktion SBus-TIMEOUT 1 / 2	Notst./Störung	
838	SW-Endschalter	Nostst./Störung	
84_	Reset-Verhalten		
\840	Manueller Reset	Nein Ja	
841	Auto-Reset	Aus Ein	
842	Restart-Zeit	1 3 30 s	
85_	Skalierung Drehzahl-Istwert		
850	Skalierungsfaktor Zähler	1 65535	
851	Skalierungsfaktor Nenner	1 65535	Nur mit MOVITOOLS® einstellbar
852	Anwendereinheit	1/min	
86_	Modulation		
860 / 861	PWM-Frequenz 1 / 2 VFC	4 kHz 8 kHz 12 kHz 16 kHz	
862 / 863	PWM fix 1 / 2	Aus Ein	
864	PWM-Frequenz CFC	4 kHz 8 kHz 16 kHz	



	Name	Finate II have ich	
Par.	umschaltbare Par. Parametersatz 1 / 2	Einstellbereich Werkseinstellung	Bemerkung
87_	Prozessdaten-Beschreibung		
870	Sollwert-Beschreibung PA1	Steuerwort 1	Folgende PA-Belegung kann
871	Sollwert-Beschreibung PA2	Drehzahl	eingestellt werden: Keine Funktion • Drehzahl • Strom • Position LO • Max: Drahzahl • Max: Strom • Schlupf • Rampe •
872	Sollwert-Beschreibung PA3	Keine Funktion	Steuerwort 1 • Steuerwort 2 • Drehzahl [%] • IPOS PA-DATA
873	Istwert-Beschreibung PE1	Statuswort 1	Folgende PE-Belegung kann eingestellt werden:
874	Istwert-Beschreibung PE2 Istwert-Beschreibung PE3	Drehzahl Ausgangsstrom	Keine Funktion • Drehzahl • Ausgangsstrom • Wirkstrom • Position LO • Position HI • Statuswort 1 • Statuswort 2 • Drehzahl [%] • IPOS PE-DATA • Reserviert • Statuswort 3
876	PA-Daten freigeben	Aus Ein	
88_ / 89_	Serielle Kommunikation SBus 1 /	2	
880 / 890	Protokoll SBus 1 / 2	SBus MOVILINK CANopen	
881 / 891	Adresse SBus 1 / 2	063	
882 / 892	Gruppenadresse SBus 1 / 2	063	
883 / 893	Timeout-Zeit SBus 1 / 2	0 650 s	
884 / 894	Baudrate SBus 1 / 2	125 kBaud 250 kBaud 500 kBaud 1000 kBaud	
885 / 895	Synchronisations-ID SBus 1 / 2	0 2047	
886 / 896	Adresse CANopen 1 / 2	1127	
887	Synchronisation ext. Steuerung	Aus Ein	
888	Synchronisationszeit SBus 1/2	1 5 10 ms	
889 / 899	Parameterkanal 2	Ja Nein	
9	IPOS-PARAMETER		
90_	IPOS-Referenzfahrt		
900	Referenzoffset	- (2 ³¹ - 1) 0 2 ³¹ - 1 Inc	
901	Referenzdrehzahl 1	0 200 6000 1/min	
902	Referenzdrehzahl 2	0 50 6000 1/min	
903	Referenzfahrttyp	0 8	
904	Referenzierung auf Nullimpuls	Ja Nein	
905	HIPEFACE®-Offset (X15)	- (2 ³¹ - 1) 0 2 ³¹ - 1 Inc	
910	Verstärkung X-Regler	0.1 0.5 32	
911	Positionier-Rampe 1	0.01 1 20 s	
912	Positionier-Rampe 2	0.01 1 20 s	
913	Verfahrdrehzahl RECHTS	0 1500 6000 1/min	
914	Verfahrdrehzahl LINKS	0 1500 6000 1/min	
916	Geschwindigkeitsvorsteuerung Rampenform	-199.99 0 100 199.99 % Linar Sinus Quadratisch Busrampe Ruckbegrenzt Kurvenscheibe Synchronlauf Querschneider	
917	Rampenmode	Mode 1 Mode 2	





	Name		
Par.	umschaltbare Par. Parametersatz 1 / 2	Einstellbereich Werkseinstellung	Bemerkung
92_	IPOS-Überwachungen		
920	SW-Endschalter RECHTS	- (2 ³¹ - 1) 0 2 ³¹ - 1 Inc	
921	SW-Endschalter LINKS	- (2 ³¹ - 1) 0 2 ³¹ - 1 Inc	
922	Positionsfenster	0 50 32767 Inc	
923	Schleppfehlerfenster	0 5000 2 ³¹ -1 Inc	
93_	IPOS-Sonderfunktionen		
930	Override	Ein / Aus	
931	IPOS-STW. Task 1	Stopp / Start / Halt	Nur im DBG60B verfügbar, nicht im MOVITOOLS®/SHELL!
932	IPOS-STW. Task 2	Start / Stopp	Nur im DBG60B verfügbar, nicht im MOVITOOLS®/SHELL!.
933	Ruckzeit	0.005 2 s	
938	IPOS-Geschwindigkeit Task 1	0 9 zusätzliche Befehle / ms	
939	IPOS-Geschwindigkeit Task 2	0 9 zusätzliche Befehle / ms	
94_	IPOS-Variablen/-Geber		
940	IPOS-Variablen Edit	Ein / Aus	Dieser Parameter ist nur im Bediengerät DBG60B verfügbar, nicht im MOVITOOLS [®] !
941	Quelle Istposition	Motorgeber (X15) Ext. Geber (X14) Absolutwertgeber (X62)	
942	Geberfaktor Zähler	1 32767	
943	Geberfaktor Nenner	1 32767	
944	Geberskalierung Ext. Geber	x1 /x2/x4/x8/x16/x32/x64	Nur mit MOVITOOLS [®] . Im Bediengerät DBG60B nicht sichtbar.
945	Streckengeber Typ (X14)	TTL SIN/COS HIPERFACE	
946	Streckengeber Zählrichtung (X14)	Normal Invertiert	
947	HIPERACE®-Offset (X14)	- (2 ³¹ - 1) 0 2 ³¹ - 1 Inc	
948	Automatische Gebertausch- erkennung	Ein / Aus	
95_	Absolutwertgeber		
950	Gebertyp	Kein Geber	
951	Zählrichtung	Normal Invertiert	
952	Taktfrequenz	1 200 %	
953	Positionsoffset	- (2 ³¹ - 1) 0 2 ³¹ - 1 Inc	
954	Nullpunktoffset	- (2 ³¹ - 1) 0 2 ³¹ - 1 Inc	
955	Geberskalierung	x1 /x2/x4/x8/x16/x32/x64	
96_	IPOS- Modulofunktion		
960	Modulofunktion	Aus Kurz Rechts Links	
961	Modulo-Zähler	0 1 2 ³¹ – 1	
962	Modulo-Nenner	0 1 2 ³¹ – 1	
963	Modulo-Geberauflösung	0 4096 20000	
97_	IPOS-Synchronisierung		
970	DRAM-Synchronisierung	Nein / Ja	
971	Synchronisierungsphase	–2 0 2 ms	



6 Betrieb

6.1 Betriebsanzeigen

7-Segment-Anzeige Mit der 7-Segment-Anzeige wird der Betriebszustand des MOVIDRIVE® und im Fehlerfall ein Fehler- bzw. Warncode angezeigt.

7-Segment-Anzeige	Gerätestatus (High-Byte im Statuswort 1)	Bedeutung
0	0	24-V-Betrieb (Umrichter nicht bereit)
1	1	Reglersperre aktiv
2	2	Keine Freigabe
3	3	Stillstandsstrom
4	4	Freigabe
5	5	n-Regelung
6	6	M-Regelung
7	7	Halteregelung
8	8	Werkseinstellung
9	9	Endschalter angefahren
Α	10	Technologieoption
С	12	Referenzfahrt IPOS ^{plus®}
d	13	Fangen
Е	14	Geber einmessen
F	11	Fehleranzeige (blinkend)
Н	-	Handbetrieb
t	16	Umrichter wartet auf Daten
U	17	"Sicherer Halt" aktiv
• (blinkender Punkt)	-	IPOS ^{plus®} -Programm läuft
blinkende Anzeige	-	STOPP über DBG 60B
⊣ 1 ⊣ 9	-	RAM defekt



WARNUNG!



Falsche Interpretation der Anzeige U = " Sicherer Halt" aktiv.

Tod oder schwere Körperverletzungen.

Die Anzeige U = "Sicherer Halt" aktiv ist nicht sicherheitsgerichtet und darf nicht sicherheitstechnisch weiter verwendet werden!



Bediengerät DBG60B

Grundanzeigen:

0.00rpm 0.000Amp REGLERSPERRE

Anzeige bei X13:1 (DIØØ "/REGLERSPERRE") = "0".

0.00rpm 0.000Amp KEINE FREIGABE

Anzeige bei X13:1 (DIØØ "/REGLERSPERRE") = "1" und nicht freigegebenem Umrichter ("FREIGABE/STOPP" = "0").

950.00rpm 0.990Amp FREIGABE (VFC)

Anzeige bei freigegebenem Umrichter.

HINWEIS 6: WERT ZU GROSS

Hinweismeldung

(DEL)=Quit FEHLER 9 INBETRIEBNAHME

Fehleranzeige


6.2 Hinweismeldungen

Hinweismeldungen am DBG60B (ca. 2 s lang) oder im MOVITOOLS®/SHELL (quittierbare Meldung):

Nr.	Text DBG60B/SHELL	Beschreibung	
1	ILLEGALER INDEX	Über Schnittstelle angesprochener Index ist nicht vorhanden.	
2	NICHT IMPLEMENT.	 Es wurde versucht, eine nicht implementierte Funktion auszuführen. Es wurde ein falscher Kommunikationsdienst angewählt. Handbetrieb über unzulässige Schnittstelle (z.B. Feldbus) angewählt. 	
3	WERT NUR LESBAR	Es wurde versucht, einen nur lesbaren Wert zu verändern.	
4	PARAM. GESPERRT	Parametersperre P 803 = "EIN", Parameter kann nicht verändert werden.	
5	SETUP AKTIV	Es wurde versucht, während laufender Werkseinstellung Parameter zu verändern.	
6	WERT ZU GROSS	Es wurde versucht, einen zu großen Wert einzugeben.	
7	WERT ZU KLEIN	Es wurde versucht, einen zu kleinen Wert einzugeben.	
8	NOTW. KARTE FEHLT	Die für die angewählte Funktion notwendige Optionskarte fehlt.	
10	NUR ÜBER ST1	Handbetrieb muss über X13:ST11/ST12 (RS485) beendet werden.	
11	NUR TERMINAL	Handbetrieb muss über TERMINAL (DBG60B oder UWS21B) beendet werden.	
12	KEIN ZUGRIFF	Zugriff auf gewählten Parameter verweigert.	
13	REG. SPERRE FEHLT	Für die angewählte Funktion Klemme DIØØ "/Reglersperre" = "0" setzen.	
14	WERT UNZULÄSSIG	Es wurde versucht, einen unzulässigen Wert einzugeben.	
16	PARAM. NICHT GESP.	Überlauf EEPROM-Puffer z.B. durch zyklische Schreibzugriffe. Parameter wird nicht NETZ-AUS-sicher im EEPROM gespeichert.	
17	UMRICHTER FREIGEGEBEN	 Der zu ändernde Parameter kann nur im Zustand "REGLERSPERRE" eingestellt werden. Es wurde versucht, im freigegebenen Betrieb in den Handbetrieb zu wechseln. 	

6.3 Funktionen des Bediengerätes DBG60B

Tastenbelegung DBG60B



60017AXX

[1]	Taste STOP	Stopp
[2]	Taste ↑	Pfeil auf, ein Menüpunkt nach oben
[3]	Taste RUN	Start
[4]	Taste 💢	OK, Eingabe bestätigen
[5]	Taste <u></u>	Kontextmenü aktivieren
[6]	Taste ↓	Pfeil ab, ein Menüpunkt nach unten
[7]	Taste ·	Dezimalkomma
[8]	Taste 💤	Vorzeichenwechsel
[9]	Taste 0 9	Ziffern 0 9
[10]	Taste 🕽	Menüwechsel
[11]	Taste 🌘	Sprache auswählen
[12]	Taste 🖭	Letzte Eingabe löschen

Kopierfunktion des DBG60B

Mit dem Bediengerät DBG60B können komplette Parametersätze von einem MOVIDRIVE $^{\circledR}$ auf andere MOVIDRIVE $^{\circledR}$ -Geräte kopiert werden. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

- Wählen Sie im Kontextmenü den Menüpunkt "KOPIEREN IN DBG" an. Bestätigen Sie mit der ལྷ -Taste.
- Stecken Sie nach dem Kopiervorgang das Bediengerät auf den anderen Umrichter.
- Wählen Sie im Kontextmenü den Menüpunkt "KOPIEREN IN MDX" an. Bestätigen Sie mit der -Taste.





Parameter-Modus

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Parameter im Parameter-Modus einzustellen:

1. Aktivieren Sie das Kontextmenü durch Drücken der 🗐 -Taste.
Der Menüpunkt "PARAMETER-MODUS" steht an erster Stelle.

PARAMETER-MODUS VARIABLEN-MODUS GRUNDANZEIGE

2. Starten Sie durch Drücken der og -Taste den PARAMETER-MODUS. Es erscheint der erste Anzeige-Parameter P000 "DREHZAHL". Wählen Sie mit der ↑ -Taste oder der ↓ -Taste die Parameterhauptgruppen 0 bis 9 aus.

P 000 upm DREHZAHL +0.0 REGLERSPERRE

3. Wählen Sie mit der (↑) -Taste oder der (↓) -Taste die gewünschte Parameterhauptgruppe aus. Der blinkende Cursor steht unter der Zahl der Parameterhauptgruppe.

P 1.. SOLLWERTE/ INTEGRATOREN

REGLERSPERRE

4. Aktivieren Sie in der gewünschten Parameterhauptgruppe durch Drücken der OK -Taste die Auswahl der Parameteruntergruppe. Der blinkende Cursor geht eine Stelle nach rechts.

P 1.. SOLLWERTE/ INTEGRATOREN

REGLERSPERRE

5. Wählen Sie mit der (↑) -Taste oder der (↓) -Taste die gewünschte Parameteruntergruppe aus. Der blinkende Cursor steht unter der Zahl der Parameteruntergruppe.

\ 13. DREHZAHL-RAMPEN 1

REGLERSPERRE

6. Aktivieren Sie in der gewünschten Parameteruntergruppe durch Drücken der 🔍 -Taste die Parameterauswahl. Der blinkende Cursor geht eine Stelle nach rechts.

13. DREHZAHL-RAMPEN 1

REGLERSPERRE

7. Wählen Sie mit der (↑) -Taste oder der (↓) -Taste den gewünschten Parameter an. Der blinkende Cursor steht unter der 3. Ziffer der Parameternummer.

T11 AUF LINKS +0.13 REGLERSPERRE

s

8. Drücken Sie die 🔍 -Taste, um den Einstellmodus für den angewählten Parameter zu aktivieren. Der Cursor steht unter dem Parameterwert.

\ 132 T11 AUF LINKS +0.13 REGLERSPERRE

9. Stellen Sie mit der \uparrow -Taste oder der \downarrow -Taste den gewünschten Parameterwert ein.

132 s T11 AUF LINKS +0.20 REGLERSPERRE

10. Bestätigen Sie mit der 💢 -Taste die Einstellung und verlassen Sie mit der 🠧-Taste den Einstellmodus wieder. Der blinkende Cursor steht wieder unter der 3. Ziffer der Parameternummer.

\ 13<u>2</u> s T11 AUF LINKS +0.20 REGLERSPERRE

11. Wählen Sie mit der (↑) -Taste oder der (↓) -Taste einen anderen Parameter aus oder wechseln Sie mit der 🕮 -Taste wieder in das Menü der Parameteruntergruppen.

13. DREHZAHL-RAMPEN 1 REGLERSPERRE

12. Wählen Sie mit der ↑ -Taste oder der ↓ -Taste eine andere Parameteruntergruppe aus oder wechseln Sie mit der 🕮 -

P 1.. SOLLWERTE/

Taste wieder in das Menü der Parameterhauptgruppen.

INTEGRATOREN REGLERSPERRE

13. Kehren Sie mit der = -Taste in das Kontextmenü zurück.

PARAMETER-MODUS VARIABLEN-MODUS GRUNDANZEIGE



Betrieb Funktionen des Bediengerätes DBG60B

Variablen-Modus

Im Variablen-Modus werden Variablen H.... angezeigt. So erreichen Sie den Variablen-Modus:

- Rufen Sie mit der ___-Taste das Kontextmenü auf. Wählen Sie den Menüpunkt "VARIABLEN-MODUS" aus und bestätigen mit der ____-Taste. Sie befinden sich im Variablen-Modus.
- Mit der 🐧-Taste kann die Variable editiert werden.

Anwendermenü

Das Bediengerät DBG60B verfügt ab Werk über ein Anwendermenü mit den am häufigsten gebrauchten Parametern. Die Parameter des Anwendermenüs werden im Display mit "\" vor der Parameternummer dargestellt (→ Kap. "Komplette Parameterliste"). Sie können Parameter hinzufügen oder löschen. Insgesamt können maximal 50 Parametereinträge gespeichert werden. Die Parameter werden in der Reihenfolge angezeigt, wie sie im Umrichter abgespeichert wurden. Es erfolgt keine automatische Sortierung der Parameter.

Parameter zum Anwendermenü hinzufügen

Gehen Sie in dieser Reihenfolge vor um Parameter zum Anwendermenü hinzuzufügen:

- Rufen Sie mit der
 -Taste das Kontextmenü auf. Wählen Sie den Menüpunkt
 PARAMETER-MODUS" aus.
- Wählen Sie den gewünschten Parameter aus und bestätigen Sie mit der 🖭 -Taste.
- Kehren Sie mit der = -Taste ins Kontexmenü zurück. Wählen Sie im Kontextmenü den Menüpunkt "Pxxx HINZUFUEG" aus. Unter "xxx" steht jetzt der zuvor ausgewählte Parameter. Bestätigen Sie mit der -Taste. Der ausgewählte Parameter wird im Anwendermenü gespeichert.

Parameter aus dem Anwendermenü löschen

Gehen Sie in dieser Reihenfolge vor um Parameter aus dem Anwendermenü zu löschen:

- Rufen Sie mit der = -Taste das Kontextmenü auf. Wählen Sie den Menüpunkt "ANWENDERMENUE" aus.
- Wählen Sie den Parameter aus, der gelöscht werden soll. Bestätigen Sie mit der
 Taste.
- Kehren Sie mit der = -Taste ins Kontexmenü zurück. Wählen Sie im Kontextmenü den Menüpunkt "Pxxx ENTFERNEN" aus. Unter "xxx" steht jetzt der zuvor ausgewählte Parameter. Bestätigen Sie mit der -Taste. Der ausgewählte Parameter wird aus dem Anwendermenü gelöscht.

Aufwachparameter

Der Aufwachparameter wird nach Einschalten des Gerätes im Display des DBG60B angezeigt. Nach Auslieferung (Werkseinstellung) ist der Aufwachparameter die Grundanzeige. Sie können den Aufwachparameter individuell einstellen. Mögliche Aufwachparameter sind:

- Parameter (→ Parameter-Modus)
- Parameter aus dem Anwendermenü (→ Anwendermenü)
- H-Variable (→ Variablen-Modus)
- Grundanzeige





Um einen Aufwachparameter zu speichern, gehen Sie so vor:

- Wählen Sie zuerst im Parameter-Modus den gewünschten Parameter aus
- Wählen Sie anschließend im Kontextmenü den Menüpunkt "XXXX AUFWACHPA." aus. Unter "XXXX" steht der ausgewählte Aufwachparameter. Bestätigen Sie mit der Siene - Taste.

IPOS^{plus®}


Zur Programmierung von IPOS^{plus®} ist MOVITOOLS[®] notwendig. Mit dem Bediengerät DBG60B können nur die IPOS^{plus®}-Variablen (H___) editiert oder geändert werden.

Das IPOS^{plus®}-Programm wird beim Speichern auch auf dem Bediengerät DBG60B abgelegt und beim Kopieren des Parametersatzes auf ein anders MOVIDRIVE[®]-Gerät mit übernommen.

Mit dem Parameter P931 kann das IPOS^{plus®}-Programm vom Bediengerät DBG60B aus gestartet und gestoppt werden.

6.4 Speicherkarte

Die steckbare Speicherkarte ist im Grundgerät eingebaut. Auf der Speicherkarte sind die Gerätedaten gespeichert und immer aktuell. Muss ein Gerät gewechselt werden, kann durch einfaches Umstecken der Speicherkarte die Anlage ohne PC und Datenbackup in kürzester Zeit wieder in Betrieb genommen werden. Es dürfen beliebig viele Optionskarten eingebaut sein.



52335AXX

Bild 34: Speicherkarte MDX60B/61B

Hinweise beim Tausch der Speicherkarte

- Die Speicherkarte dürfen Sie nur im ausgeschalteten Zustand des MOVIDRIVE[®] B stecken.
- Die Speicherkarte des Ursprungsgerätes dürfen Sie in einen neuen Umrichter einbauen. Folgende Kombinationen sind zulässig:

Ursprungsgerät MOVIDRIVE® MDX60B/61B	Neuer Umrichter MOVIDRIVE® MDX60B/61B
00	00 oder 0T
ОТ	ОТ

 Im neuen Umrichter müssen die gleichen Optionen eingebaut sein wie im Ursprungsgerät.

Ist dies nicht der Fall, wird die Fehlermeldung "79 HW-Konfiguration" (Hardware-konfiguration) angezeigt. Den Fehler können Sie im Kontextmenü durch Aufrufen des Menüpunktes "AUSLIEFERUNGSZU." (P802 Werkseinstellung) beheben. Das Gerät wird dadurch wieder in den Auslieferungszustand zurückgesetzt. Anschließend ist eine Neu-Inbetriebnahme notwendig.



- Zählerstände der Option DRS11B und Daten der Optionen DH..1B und DCS..B werden nicht auf der Speicherkarte gesichert. Beim Tausch der Speicherkarte müssen Sie die Optionskarten DRS11B, DH..1B und DCS..B des Ursprungsgeräts in den neuen Umrichter einbauen.
 - Falls als Ursprungsgerät ein MOVIDRIVE® B Baugröße 0 mit der Option DHP11B verwendet wird, muss im Ersatzgerät eine neue Option DHP11B mit dem vorher gesicherten Konfigurationsdatensatz (Dateiname.sewcopy) bespielt werden.
- Wird ein Absolutwertgeber als Motor- oder Streckengeber eingesetzt, müssen Sie nach einem Gerätetausch den Geber referenzieren.



7 Service

7.1 Störungsinformation

Fehlerspeicher

Der Fehlerspeicher (P080) speichert die letzten fünf Fehlermeldungen (Fehler t-0...t-4). Die jeweils älteste Fehlermeldung wird bei mehr als fünf aufgetretenen Fehlerereignissen gelöscht. Zum Zeitpunkt der Störung werden folgende Informationen gespeichert:

Aufgetretener Fehler • Status der binären Ein-/Ausgänge • Betriebszustand des Umrichters • Umrichterstatus • Kühlkörpertemperatur • Drehzahl • Ausgangsstrom • Wirkstrom • Geräteauslastung • Zwischenkreisspannung • Einschaltstunden • Freigabestunden • Parametersatz • Motorauslastung.

Abschaltreaktionen

In Abhängigkeit von der Störung gibt es drei Abschaltreaktionen; der Umrichter bleibt im Störungszustand gesperrt:

Sofortabschaltung

Das Gerät kann den Antrieb nicht mehr abbremsen; die Endstufe wird im Fehlerfall hochohmig und die Bremse fällt sofort ein (DBØØ "/Bremse" = "0").

Schnellstopp

Es erfolgt ein Abbremsen des Antriebs an der Stopp-Rampe t13/t23. Bei Erreichen der Stoppdrehzahl fällt die Bremse ein (DBØØ "/Bremse" = "0"). Die Endstufe wird nach Ablauf der Bremseneinfallzeit (P732 / P735) hochohmig.

Notstopp

Es erfolgt ein Abbremsen des Antriebs an der Not-Rampe t14/t24. Bei Erreichen der Stoppdrehzahl fällt die Bremse ein (DBØØ "/Bremse" = "0"). Die Endstufe wird nach Ablauf der Bremseneinfallzeit (P732 / P735) hochohmig.

Reset

Eine Fehlermeldung lässt sich guittieren durch:

- Netz-Ausschalten und -Wiedereinschalten
 Empfehlung: Halten Sie für das Netzschütz K11 eine Mindestausschaltzeit von 10 s ein
- Reset über Eingangsklemmen, d. h. über einen entsprechend belegten Binäreingang (DIØ1...DIØ7 beim Grundgerät, DI1Ø...DI17 bei Option DIO11B)
- Manueller Reset im SHELL (P840 = "JA" oder [Parameter] / [Manueller Reset])
- Manueller Reset mit DBG60B
- Auto-Reset führt mit einstellbarer Restart-Zeit maximal fünf Geräte-Resets durch...



▲ GEFAHR!

Quetschgefahr durch selbsttätiges Anlaufen des Motors durch Auto-Reset.

Tod oder schwerste Verletzungen.


- Auto-Reset nicht bei Antrieben einsetzen, deren selbsttätiger Anlauf für Personen oder Geräte Gefahr bedeutet.
- · Manuellen Reset durchführen.

Umrichter wartet auf Daten

Wird der Umrichter über eine Kommunikationsschnittstelle (Feldbus, RS485 oder SBus) gesteuert und wurde Netz-Aus und wieder -Ein oder ein Fehler-Reset durchgeführt, bleibt die Freigabe solange unwirksam, bis der Umrichter über die mit Timeout überwachte Schnittstelle wieder gültige Daten erhält.

7.2 Fehlermeldungen und Fehlerliste

Fehlermeldung über 7-Segment-Anzeige Der Fehlercode wird in einer 7-Segment-Anzeige angezeigt, wobei folgende Anzeigeabfolge eingehalten wird (z. B. Fehlercode 100):



Nach Reset oder wenn der Fehlercode wieder den Wert "0" annimmt, schaltet die Anzeige auf Betriebsanzeige.

Anzeige Subfehlercode Der Subfehlercode wird in $MOVITOOLS^{\circledR}$ (ab Version 4.50) oder im Bediengerät DBG60B angezeigt.



Fehlerliste

In der Spalte "Reaktion P" ist die werksmäßig eingestellte Fehlerreaktion aufgelistet. Die Angabe (P) bedeutet, dass die Reaktion programmierbar ist (über *P83_ Fehlerreaktion* oder mit IPOS^{plus®}). Bei Fehler 108 bedeutet die Angabe (P), dass die Reaktion über *P555 Fehlerreaktion DCS* programmierbar ist. Bei Fehler 109 bedeutet die Angabe (P), dass die Reaktion über *P556 Alarmreaktion DCS* programmierbar ist.

	Fehler			Subfehler			
Code	Bezeichnung	Reaktion (P)	Code	Bezeichnung	Mögliche Ursache	Maßnahme	
00	Kein Fehler				-		
01	Überstrom	Sofort- abschaltung	0 1 5	Endstufe U _{CE} -Überwachung oder Unterspannungsüber- wachung des Gate- Treibers Umrichterv verharrt in	 Kurzschluss am Ausgang zu großer Motor defekte Endstufe Rampenbegrenzung abgeschaltet und eingestellte Rampenzeit zu kurz 	 Kurzschluss entfernen kleineren Motor anschließen Bei defekter Endstufe SEW-Service zu Rate ziehen P 138 aktivieren und/oder 	
				Hardware-Strom- begrenzung		Rampenzeit verlängern	
03	Erdschluss	Sofort- abschaltung	0	Erdschluss	in der Motorzuleitung im Umrichter im Motor	Erdschluss entfernen SEW-Service zu Rate ziehen	
04	Brems- chopper	Sofort- abschaltung	1	Zwischenkreisspannung zu groß im 4Q-Betrieb	 Generatorische Leistung zu groß Bremswiderstandskreis unterbrochen Kurzschluss im Bremswiderstandskreis Bremswiderstand zu hochohmig Bremschopper defekt 	 Verzögerungsrampen verlängern Zuleitung zum Brems- widerstand prüfen Technische Daten des Bremswiderstands prüfen Bei defektem Brems- Chopper MOVIDRIVE® austauschen 	
06	Netzphasen- ausfall	Sofort- abschaltung	0	Zwischenkreisspannung periodisch zu klein Zwischenkreisspannung	Phasenausfall	Netzzuleitung überprüfen • Verzögerungsrampen	
07	Zwischen- kreisüber- spannung	Sofort- abschaltung	1	zu groß im 2Q-Betrieb	Zwischenkreisspannung zu hoch	 Verzögerungsrampen verlängern Zuleitung Bremswider- stand prüfen Technische Daten des Bremswiderstands prüfen 	
		anschaltung	0	Umrichter in der Strom- begrenzung oder in der Schlupfbegrenzung	 Drehzahlregler bzw. Stromregler (in Betriebsart VFC ohne Geber) arbeitet an der Stellgrenze wegen mech. Überlastung oder Phasenausfall am Netz oder Motor. Geber nicht korrekt angeschlossen oder falsche Drehrichtung. Bei Momentenregelung wird n_{max} überschritten. In Betriebsart VFC: Aus- 	 Last verringern Eingestellte Verzögerungszeit (P501 bzw. P503) 	
08	Drehzahl- überwachung		zahl" überschritten. Drehzahldifferenz zwischen Rampensollwert und Istwert für abschaltung ZXRampenzeit größer als	zahl" überschritten. Drehzahldifferenz zwischen Rampensollwert und Istwert für 2×Rampenzeit größer als der zu erwartende		 erhöhen. Geberanschluss überprüfen, evtl. A/A und B/B paarweise tauschen Spannungsversorgung des Gebers überprüfen Strombegrenzung überprüfen 	
				 In Betriebsart VFC: Ausgangsfrequenz ≥ 150 Hz In Betriebsart U/f: Ausgangsfrequenz ≥ 600 Hz 	 Ggf. Rampen verlängern Motorzuleitung und Motor prüfen Netzphasen überprüfen 		
			0	Inbetriebnahme fehlt			
09	Inbetrieb- nahme	Sofort- abschaltung	1	Falsche Betriebsart ausgewählt	Der Umrichter ist für die ange- wählte Betriebsart noch nicht in	Inbetriebnahme für die entsprechende Betriebsart	
		3	2	Falscher Gebertyp oder Geberkarte defekt	Betrieb genommen.	durchführen.	
10	IPOS-ILLOP	Notstopp	0	Ungültiger IPOS-Befehl	 Fehlerhaften Befehl bei der IPOS^{plus®}-Programmaus- führung erkannt. Fehlerhafte Bedingungen bei der Befehlsausführung. 	 Inhalt des Programmspeichers überprüfen und, falls notwendig, korrigieren. Richtiges Programm in den Programmspeicher laden. Programmablauf prüfen (

	Fehler		Subfehler				
Code	Bezeichnung	Reaktion (P)	Code	Bezeichnung	Mögliche Ursache	Maßnahme	
11	Über- temperatur	Notstopp (P)	0	Kühlkörpertemperatur zu hoch oder Temperatur- sensor defekt	Thermische Überlastung des Umrichters.	Last verringern und/oder ausreichend Kühlung sicher-	
	temperatar		3	Übertemperatur Schaltnetzteil	ommonters.	stellen.	
13	Steuerquelle	Sofort- abschaltung	0	Steuerquelle nicht verfüg- bar, z. B. Steuerquelle Feldbus ohne Feldbus- karte	Steuerquelle nicht oder falsch definiert.	Richtige Steuerquelle einstellen (P101).	
			0	Geber nicht angeschlos- sen, Geber defekt, Geber- kabel defekt			
			25	Geberfehler X15 - Drehzahlbereich überschritten Geber an X15 dreht schneller als 6542 1/min			
			26	Geberfehler X15 - Karte defekt Fehler in der Quadranten- auswertung			
	Geber		27	Geberfehler - Geberan- schluss oder Geber defekt		Geberkabel und Schirm auf korrekten Anschluss, Kurz- schluss und Drahtbruch prüfen.	
		Sofort- abschaltung	28	Geberfehler X15 - Kommunikationsfehler RS485-Kanal	Geberkabel oder Schirm nicht korrekt angeschlossen Kurzschluss/Drahtbruch im Geberkabel Geber defekt		
14			29	Geberfehler X14 - Kommunikationsfehler RS485-Kanal			
			30	Unbekannter Gebertyp an X14/X15			
			31	Fehler Plausibilitäts- kontrolle Hiperface X14/X15 Es sind Inkremente verloren gegangen			
			32	Geberfehler X15 Hiperface Hiperface-Geber an X15 meldet einen Fehler			
			33	Geberfehler X14 Hiperface Hiperface-Geber an X14 meldet einen Fehler			
			34	Geberfehler X15 Resolver Geberanschluss oder Geber defekt			
17			0	Fehler "Stack overflow"			
18			0	Fehler "Stack underflow"			
19			0	Fehler "External NMI"			
20			0	Fehler "Undefined Opcode"		Erdanbindungen und	
21	System-	Sofort-	0	Fehler "Protection Fault"	Umrichterelektronik gestört, evtl.	Schirmungen überprüfen und ggf. verbessern. Bei wieder-	
22	-)	abschaltung	0	Fehler "Illegal Word Operand Access"	durch EMV-Einwirkung.	holtem Auftreten SEW-Service zu Rate ziehen.	
23			0	Fehler "Illegal Instruction Access"			
24			0	Fehler "Illegal External Bus Access"			





	Fehler			Subfehler			
Code	Bezeichnung	Reaktion (P)	Code	Bezeichnung	Mögliche Ursache	Maßnahme	
			0	Lese- oder Schreibfehler auf EEPROM-Leistungs- teil			
25	FEDDOM	Schnellstopp	11	NV-Speicherung Lesefehler NV-RAM geräteintern	Fehler bei Zugriff auf EEPROM	 Werkseinstellung aufru- fen, Reset durchführen und neu parametrieren. 	
25	EEPROM	Scrineiistopp	13	NV-Speicherung Chipkarte Speicherbaustein defekt	oder auf die Speicherkarte	Bei erneutem Auftreten SEW-Service zu Rate ziehen.	
			14	NV-Speicherung Chipkarte Speicherkarte defekt		Speicherkarte tauschen.	
			16	NV-Speicherung Initialisie- rungsfehler	Estamas Fablancianal Obas	lawaiiiaa Fablawwaaaba	
26	Externe Klemme	Notstopp (P)	0	Externe Klemme	Externes Fehlersignal über programmierbaren Eingang eingelesen.	Jeweilige Fehlerursache beseitigen, eventuell Klemme umprogrammieren.	
	For death altern		0	Endschalter fehlen oder Drahtbruch	Drahtbruch/Fehlen beider Endschalter.	Verdrahtung Endschalter prüfen. Factorie Managereiter	
27	Endschalter fehlen	Notstopp	2	Endschalter vertauscht	Endschalter sind bezogen	 Endschalteranschlüsse tauschen. 	
			3	Beide Endschalter gleichzeitig aktiv	auf Motordrehrichtung vertauscht	Klemmen umprogrammie- ren	
28	Feldbus- Timeout	Schnellstopp (P)	2	Fehler "Feldbus Timeout" Feldbuskarte bootet nicht	Es hat innerhalb der projektier- ten Ansprechüberwachung keine Kommunikation zwischen Master und Slave stattgefunden.	 Kommunikationsroutine des Masters überprüfen Feldbus Timeout-Zeit (P819) verlängern/Über- wachung ausschalten 	
29	Endschalter angefahren	Notstopp	0	HW-Endschalter angefahren	In Betriebsart IPOS ^{plus®} wurde ein Endschalter angefahren.	Verfahrbereich überprüfen.Anwenderprogramm korrigieren.	
30	Notstopp- Timeout	Sofort- abschaltung	0	Zeitüberschreitung Not- stopprampe	Antrieb überlastetNotstopprampe zu kurz	Projektierung überprüfenNotstopprampe verlängern	
31	TF/TH-Aus- löser	Keine Reaktion (P)	0	Fehler thermischer Motorschutz	 Motor zu heiß, TF/TH hat ausgelöst TF/TH des Motors nicht oder nicht korrekt angeschlossen Verbindung MOVIDRIVE® und TF/TH am Motor unterbrochen 	 Motor abkühlen lassen und Fehler zurücksetzen Anschlüsse/Verbindung zwischen MOVIDRIVE® und TF/TH überprüfen. Wird kein TF/TH angeschlossen: Brücke X10:1 mit X10:2. P835 auf "Keine Reaktion" setzen. 	
32	IPOS-Index- Überlauf	Notstopp	0	IPOS-Programm fehlerhaft	Programmiergrundsätze verletzt, dadurch system- interner Stack-Überlauf.	IPOS ^{plus®} -Anwenderpro- gramm überprüfen und korrigieren (→ IPOS ^{plus®} - Handbuch).	
33	Sollwertquelle	Sofort- abschaltung	0	Sollwertquelle nicht ver- fügbar" z. B. Steuerquelle Feldbus ohne Feldbus- karte	Sollwertquelle nicht oder falsch definiert.	Richtige Sollwertquelle einstellen (P100).	
34	Rampen- Timeout	Sofort- abschaltung	0	Zeitüberschreitung Schnellstopprampe	Zeitüberschreitung der Abwärts- rampen, beispielsweise durch Überlast.	Abwärtsrampen verlängernÜberlast beseitigen	
	Ratriancart	Sofort-abschaltung	1	Betriebsart nicht verfügbar Zuordnung Betriebsart - Hardware falsch Zuordnung Betriebsart - Technologiefunktion falsch	definiert Mit P916 wurde eine Rampenform eingestellt, die ein MOVIDRIVE® in Technolo-	Mit P700 bzw. P701 richtige Betriebsart einstellen. MOVIDRIVE® in Technologieausführung (OT) einsetzen. Wählen Sie im Menü "Inbetriebnahme → Technologiefunktion wählen" die zu P916 passende Technologiefunktion aus. Einstellungen P916 und P888 prüfen	
35							

	Fehler		Subfehler			
Code	Bezeichnung	Reaktion (P)	Code	Bezeichnung	Mögliche Ursache	Maßnahme
			0	Hardware fehlt oder ist unzulässig. Fehler Gebersteckplatz	Optionskartentyp unzulässig	Richtige Optionskarte einsetzenRichtige Sollwertquelle
			3	Fehler Feldbussteckplatz	Sollwertquelle, Steuer- quelle oder Betriebsart für	(P100) einstellen
36	Option fehlt	Sofort- abschaltung	4	Fehler Erweiterungs-	diese Optionskarte	Richtige Steuerquelle (P101) einstellen
		Ū		steckplatz	unzulässig • Falscher Gebertyp für DIP11B eingestellt	Richtige Betriebsart (P700 bzw. P701) einstellen Richtigen Gebertyp einstellen
37	System- Watchdog	Sofort- abschaltung	0	Fehler "Watchdog-Über- lauf System"	Fehler im Ablauf der Systemsoftware	SEW-Service zu Rate ziehen.
38	System- Software	Sofort- abschaltung	0	Fehler "Systemsoftware"	Systemstörung	SEW-Service zu Rate ziehen.
39	Referenzfahrt	Sofort- abschaltung (P)	0	Fehler "Referenzfahrt"	Referenznocken fehlt oder schaltet nicht Anschluss der Endschalter fehlerhaft Referenzfahrttyp wurde während der Referenzfahrt verändert	 Referenznocken überprüfen Anschluss der End- schalter überprüfen Einstellung Referenzfahrt- typ und die dafür not- wendigen Parameter überprüfen
40	Boot- Synchro- nisation	Sofort- abschaltung	0	Timeout bei Bootsynchro- nisation mit Option.	 Fehler bei Boot-Synchronisation zwischen Umrichter und Option. Synchronisations-ID kommt nicht oder falsch an 	Bei wiederholtem Auftreten Optionskarte austauschen.
			0	Fehler Watchdog-Timer von/zu Option.	Fehler bei Kommunikation zwischen Systemsoftware	 SEW-Service zu Rate ziehen.
			17	Fehler Watchdog IPOS.	und Optionssoftware Watchdog im IPOS ^{plus®} - Programm	 IPOS-Programnm überprüfen
41	Watchdog- Option	Sofort- abschaltung			Ein Applikationsmodul wurde in ein MOVIDRIVE® B ohne Technologieausführung geladen Bei Einsatz eines Applikationsmoduls ist die falsche Technologiefunktion eingestellt	 Technolgiefreischaltung des Gerätes prüfen (P079) Eingestellte Technologie- funktion prüfen (P078)
42	Schleppfehler	Sofort- abschaltung (P)	0	Schleppfehler Positionierung	 Drehgeber falsch angeschlossen Beschleunigungsrampen zu kurz P-Anteil des Positions- reglers zu klein Drahzahlregler falsch parametriert Wert für Schleppfehler- toleranz zu klein 	 Anschluss Drehgeber überprüfen Rampen verlängern P-Anteil größer einstellen Drehzahlregler neu parametrieren Schleppfehlertoleranz vergrößern Verdrahtung Geber, Motor und Netzphasen überprüfen Mechanik auf Schwergängigkeit überprüfen, evtl. auf Block gefahren
43	RS485- Timeout	Schnellstopp (P)	0	Kommunkations-Timeout an RS485-Schnittstelle.	Fehler bei Kommunikation über die Schnittstelle RS485	RS485-Verbindung über- prüfen (z. B. Umrichter - PC, Umrichter - DBG60B). Ggf. SEW-Service zu Rate ziehen.
			0	Fehler Geräteauslastung	Geräteauslastung (Iv.T. Worth > 425 0/	Leistungsabgabe
44	Geräte- auslastung	Sofort- abschaltung	8	Fehler UL-Überwachung	(IxT-Wert) > 125 %	 verringern Rampen verlängern Wenn genannte Punkte nicht möglich, dann größeren Umrichter einsetzen. Last verringern





	Fehler			Subfehler		
Code	Bezeichnung	Reaktion (P)	Code	Bezeichnung	Mögliche Ursache	Maßnahme
			0	Allgemeiner Fehler bei der Initialisierung.		
			3	Datenbusfehler bei RAM-Check.	_	
			6 7	CPU-Clock-Fehler.	EEPROM im Leistungsteil	Werkseinstellung durch- Führen let Fehler denn
45	Initialisierung	Sofort- abschaltung		Fehler in der Stromerfassung.	nicht oder falsch paramet- riert.	führen. Ist Fehler dann nicht rücksetzbar, SEW- Service zu Rate ziehen.
		abscriaturig	10	Fehler beimSetzen des Fash-Schutzes.	Optionskarte hat keinen Kontakt zum Rückwandbus.	Optionskarte richtig einsetzen.
			11	Datenbusfehler bei RAM-Check.		
			12	Parametrierungsfehler Synchronlauf (Interner Synchronlauf).		
46	Systembus 2 Timeout	Schnellstopp (P)		•	Fehler bei Kommunikation über den Systembus 2.	Systembusverbindung überprüfen.
47	Systembus 1 Timeout	Schnellstopp (P)	0	Timeout Systembus CAN1	Fehler bei Kommunikation über den Systembus 1.	Systembusverbindung über- prüfen.
48	Hardware DRS	Sofort- abschaltung	0	Hardware-Synchronlauf	Nur mit DRS11B: Gebersignal vom Master-/Streckengeber fehlerhaft. Für Synchronlauf notwendige Hardware ist fehlerhaft.	 Gebersignale des Master-/Streckengebers prüfen. Verdrahtung des Gebers prüfen. Synchronlaufkarte austauschen.
77	IPOS- Steuerwort	Keine Reaktion (P)	0	Ungültiges Steuerwort IPOS	Nur in Betriebsart IPOSPlus®: Es wurde versucht, einen ungültigen Automatik-Mode einzustellen (über externe Steuerung). P916 = BUSRAMPE eingestellt.	 Serielle Verbindung zur externen Steuerung überprüfen. Schreibwerte der externen Steuerung überprüfen. P916 richtig einstellen.
78	IPOS SW- Endschalter	Keine Reaktion (P)	0	Software-Endschalter angefahren	Nur in Betriebsart IPOS ^{plus®} : Programmierte Zielposition liegt außerhalb des durch die Soft- wareendschalter begrenzten Verfahrbereichs.	 Anwenderprogramm überprüfen Position der Softwareend- schalter überprüfen
79	Hardware- konfiguration	Sofortab- schaltung	0	Abweichende Hardware- konfiguration beim Tausch der Speicherkarte	Nach dem Tausch der Speicher- karte stimmen nicht mehr über- ein: Leistung Nennspannung Variantenkennung Gerätefamilie Ausführung als Technologie- / Standardgerät Optionskarten	Identische Hardware sicherstellen oder Auslieferungszustand durch- führen (Parameter = Werksein- stellung).
80	RAM-Test	Sofort- abschaltung	0	Fehler "RAM-Test"	Interner Gerätefehler, RAM- Speicher defekt.	SEW-Service zu Rate ziehen.
81	Start- bedingung	Sofort- abschaltung	0	Fehler Startbedingung bei Hubwerk VFC	Nur in Betriebsart "VFC-Hub-werk": Der Strom während der Vormagnetisierungszeit konnte nicht in erforderlicher Höhe in den Motoreingeprägt werden: Motornennleistung im Verhältnis zur Umrichternennleistung zu klein. Querschnitt Motorzuleitung zu klein.	 Inbetriebnahmedaten prüfen und ggf. neue Inbetriebnahme. Verbindung Umrichter und Motor überprüfen. Querschnitt der Motorzu- leitung überprüfen und ggf. erhöhen.
82	Ausgang offen	Sofort- abschaltung	0	Ausgang offen bei VFC-Hubwerk	Nur in Betriebsart "VFC-Hubwerk": Zwei oder alle Ausgangsphasen unterbrochen. Motornennleistung im Verhältnis zur Umrichternennleistung zu klein.	 Verbindung Umrichter und Motor überprüfen. Inbetriebnahmedaten prüfen und ggf. neue Inbetriebnahme.

	Fehler			Subfehler									
Code	Bezeichnung	Reaktion (P)	Code	Bezeichnung	Mögliche Ursache	Maßnahme							
			0	Fehler "Motortemperatur- Nachbildung"	Auslastung des Motors zu	Last verringern.							
84	Motorschutz	Notatona (D)	2	Kurzschluss oder Draht- bruch Temperaturfühler	hoch. • I _N -U _L -Überwachung hat	Rampen verlängern.Längere Pausenzeiten							
04		Notstopp (P)	3	Kein thermisches Motor- modell vorhanden	ausgelöstP530 wurde nachträglich	einhalten. • P345/346 prüfen							
			4	Fehler in UL-Über- wachung	auf "KTY" eingestellt	Größeren Motor einsetzen							
86	Speicher-	Sofort-	0	Fehler in Verbindung mit dem Speichermodul	Speicherkarte fehlt	Rändelschraube anziehenSpeicherkarte einsetzen							
80	modul	abschaltung	2	Hardware-Kartenerken- nung Speicherkarte falsch	Speicherkarte defekt	und befestigenSpeicherkarte tauschen							
87	Technologie- funktion	Sofort- abschaltung	0	Technologiefunktion bei Standardgerät angewählt	In einem Gerät der Standard- ausführung wurde eine Techno- logiefunktion aktiviert.	Technologiefunktion ausschalten							
88	Fangen	Sofort- abschaltung	0	Fehler "Fangen"	Nur in Betriebsart VFC n-Reg.: Istdrehzahl > 6000 1/min bei Freigabe des Umrichters.	Freigabe erst bei Istdrehzahl ≤ 6000 1/min.							
92	DIP-Geber- problem	Fehler- anzeige (P)	1	Verschmutzungsproblem Stahl WCS3	Geber meldet einen Fehler	Mögliche Ursache: Verschmutzung des Gebers → Geber reinigen							
93	DIP-Geber- fehler	Notstopp (P)	0	Fehler "Absolutwertgeber"	 Der Geber meldet einen Fehler, z. B. Powerfail. Verbindungskabel Geber- DIP11B entspricht nicht den Anforderungen (paarweise verdrillt, geschirmt). Taktfrequenz für Leitungs- länge zu hoch. Zulässige max. Geschwin- digkeit/Beschleunigung des Gebers überschritten. Geber defekt. 	 Anschluss Absolutwertgeber prüfen. Verbindungskabel überprüfen. Richtige Taktfrequenzeinstellen. Max. Verfahrgeschwindigkeit bzw. Rampereduzieren. Absolutwertgebertauschen. 							
										0	Leistungsteilparameter		
	Prüfsumme	Sofort-	5	Steuerkopfdaten	Umrichterelektronik gestört. Evtl. durch EMV-Einwirkung oder Defekt.	Gerät zur Reparatur einschicken.							
94	EEPROM	abschaltung	6	Leistungsteildaten									
			0		7	Ungültige Version des Konfigurationsdatensatzes	oder Defekt.						
95	DIP-Plausibili- tätsfehler	Notstopp (P)	0	Plausibilitätskontrolle bei Absolutposition	Es konnte keine plausible Position ermittelt werden. Falscher Gebertyp eingestellt. IPOS ^{plus®} -Verfahrparameter falsch eingestellt. Zähler-/Nennerfaktor falsch eingestellt. Nullabgleich durchgeführt. Geber defekt.	 Richtigen Gebertyp einstellen. IPOS^{plus®}-Verfahrparameter überprüfen. Verfahrgeschwindigkeit überprüfen. Zähler-/Nennerfaktor korrigieren. Nach Nullabgleich Reset. Absolutwertgeber tauschen. 							
97	Kopierfehler	Sofort- abschaltung	1 2	Aufspielen des Parameter- satzes ist oder war fehler- haft Abbruch eines Downloads eines Parametersatzes ins Gerät. Übernahme der Parameter nicht möglich. Parameterübernahme aus Speicherkarte nicht möglich.	 Speicherkarte kann nicht gelesen oder geschrieben werden Fehler bei der Datenüber- tragung 	 Kopiervorgang wiederholen Auslieferungszustand her- stellen (P802) und Kopier- vorgang wiederholen 							
98	CRC Error	Sofort- abschaltung	0	Fehler "CRC über internen Flash"	Interner Gerätefehler Flash-Speicher defekt	Gerät zur Reparatur einschicken.							





	Fehler			Subfehler		
Code	Bezeichnung	Reaktion (P)	Code	Bezeichnung	Mögliche Ursache	Maßnahme
99	IPOS Rampen- berechnung	Sofortab- schaltung	0	Fehler "Rampen- berechnung"	Nur in Betriebsart IPOS ^{plus®} : Bei sinusförmiger oder quadrati- scher Positionierrampe wird versucht, bei freigegebenem Umrichter Rampenzeiten und Verfahrgeschwindigkeiten zu ändern.	Das IPOS ^{plus®} -Programm so ändern, dass Rampenzeiten und Verfahrgeschwindigkeiten nur im gesperrten Zustand des Umrichters geändert werden.
100	Schwingung Warnung	Fehler anzeigen (P)	0	Schwingungsdiagnose Warnung	Schwingungssensor warnt (→ Betriebsanleitung "DUV10A").	Schwingungsursache ermitteln. Betrieb weiterhin möglich bis F101 auftritt.
101	Schwingung Fehler	Schnellstopp (P)	0	Schwingungsdiagnose Fehler	Schwingungssensor meldet Fehler.	SEW-EURODRIVE empfiehlt, die Schwingungsursache sofort zu beseitigen.
102	Ölalterung Warnung	Fehler anzeigen (P)	0	Ölalterung Warnung	Der Ölalterungssensor hat eine Warnmeldung ausgegeben.	Ölwechsel einplanen.
103	Ölalterung Fehler	Fehler anzeigen (P)	0	Ölalterung Fehler	Der Ölalterungssensor hat eine Fehlermeldung ausgegeben.	SEW-EURODRIVE empfiehlt, das Getriebeöl sofort zu wechseln.
104	Ölalterung Übertempe- ratur	Fehler anzeigen (P)	0	Ölalterung Übertemperatur	Der Ölalterungssensor hat Übertemperatur gemeldet.	Öl abkühlen lassenEinwandfreie Getriebe- kühlung prüfen
105	Ölalterung Bereit- meldung	Fehler anzeigen (P)	0	Ölalterung Bereitmeldung	Ölalterungssensor ist nicht betriebsbereit	 Spannungsversorgung des Ölalterungssensors prüfen Ölalterungssensor prüfen, ggf. tauschen
106	Bremsen- verschleiß	Fehler anzeigen (P)	0	Bremsenverschleiß Fehler	Bremsbelag verschlissen	Bremsbelag wechseln (→ Betriebsanleitung "Motoren").

	Fehler			Subfehler		
Code	Bezeichnung	Reaktion (P)	Code	Bezeichnung	Mögliche Ursache	Maßnahme
			0	Fehler DCS		
			1	Konfigurationsdaten wurden fehlerhaft in das Überwachungsgerät geladen.	Verbindungsstörung beim Herunterladen des Programms	Konfigurationsdateien nochmals senden
			2	Konfigurationsdaten für Softwareversion Bau- gruppe ungültig	Baugruppe mit falscher Soft- wareversion der Programmier- oberfläche konfiguriert.	Baugruppe mit zugelassener Version der Programmierober- fläche parametrieren und dann Baugruppe aus- und wieder einschalten.
			3	Gerät wurde nicht mit korrekter Programmier- oberfläche programmiert.	Programm oder Konfigurations- daten wurden mit falscher Programmieroberfläche auf das Gerät gespielt.	Ausführung der Baugruppe prüfen und mit einer gültigen Programmieroberfläche erneut parametrieren. Danach Gerät aus- und wieder einschalten.
			4	Fehlerhafte Referenz-	Versorgungsspannung der	Versorgungsspannung
			5	spannung	Baugruppe fehlerhaft • Fehlerhaftes Bauteil auf der	prüfen • Gerät aus- und wieder
		S Sofortstopp/ Störung (P)	6	Fehlerhafte System-	Baugruppe	einschalten
	Fehler DCS		7	spannung		
			8 9	Fehlerhafte Testspannung		
			9	Fehlerhafte DC-24-V-		
			10	Spannungsversorgung		
108				11	Umgebungstemperatur des Gerätes ist nicht im definiertem Bereich	Temperatur am Einsatzort ist im nicht erlaubten Bereich.
			12	Plausibilitätsfehler Positionsumschaltung	Bei Positionsumschaltung ist ZSC, JSS oder DMC dauerhaft aktiviert.	Aktivierung ZSC überprüfen Aktivierung JSS überprüfen Aktivierung DMC (nur bei Überwachung über Position)
			13	Fehlerhaftes Schalten des LOSIDE-Treibers DO02_P / DO02_M		
			14	Fehlerhaftes Schalten des HISIDE-Treibers DO02_P / DO02_M		
			15	Fehlerhaftes Schalten des LOSIDE-Treibers DO0_M	Kurzschluss des Ausgangs.	Beschaltung am Ausgang prüfen.
			16	Fehlerhaftes Schalten des HISIDE-Treibers DO0_P		
			17	Fehlerhaftes Schalten des LOSIDE-Treibers DO01_M		
			18	Fehlerhaftes Schalten des HISIDE-Treibers DO01_P		





	Fehler			Subfehler			
Code	Bezeichnung	Reaktion (P)	Code	Bezeichnung	Mögliche Ursache	Maßnahme	
			0	Alarm DCS			
			1	Kommunikationsfehler zwischen CAN-Schnitt- stelle Umrichter	Die Option DCS21B/31B bekommt vom Umrichter keine gültigen Daten.	 Hardware-Verbindung zum Umrichter prüfen Version des Umrichters prüfen 	
			2	Plausibilitätsfehler digitaler		 Konfiguration des Binär- 	
			3	Eingang an Takt P1		eingangs DI1 gemäß Projektierung und Schaltplan überprüfen • Verdrahtung überprüfen	
			4	Plausibilitätsfehler digitaler		 Konfiguration des Binär- 	
			5	Eingang an Takt P2		eingangs DI2 gemäß Projektierung und Schaltplan überprüfen • Verdrahtung überprüfen	
	Alarm DCS		6	Puls 1 Plausibilitätsfehler		 Konfiguration des Binär- 	
		OCS Notstopp/ Störung (P)	7	am Binäreingang DI3		eingangs DI3 gemäß Projektierung und Schaltplan überprüfen • Verdrahtung überprüfen	
			8	Puls 1 Plausibilitätsfehler		 Konfiguration des Binär- 	
109			Am Binäreingang DI1 liegt kein				
			10	Puls 1 Plausibilitätsfehler	Puls-1-Spannung an.	 Konfiguration des Binär- 	
			11	am Binäreingang DI5		eingangs DI5 gemäß Projektierung und Schaltplan überprüfen • Verdrahtung überprüfen	
			12	Puls 1 Plausibilitätsfehler		 Konfiguration des Binär- 	
			13	13	am Binäreingang DI6		eingangs DI6 gemäß Projektierung und Schaltplan überprüfen • Verdrahtung überprüfen
			14	Puls 1 Plausibilitätsfehler		Konfiguration des Binär-	
			15	am Binäreingang DI7		eingangs DI7 gemäß Projektierung und Schaltplan überprüfen • Verdrahtung überprüfen	
			16	Puls 1 Plausibilitätsfehler		 Konfiguration des Binär- 	
			17	am Binäreingang DI8		eingangs DI8 gemäß Projektierung und Schaltplan überprüfen Verdrahtung überprüfen	

	Fehler			Subfehler											
Code	Bezeichnung	Reaktion (P)	Code	Bezeichnung	Mögliche Ursache	Maßnahme									
			18	Puls 2 Plausibilitätsfehler am Binäreingang DI1		 Konfiguration des Binär- eingangs DI1 gemäß Projektierung und Schaltplan überprüfen Verdrahtung überprüfen 									
			20	Puls 2 Plausibilitätsfehler am Binäreingang DI2		 Konfiguration des Binär- eingangs DI2 gemäß Projektierung und Schaltplan überprüfen Verdrahtung überprüfen 									
			22	Puls 2 Plausibilitätsfehler am Binäreingang DI3		 Konfiguration des Binär- eingangs DI3 gemäß Projektierung und Schaltplan überprüfen Verdrahtung überprüfen 									
			24	Puls 2 Plausibilitätsfehler		Konfiguration des Binär-									
			25	am Binäreingang DI4	Am Binäreingang DI1 liegt keine	eingangs DI4 gemäß Projektierung und Schaltplan überprüfen • Verdrahtung überprüfen									
			26	Puls 2 Plausibilitätsfehler	Puls-2-Spannung an.	Konfiguration des Binär-									
			27	am Binäreingang DI5		eingangs DI5 gemäß Projektierung und Schaltplan überprüfen • Verdrahtung überprüfen									
	Alarm DCS		28	Puls 2 Plausibilitätsfehler		Konfiguration des Binär-									
		DCS Notstopp/ Störung (P)	29	am Binäreingang DI6		eingangs DI6 gemäß Projektierung und Schaltplan überprüfen • Verdrahtung überprüfen									
			30	Puls 2 Plausibilitätsfehler		 Konfiguration des Binär- eingangs DI7 gemäß 									
109			31	am Binäreingang DI7		Projektierung und Schaltplan überprüfen Verdrahtung überprüfen									
			32 Puls 2 Plausibilitätsfehler	Konfiguration des Binär- in and BIO many 80											
			33	am Binäreingang DI8	Die Differenz zwischen den	eingangs DI8 gemäß Projektierung und Schaltplan überprüfen • Verdrahtung überprüfen									
			34	Plausibilitätsfehler		Streckenverlauf nochmals seit den in den Konfiguration									
			3	3								35	Geschwindigkeits- erfassung	beiden Geschwindigkeits- sensoren ist höher als die konfigurierte Abschaltschwelle Geschwindigkeit.	mit der in der Konfiguration der Geber eingestellten Daten überprüfen Geschwindigkeitssensor überprüfen Mit der SCOPE-Funktion Geschwindigkeitssignale deckungsgleich einstellen
			36	Plausibilitätsfehler	Die Differenz zwischen den	Streckenverlauf mit konfi-									
			37	Positionsserfassung	beiden Positionssignalen ist höher als der konfigurierte Wert.	gurierten Daten der Gebereinstellung überprü- fen • Positionssignal überprüfen • Sind alle Signale am 9- poligen Geberstecker rich- tig angeschlossen? • Richtige Beschaltung des Gebersteckers prüfen. Ist die Brücke zwischen Pin 1 und Pin 2 am 9-poligen Geberstecker geschlos- sen (SSI-Absolutwertge- ber)? • Mit der SCOPE-Funktion Positionssignale deckungsgleich einstellen									





	Fehler			Subfehler		
Code	Bezeichnung	• •		Bezeichnung	Mögliche Ursache	Maßnahme
	Alarm DCS	Schnellstopp /Warnung (P)	38	Plausibilitätsfehler fehler- hafter Positionsbereich	Die aktuelle Position liegt außerhalb des konfigurierten Bereichs.	 Streckenverlauf mit konfigurierten Daten der Gebereinstellung überprüfen Positionssignal überprüfen, ggf. Offset korrigieren Mit der SCOPE-Funktion Position auslesen und auf konfigurierte Werte ins Verhältnis setzen
			40	Plausibilitätsfehler fehler- hafte Geschwindigkeit	Die aktuelle Geschwindigkeit liegt außerhalb der konfigurier- ten maximalen Geschwindigkeit.	 Der Antrieb bewegt sich außerhalb des zulässigen und konfigurierten Geschwindigkeitsbereichs Konfiguration (max. einge- stellte Geschwindigkeit) überprüfen Mit der SCOPE-Funktion Verlauf der Geschwindig- keit analysieren
			42	Konfigurationsfehler: Beschleunigung	Aktuelle Beschleunigung liegt außerhalb des konfigurierten Beschleunigungsbereichs.	 Gebertyp und Konfiguration prüfen (SSI / Inkremental) Anschluss / Verkabelung des Gebers überprüfen Polarität der Geberdaten überprüfen Funktion des Gebers testen
109			44 45	Plausibilitätsfehler von Geberschnittstelle (A3401 = Geber 1 und A3402 = Geber 2)	Die Anschaltung des Gebers entspricht nicht den konfigurier- ten Daten.	 Gebertyp und Konfiguration prüfen (SSI / Inkremental) Anschluss / Verkabelung des Gebers überprüfen Polarität der Geberdaten überprüfen Funktion des Gebers testen
			46 47	Geberversorgungs- spannungsfehler (A3403 = Geber 1 und A3404 = Geber 2)	Geberversorgungsspannung liegt außerhalb des definierten Bereichs (min. DC 20 V / max. DC 29 V).	 Versorgungsspannung des Gebers wurde überlastet und interne Sicherung hat angesprochen Versorgungsspannung der Option DCS21B/31B prüfen
			48 49	Referenzspannungsfehler	Referenzspannungseingang des Gebersystems liegt außer- halb des definierten Bereichs.	Referenzspannungseingang des Gebersystems kontrollieren.
		50 51	51	Differenzpegel RS485- Treiber 1 (Fehler INC_B oder SSI_CLK) fehlerhaft		
			52 53	Differenzpegel RS485- Treiber 2 (Fehler INC_A oder SSI_DATA) fehlerhaft.	Keine Geberverbindung, falscher Gebertyp.	Geberverbindung kontrollieren.
			54 55	Inkrementalzähler- abweichung		
		56 57		Plausibilitätsfehler von der geberschnittstelle (A3401 = Geber 1 und A3402 = Geber 2)	Die Anschaltung des Gebers entspricht nicht den konfigurier- ten Daten.	 Gebertyp und Konfiguration prüfen (SSI / Inkremental) Anschluss / Verkabelung des Gebers überprüfen Polarität der Geberdaten überprüfen Funktion des Gebers testen

	Fehler			Subfehler			
Code	Bezeichnung	Reaktion (P)	Code	Bezeichnung	Mögliche Ursache	Maßnahme	
			58 59 60 61		Falscher Gebertyp angeschlossen.	 Geberverbindung kontrollieren Geberverbindung überprüfen (Brücke zwischen Pin 1 und Pin 2) 	
			62 m	Plausibilitätsfehler Inkremental-Geberanschluss	Phasenfehler des Inkremental- bzw. Sin/Cos-Gebers.	Geberverbindung kontrollieren Defekten Geber tauschen	
			65	Plausibiltätsfehler SSI- Geberanschluss	Angeschlossener Gebertyp stimmt nicht mit der Konfiguration überein.	Geberverbindung kontrollierenAngeschlossenen Geber	
			66 67	Plausibiltätsfehler SSI-Listener-Geberanschluss		prüfen	
			68	Fehlerhaftes Schalten des LOSIDE-Treibers DO2_M			
			69	Fehlerhaftes Schalten des HISIDE-Treibers DO2_P			
			70 71	Fehlerhaftes Schalten des LOSIDE-Treibers DO0_M Fehlerhaftes Schalten des	DC-0-V-Kurzschluss am Ausgang.	Beschaltung am Ausgang prüfen.	
			72	HISIDE-Treibers DO0_P Fehlerhaftes Schalten des			
			73	LOSIDE-Treibers DO1_M Fehlerhaftes Schalten des	-		
109	Alarm DCS	m DCS Schnellstopp /Warnung (P)	74	HISIDE-Treibers DO1_P Unterspannungstest Watchdog für LOSIDE- Treiber	DC-0-V-Kurzschluss an einem der DC-0-V-Ausgänge.	Deschaltung der Ausgänge	
			75	Unterspannungstest Watchdog für HISIDE- Treiber	DC-24-V-Kurzschluss an einem der DC-24-V-Ausgänge.	Beschaltung der Ausgänge prüfen.	
			76 77	Links- und Rechtslaufüberwachung (im Modul DMC) wurde gleichzeitig aktiviert		Es darf immer nur eine Dreh- richtung im Modul DMC aktiviert werden.	
			78 79	Überwachungsbereich Links und Rechts der OLC wurde gleichzeitig aktiviert			
			80 81	Links- und Rechtslaufüberwachung (im Modul JSS) wurde gleichzeitig aktiviert			
			82 83	Timeout-Fehler MET. Zeitüberwachung Startsig- nal für Zustimmtaster.	Eingangselement mit Zeitüberwachung fehlerhaft.	Verdrahtung Eingangs- element prüfenEingangselement	
			84 85	Timeout-Fehler MEZ. Zeitüberwachung für Zweihandtaster.	Zweihandbedienung mit Zeit- überwachung fehlerhaft.	fehlerhaft	
			86 87	Fehler EMU1-Über- wachung	Fehlerhafte Überwachung des	Hardwareverbindungen prüfen Anzuge oder Abfallzeit zu.	
			88 89	Fehler EMU2-Über- wachung	externen Abschaltkanals	Anzugs- oder Abfallzeit zu geringSchaltkontakte prüfen	
110	Fehler "Ex e- Schutz"	Notstopp	0	Zeitdauer des Betriebs unter 5 Hz überschritten	Zeitdauer des Betriebs unter 5 Hz überschritten	Projektierung prüfenZeitdauer des Betriebs unter 5 Hz verkürzen	
113	Drahtbruch Analog- eingang	Keine Reaktion (P)	0	Drahtbruch Analogeingang Al1	Drahtbruch Analogeingang Al1	Verdrahtung prüfen	
116	Fehler "Timeout MOVI-PLC"	Schnellstopp /Warnung	0	Kommunikations-Timeout MOVI-PLC®		Inbetriebnahme prüfenVerdrahtung prüfen	



7.3 SEW-Elektronikservice

Zur Reparatur einschicken

Sollte ein Fehler nicht behebbar sein, wenden Sie sich bitte an den Elektronikservice von SEW-EURODRIVE (→ "Kunden- und Ersatzteildienst").

Bei Rücksprache mit dem SEW-Elektronikservice geben Sie bitte immer die Ziffern des Statusetiketts mit an, unser Service kann Ihnen dann effektiver helfen.

Wenn Sie das Gerät zur Reparatur einschicken, geben Sie bitte Folgendes an:

- Seriennummer (→ Typenschild)
- Typenbezeichnung
- Standardausführung oder Technologieausführung
- · Ziffern des Statusetiketts
- Kurze Applikationsbeschreibung (Antriebsfall, Steuerung über Klemmen oder seriell)
- Angeschlossener Motor (Motortyp, Motorspannung, Schaltung ∠ oder △)
- · Art des Fehlers
- Begleitumstände
- Eigene Vermutungen
- · Vorausgegangene ungewöhnliche Vorkommnisse etc.

7.4 Langzeitlagerung

Legen Sie bei Langzeitlagerung das Gerät alle 2 Jahre für mindestens 5 Minuten an Netzspannung. Ansonsten verkürzt sich die Lebensdauer des Geräts.

Vorgehensweise bei unterlassener Wartung:

In den Umrichtern werden Elektrolytkondensatoren eingesetzt, die im spannungslosen Zustand einem Alterungseffekt unterliegen. Dieser Effekt kann zu einer Schädigung der Elkos führen, wenn das Gerät nach langer Lagerung direkt an Nennspannung angeschlossen wird.

Bei unterlassener Wartung empfiehlt SEW-EURODRIVE, die Netzspannung langsam bis zur Maximalspannung zu erhöhen. Dies kann z. B. mittels eines Stelltransformators erfolgen, dessen Ausgangsspannung gemäß folgender Übersicht eingestellt wird.

Folgende Abstufungen werden empfohlen:

AC 400/500-V-Geräte:

- Stufe 1: AC 0 V bis AC 350 V innerhalb einiger Sekunden
- Stufe 2: AC 350 V für 15 Minuten
- Stufe 3: AC 420 V für 15 Minuten
- · Stufe 4: AC 500 V für 1 Stunde

AC 230-V-Geräte:

- Stufe 1: AC 170 V für 15 Minuten
- · Stufe 2: AC 200 V für 15 Minuten
- Stufe 3: AC 240 V für 1 Stunde

Nach dieser Regeneration kann das Gerät sofort eingesetzt oder mit Wartung weiter langzeitgelagert werden.





7.5 Entsorgung

Bitte beachten Sie die aktuellen Bestimmungen. Entsorgen Sie je nach Beschaffenheit und existierenden Vorschriften z. B. als:

- Elektronikschrott (Leiterplatten)
- Kunststoff (Gehäuse)
- Blech
- Kupfer



CE-Kennzeichnung, UL-Approbation und C-Tick



8 Technische Daten und Maßbilder

8.1 CE-Kennzeichnung, UL-Approbation und C-Tick

CE-Kennzeichnung

Niederspannungsrichtlinie

Die Antriebsumrichter MOVIDRIVE® MDX60B/61B erfüllen die Vorschriften der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG.

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

Antriebsumrichter und Netzrückspeisegeräte MOVIDRIVE® sind als Komponenten zum Einbau in Maschinen und Anlagen bestimmt. Sie erfüllen die EMV-Produktnorm EN 61800-3 "Drehzahlveränderbare elektrische Antriebe". Bei Beachtung der Installationshinweise sind die entsprechenden Voraussetzungen zur CE-Kennzeichnung der gesamten damit ausgerüsteten Maschine/Anlage auf Basis der EMV-Richtlinie 89/336/EWG gegeben. Ausführliche Hinweise zur EMV-gerechten Installation finden Sie in der Druckschrift "EMV in der Antriebstechnik" von SEW-EURODRIVE.

Die Einhaltung der Grenzwertklasse C1 oder C2 wurde an einem spezifizierten Prüfaufbau nachgewiesen. Auf Wunsch stellt SEW-EURODRIVE dazu weitere Information zur Verfügung.



Das CE-Zeichen auf dem Typenschild steht für die Konformität zur Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG. Auf Wunsch stellen wir hierzu eine Konformitätserklärung aus.

UL-/cUL/ GOST-R



Die UL- und cUL-Approbation (USA) sowie das GOST-R-Zertifikat (Russland) ist für die gesamte Gerätefamilie MOVIDRIVE® erteilt. cUL ist gleichberechtigt zur Approbation nach CSA.

C-Tick



Die C-Tick-Approbation ist für die gesamte Gerätefamilie MOVIDRIVE® erteilt. C-Tick bescheinigt Konformität von der ACMA (Australian Communications and Media Authority).

kVA N i P Hz

Technische Daten und Maßbilder

Allgemeine Technische Daten

8.2 Allgemeine Technische Daten

In der folgenden Tabelle werden die Technischen Daten genannt, die für alle Antriebsumrichter MOVIDRIVE $^{\circledR}$ MDX60B/61B, unabhängig von Typ, Ausführung, Baugröße und Leistung, gültig sind.

MOVIDRIVE® MDX60B/61B	Alle Baugrößen				
Störfestigkeit	Erfüllt EN 61800-3				
Netzseitige Störaussendung bei EMV-gerechter Installation	Baugröße 0 bis 6 erfüllen die EN 61800-3 Baugröße 0 bis 5: Gemäß Grenzwertklasse C1 nach 61800-3 mit entsprechendem Netzfilter Baugröße 0, 1 und 2 gemäß Grenzwertklasse C2 nach EN 61800-3 ohne weitere Maßnahmen Baugröße 6 gemäß Grenzwertklasse C2 nach EN 61800-3 mit entsprechendem Netzfilter				
Umgebungstemperatur 9 _U Derating Umgebungstemperatur Klimaklasse	0 °C+50 °C bei I_D = 100 % I_N und f_{PWM} = 4 kHz 0 °C+40 °C bei I_D = 125 % I_N und f_{PWM} = 4 kHz 0 °C+40 °C bei I_D = 100 % I_N und f_{PWM} = 8 kHz Derating: • 2.5 % I_N pro K zwischen 40 °C - 50 °C • 3 % I_N pro K bei 50 °C - 60 °C EN 60721-3-3, Klasse 3K3				
Lagertemperatur ¹⁾ 9 _L	–25 °C+70 °C (EN 60721-3-3, Klasse 3K3) Bediengerät DBG: –20 °C+60 °C				
Kühlungsart (DIN 41751)	Fremdkühlung (temperaturgeregelter Lüfter, Ansprechschwelle 45 °C)				
Schutzart EN 60529 (NEMA1) Baugröße 0 bis 3 Baugröße 4 bis 6	IP20 IP00 (Leistungsanschlüsse) IP10 (Leistungsanschlüsse) mit • montierter, serienmäßig mitgelieferter Plexiglasabdeckung und • montiertem Schrumpfschlauch (nicht im Lieferumfang)				
Betriebsart	Dauerbetrieb mit 50 % Überlastfähigkeit (Baugröße 0: 100 %)				
Überspannungskategorie	III nach IEC 60664-1 (VDE 0110-1)				
Verschmutzungsklasse	2 nach IEC 60664-1 (VDE 0110-1)				
Aufstellungshöhe h	Bis h ≤ 1000 m (3281 ft) keine Einschränkungen. Bei h ≥ 1000 m (3281 ft) gelten folgende Einschränkungen: • Von 1000 m (3281 ft) bis max. 4000 m (13120 ft): – I_N -Reduktion um 1 % pro 100 m (328 ft) • Von 2000 m (6562 ft) bis max. 4000 m (13120 ft): – AC 230-V-Geräte: U_N -Reduktion um AC 3 V pro 100 m (328 ft) – AC 500-V-Geräte: U_N -Reduktion um AC 6 V pro 100 m (328 ft) Über 2000 m (6562 ft) nur Überspannungsklasse 2, für Überspannungsklasse 3 sind externe Maßnahmen erforderlich. Überspannungsklassen nach DIN VDE 0110-1.				

¹⁾ Bei Langzeitlagerung alle 2 Jahre für mind. 5 min. an Netzspannung legen, da sich sonst die Lebensdauer des Gerätes verkürzen kann.



Technische Daten und Maßbilder

Allgemeine Technische Daten



Gerätefamilie MOVIDRIVE[®] MDX60B/61B, Baugröße 0



Bild 35: Gerätefamilie MOVIDRIVE® MDX60B/61B, Baugröße 0

51485AXX

Gerätefamilie MOVIDRIVE[®] MDX61B, Baugröße 1 bis 6



Bild 36: Gerätefamilie MOVIDRIVE® MDX61B, Baugröße 1 bis 6

52159AXX



Technische Daten und Maßbilder MOVIDRIVE® MDX60/61B...-5_3 (AC 400/500-V-Geräte)

8.3 MOVIDRIVE® MDX60/61B...-5_3 (AC 400/500-V-Geräte)

Baugröße 0

3 × AC 380 V - 50 Hz 60 Hz AC 1.8 A AC 2.3 A	±5 %		0M	
50 Hz 60 Hz AC 1.8 A	±5 %			
50 Hz 60 Hz AC 1.8 A	±5 %			
AC 1.8 A	-			
AU 2.3 A	AC 2.2 A AC 2.7 A	AC 2.8 A AC 3.5 A	AC 3.6 A AC 4.5 A	
	1	,		
1.4 kVA	1.6 kVA	2.1 kVA	2.8 kVA	
AC 2 A	AC 2.4 A	AC 3.1 A	AC 4 A	
AC 2.5 A	AC 3 A	AC 3.8 A	AC 5 A	
AC 2 A	AC 2.4 A	AC 3.1 A	AC 4 A	
Motorisch und	generatorisch 200 %	I _N , Dauer abhängig	von der Auslastung	
I _{max} = 0200 %	6 einstellbar			
68 Ω				
Max. U _{Netz}				
Einstellbar: 4/8/	12/16 kHz			
_6000 0 +	-6000 0 +6000 min ⁻¹ / 0.2 min ⁻¹ über den gesamten Bereich			
42 W	48 W	58 W	74 W	
3 m ³ /h	3 m ³ /h 9 m ³ /h			
X4 Trennt	Trennbare Reihenklemme 4 mm² Aderendhülse DIN 46228			
	0	6 Nm		
	AC 2 A AC 2 A AC 2 A Motorisch und g I _{max} = 0200 % 68 Ω Max. U _{Netz} Einstellbar: 4/8/ -6000 0 +6 42 W 3 m³/h	AC 2 A AC 2.4 A AC 2.5 A AC 3 A AC 2 A AC 2.4 A Motorisch und generatorisch 200 % I _{max} = 0200 % einstellbar 68 Ω Max. U _{Netz} Einstellbar: 4/8/12/16 kHz -6000 0 +6000 min ⁻¹ / 0.2 min ⁻¹ 42 W 48 W 3 m ³ /h X4 Trennbare Reihenklemme 4	AC 2 A AC 2.4 A AC 3.1 A AC 2.5 A AC 3 A AC 3.8 A AC 2 A AC 2.4 A AC 3.1 A Motorisch und generatorisch 200 % I _N , Dauer abhängig I _{max} = 0200 % einstellbar 68 Ω Max. U _{Netz} Einstellbar: 4/8/12/16 kHz -6000 0 +6000 min ⁻¹ / 0.2 min ⁻¹ über den gesamte 42 W 48 W 58 W 3 m³/h 9 m³/h	

- 1) Bei U_{Netz} = 3 × AC 500 V müssen die Netz- und Ausgangsströme im Vergleich zu den Nennangaben um 20 % reduziert werden.
- 2) Die Leistungsdaten gelten für f_{PWM} = 4 kHz.

MDX60B Standardausführung		0005-5A3-4-00	0008-5A3-4-00	0011-5A3-4-00	0014-5A3-4-00
Sachnummer		827 722 2	827 723 0	827 724 9	827 725 7
MDX60B Technologieausführung		0005-5A3-4-0T	0008-5A3-4-0T	0011-5A3-4-0T	0014-5A3-4-0T
Sachnummer		827 726 5	827 727 3	827 728 1	827 729 X
Konstante Belastung empfohlene Motorleistung	P _{Mot}	0.55 kW (0.74 HP)	0.75 kW (1.0 HP)	1.1 kW (1.5 HP)	1.5 kW (2.0 HP)
Quadratische Belastung oder konstante Belastung ohne Überlast empfohlene Motorleistung	P _{Mot}	0.75 kW (1.0 HP)	1.1 kW (1.5 HP)	1.5 kW (2.0 HP)	2.2 kW (3.0 HP)
Masse		2.0 kg (4.4 lb)		2.5 kg (5.5 lb)	
Abmessungen	$\mathbf{B} \times \mathbf{H} \times \mathbf{T}$	45 mm ×317 mm × (1.8 in x 12.5 in x 1		67,5 mm × 317 mm (2.66 in x 12.5 in x	

MDX61B Standardausführung (VF	C/CFC/SERVO)	0005-5A3-4-00	0008-5A3-4-00	0011-5A3-4-00	0014-5A3-4-00
Sachnummer		827 730 3	827 731 1	827 732 X	827 733 8
MDX61B Technologieausführung	(VFC/CFC/SERVO)	0005-5A3-4-0T	0008-5A3-4-0T	0011-5A3-4-0T	0014-5A3-4-0T
Sachnummer		827 734 6	827 735 4	827 736 2	827 737 0
Masse		2.3 kg (5.1 lb)		2.8 kg (6.2 lb)	
Abmessungen		72,5 mm × 317 mm (2.85 in ×12.5 in ×1		95 mm × 317 mm × 260 mm (3.7 in ×12.5 in ×10.2 in)	
Empfohlene Motorleistung		→ Systemhandbuch MOVIDRIVE® B, Kapitel Motorauswahl			ıhl





Baugröße 1 (AC 400/500-V-Geräte)

MOVIDRIVE® MDX61B	0015-5A3-4-0_	0022-5A3-4-0_	0030-5A3-4-0_	0040-5A3-4-0_
EINGANG			-	-
Netznennspannung (gemäß EN 50160)U _{Netz}	3 × AC 380 V - 500 V			
Netzfrequenz f _{Netz}	50 Hz 60 Hz ±5	%		
Netznennstrom ¹⁾ I _{Netz} 100 % (bei U _{Netz} = 3 × AC 400 V) 125 %	AC 3.6 A AC 4.5 A	AC 5.0 A AC 6.2 A	AC 6.3 A AC 7.9 A	AC 8.6 A AC 10.7 A
AUSGANG				
Ausgangsscheinleistung ²⁾ S_N (bei $U_{Netz} = 3 \times AC 380500 V$)	2.8 kVA	3.8 kVA	4.9 kVA	6.6 kVA
Ausgangsnennstrom ¹⁾ I_N (bei $U_{Netz} = 3 \times AC \ 400 \ V$)	AC 4 A	AC 5.5 A	AC 7 A	AC 9.5 A
Dauerausgangsstrom (= 125 $\%$ I_N) I_D (bei U_{Netz} = 3 \times AC 400 V und f_{PWM} = 4 kHz)	AC 5 A	AC 6.9 A	AC 8.8 A	AC 11.9 A
Dauerausgangsstrom (= 100 % I_N) I_D (bei U_{Netz} = 3 × AC 400 V und f_{PWM} = 8 kHz)	AC 4 A	AC 5.5 A	AC 7 A	AC 9.5 A
Strombegrenzung I _{max}	Motorisch und generatorisch 150 % $\rm I_N$, Dauer abhängig von der Auslastung			
Interne Strombegrenzung	I _{max} = 0150 % einstellbar			
Minimal zulässiger Brems- R _{BWmin} widerstandswert (4Q-Betrieb)	68 Ω			
Ausgangsspannung U _A	Max. U _{Netz}			
PWM-Frequenz f _{PWM}	Einstellbar: 4/8/12	/16 kHz		
Drehzahlbereich / Auflösung n_A / Δn_A	-6000 0 +6000 min ⁻¹ / 0.2 min ⁻¹ über den gesamten Bereich			
ALLGEMEIN				
Verlustleistung bei S _N ²⁾ P _{Vmax}	85 W	105 W	130 W	180 W
Kühlluftbedarf	40 m ³ /h			
Masse	3.5 kg (7.7 lb)			
Abmessungen $B \times H \times T$	105 mm × 314 mm × 234 mm (4.13 in ×12.4 in × 9.21 in)			
Geräteklemmen-Querschnitt X1, X2, X3, X4	Trennbare Reihenklemme 4 mm ² Aderendhülse DIN 46228			
Anzugsdrehmoment		0.0	6 Nm	

- 1) Bei U_{Netz} = 3 × AC 500 V müssen die Netz- und Ausgangsströme im Vergleich zu den Nennangaben um 20 % reduziert werden.
- 2) Die Leistungsdaten gelten für f_{PWM} = 4 kHz.

MDX61B Standardausführung	0015-5A3-4-00	0022-5A3-4-00	0030-5A3-4-00	0040-5A3-4-00	
Sachnummer	827 957 8	827 958 6	827 959 4	827 960 8	
MDX61B Technologieausführung	0015-5A3-4-0T	0022-5A3-4-0T	0030-5A3-4-0T	0040-5A3-4-0T	
Sachnummer	827 975 6	827 976 4	827 977 2	827 978 0	
Konstante Belastung empfohlene Motorleistung P _{Mot}	1.5 kW (2.0 HP)	2.2 kW (3.0 HP)	3.0 kW (4.0 HP)	4.0 kW (5.4 HP)	
Quadratische Belastung oder konstante Belastung ohne Überlast empfohlene Motorleistung P _{Mot}	2.2 kW (3.0 HP)	3.0 kW (4.0 HP)	4.0 kW (5.4 HP)	5.5 kW (7.4 HP)	
Empfohlene Motorleistung	→ Systemhandbud	→ Systemhandbuch MOVIDRIVE® B, Kapitel Motorauswahl			



Technische Daten und Maßbilder

MOVIDRIVE® MDX60/61B...-5_3 (AC 400/500-V-Geräte)

Baugröße 2S, 2 (AC 400/500-V-Geräte)

MOVIDRIVE® MDX61B	0055-5A3-4-0_	0075-5A3-4-0_	0110-5A3-4-0_		
Baugröße		2S 2			
EINGANG					
Netznennspannung (gemäß EN 50160)U _{Netz}	3 × AC 380 V - 5	3 × AC 380 V - 500 V			
Netzfrequenz f _{Netz}	50 Hz 60 Hz	50 Hz 60 Hz ±5 %			
Netznennstrom ¹⁾ I _{Netz} 100 % (bei U _{Netz} = 3 × AC 400 V) 125 %	AC 11.3 A AC 14.1 A	AC 14.4 A AC 18.0 A	AC 21.6 A AC 27.0 A		
AUSGANG					
Ausgangsscheinleistung ²⁾ S _N (bei U _{Netz} = 3 × AC 380500 V)	8.7 kVA	11.2 kVA	16.8 kVA		
Ausgangsnennstrom ¹⁾ I _N (bei U _{Netz} = 3 × AC 400 V)	AC 12.5 A	AC 16 A	AC 24 A		
Dauerausgangsstrom (= 125 % I_N) I_D (bei I_{Netz} = 3 × AC 400 V mit I_{PWM} = 4 kHz)	AC 15.6 A	AC 20 A	AC 30 A		
Dauerausgangsstrom (= 100 % I_N) I_D (bei U_{Netz} = 3 × AC 400 V mit f_{PWM} = 8 kHz)	AC 12.5 A	AC 16 A	AC 24 A		
Strombegrenzung I _{max}	Motorisch und g	Motorisch und generatorisch 150 % $\rm I_N$, Dauer abhängig von der Auslastung			
Interne Strombegrenzung	I _{max} = 0150 %	I _{max} = 0150 % einstellbar			
Minimal zulässiger Brems- R _{BWmin} widerstandswert (4Q-Betrieb)	1 47 Ω		22 Ω		
Ausgangsspannung U _A	Max. U _{Netz}		·		
PWM-Frequenz f _{PWM}	Einstellbar: 4/8/	12/16 kHz			
Drehzahlbereich / Auflösung n _A / ∆n	_6000 0 +6	$000 \text{min}^{-1} / 0.2 \text{min}^{-1} \text{übe}$	er den gesamten Bereich		
ALLGEMEIN					
Verlustleistung bei S _N ²⁾ P _{Vmax}	220 W	290 W	400 W		
Kühlluftbedarf	80 m ³ /h	80 m ³ /h			
Masse	6.6 kg (15 lb)	6.6 kg (15 lb)			
Abmessungen B × H >	105 mm × 335 m (4.13 in ×13.2 in		135 mm × 315 mm × 285 mm (5.31 in ×12.4 in ×11.2 in)		
Geräteklemmen-Querschnitt X1, X2, X3,	X4 Reihenklemm	nen 4 mm ² Aderendhülse DIN 46228	Kombischraube M4 mit Klemmbügel 4 mm ² Aderendhülse DIN 46228 6 mm ² Quetschkabelschuh DIN 46234		
Anzugsdrehmoment		1.5 Nm	1		

- 1) Bei U_{Netz} = 3 × AC 500 V müssen die Netz- und Ausgangsströme im Vergleich zu den Nennangaben um 20 % reduziert werden.
- 2) Die Leistungsdaten gelten für f_{PWM} = 4 kHz.

MDX61B Standardausführung	0055-5A3-4-00	0075-5A3-4-00	0110-5A3-4-00
Sachnummer	827 961 6	827 962 4	827 963 2
MDX61B Technologieausführung	0055-5A3-4-0T	0075-5A3-4-0T	0110-5A3-4-0T
Sachnummer	827 979 9	827 980 2	827 981 0
Konstante Belastung empfohlene Motorleistung P _{Mot}	5.5 kW (7.4 HP)	7.5 kW (10 HP)	11 kW (15 HP)
Quadratische Belastung oder konstante Belastung ohne Überlast empfohlene Motorleistung P _{Mot}	7.5 kW (10 HP)	11 kW (15 HP)	15 kW (20 HP)
Empfohlene Motorleistung	→ Systemhandbuch MOVIDRIVE [®] B, Kapitel Motorauswahl		



Technische Daten und Maßbilder MOVIDRIVE® MDX60/61B...-5_3 (AC 400/500-V-Geräte)

Baugröße 3 (AC 400/500-V-Geräte)

MOVIDRIVE® MDX61B		0150-503-4-0_	0220-503-4-0_	0300-503-4-0_		
EINGANG						
Netznennspannung (gemäß EN 50160))U _{Netz}	3 × AC 380 V - 500 V				
Netzfrequenz	f _{Netz}	50 Hz 60 Hz ±5 %				
	100 % 125 %	AC 28.8 A AC 36 A	AC 41.4 A AC 51.7 A	AC 54 A AC 67.5 A		
AUSGANG						
Ausgangsscheinleistung ²⁾ (bei U _{Netz} = 3 × AC 380500 V)	S _N	22.2 kVA	31.9 kVA	41.6 kVA		
Ausgangsnennstrom ¹⁾ (bei U _{Netz} = 3 × AC 400 V)	I _N	AC 32 A	AC 46 A	AC 60 A		
Dauerausgangsstrom (= 125 % I_N) (bei U_{Netz} = 3 × AC 400 V mit f_{PWM} = 4	I _D kHz)	AC 40 A	AC 57.5 A	AC 75 A		
Dauerausgangsstrom (= 100 % I_N) (bei U_{Netz} = 3 × AC 400 V mit f_{PWM} = 8	I _D kHz)	AC 32 A	AC 46 A	AC 60 A		
Strombegrenzung	I _{max}	Motorisch und generatori	isch 150 % I _N , Dauer abhä	ingig von der Auslastung		
Interne Strombegrenzung	Interne Strombegrenzung			I _{max} = 0150 % einstellbar		
Minimal zulässiger Brems- widerstandswert (4Q-Betrieb)	R _{BWmin}	15 Ω	12	2 Ω		
Ausgangsspannung	U _A	Max. U _{Netz}				
PWM-Frequenz	f _{PWM}	Einstellbar: 4/8/12/16 kH	z			
Drehzahlbereich / Auflösung	n _A / ∆n _A	-6000 0 +6000 min ⁻¹ / 0.2 min ⁻¹ über den gesamten Bereich				
ALLGEMEIN						
Verlustleistung bei S _N ²⁾	P _{Vmax}	550 W	750 W	950 W		
Kühlluftbedarf		180 m ³ /h	1	1		
Masse	15.0 kg (33 lb)					
Abmessungen	$\mathbf{B} \times \mathbf{H} \times \mathbf{T}$	200 mm × 465 mm × 308 mm (7.87 in ×18.3 in ×12.1 in)				
Geräteklemmen-Querschnitt X1,	Kombischraube M6 mit Scheibe max. 25 mm ² Quetschkabelschuh DIN 46234					
Anzugsdrehmoment			3.5 Nm			

¹⁾ Bei U_{Netz} = 3 × AC 500 V müssen die Netz- und Ausgangsströme im Vergleich zu den Nennangaben um 20 % reduziert werden.

²⁾ Die Leistungsdaten gelten für f_{PWM} = 4 kHz.

MDX61B Standardausführung	0150-503-4-00	0220-503-4-00	0300-503-4-00	
Sachnummer	827 964 0	827 965 9	827 966 7	
MDX61B Technologieausführung	0150-503-4-0T	0220-503-4-0T	0300-503-4-0T	
Sachnummer	827 982 9	827 983 7	827 984 5	
Konstante Belastung empfohlene Motorleistung P _{Mot}	15 kW (20 HP)	22 kW (30 HP)	30 kW (40 HP)	
Quadratische Belastung oder konstante Belastung ohne Überlast empfohlene Motorleistung P _{Mot}	22 kW (30 HP)	30 kW (40 HP)	37 kW (50 HP)	
Empfohlene Motorleistung	→ Systemhandbuch MOVIDRIVE® B, Kapitel Motorauswahl			



Technische Daten und MaßbilderMOVIDRIVE® MDX60/61B...-5_3 (AC 400/500-V-Geräte)

Baugröße 4 (AC 400/500-V-Geräte)

MOVIDRIVE® MDX61B		0370-503-4-0_	0450-503-4-0_
EINGANG			
Netznennspannung (gemäß EN 50160))U _{Netz}	3 × AC 380 V - 500 V	
Netzfrequenz	f _{Netz}	50 Hz 60 Hz ±5 %	
Netznennstrom ¹⁾ I _{Netz} (bei U _{Netz} = 3 × AC 400 V)	100 % 125 %	AC 65.7 A AC 81.9 A	AC 80.1 A AC 100.1 A
AUSGANG			
Ausgangsscheinleistung ²⁾ (bei U _{Netz} = 3 × AC 380500 V)	S _N	51.1 kVA	62.3 kVA
Ausgangsnennstrom ¹⁾ (bei U _{Netz} = 3 × AC 400 V)	I _N	AC 73 A	AC 89 A
Dauerausgangsstrom (= 125 % I_N) (bei U_{Netz} = 3 × AC 400 V mit f_{PWM} = 4	I _D kHz)	AC 91 A	AC 111 A
Dauerausgangsstrom (= 100 % I_N) (bei U_{Netz} = 3 × AC 400 V mit f_{PWM} = 8	I _D kHz)	AC 73 A	AC 89 A
Strombegrenzung	I _{max}	Motorisch und generatorisch 150 % $\rm I_N$, Dauer abhängig von der Auslastun	
Interne Strombegrenzung		I _{max} = 0150 % einstellbar	
Minimal zulässiger Brems- widerstandswert (4Q-Betrieb)	R _{BWmin}	6 Ω	
Ausgangsspannung	U_A	Max. U _{Netz}	
PWM-Frequenz	f _{PWM}	Einstellbar: 4/8/12/16 kHz	
Drehzahlbereich / Auflösung	n _A / ∆n _A	-6000 0 +6000 min ⁻¹ / 0.2 min ⁻¹	über den gesamten Bereich
ALLGEMEIN			
Verlustleistung bei S _N ²⁾	P _{Vmax}	1200 W	1450 W
Kühlluftbedarf		180 m ³ /h	
Masse		27 kg (60 lb)	
Abmessungen	$\mathbf{B} \times \mathbf{H} \times \mathbf{T}$	280 mm × 522 mm × 307 mm (11.0 in ×20.6 in ×12.1 in)	
Geräteklemmen-Querschnitt X1, X2, X3, X4		Bolzen M10 mit Mutter Max. 70 mm ² Presskabelschuh DIN 46235	
Anzugsdrehmoment		14 Nm	

- 1) Bei U_{Netz} = 3 × AC 500 V müssen die Netz- und Ausgangsströme im Vergleich zu den Nennangaben um 20 % reduziert werden.
- 2) Die Leistungsdaten gelten für f_{PWM} = 4 kHz.

MDX61B Standardausführung	0370-503-4-00	0450-503-4-00
Sachnummer	827 967 5	827 968 3
MDX61B Technologieausführung	0370-503-4-0T	0450-503-4-0T
Sachnummer	827 985 3	827 986 1
Konstante Belastung empfohlene Motorleistung P _{Mot}	37 kW (50 HP)	45 kW (60 HP)
Quadratische Belastung oder konstante Belastung ohne Überlast empfohlene Motorleistung P _{Mot}	45 kW (60 HP)	55 kW (74 HP)
Empfohlene Motorleistung	→ Systemhandbuch MOVIDRIVE® B, Kapitel Motorauswahl	





Baugröße 5 (AC 400/500-V-Geräte)

MOVIDRIVE® MDX61B		0550-503-4-0_	0750-503-4-0_
EINGANG			
Netznennspannung (gemäßEN 50160)U _N	Netz	3 × AC 380 V - 500 V	
Netzfrequenz f _{Ne}	etz	50 Hz 60 Hz ±5 %	
Netz -	00 % 25 %	AC 94.5 A AC 118.1 A	AC 117 A AC 146.3 A
AUSGANG			
Ausgangsscheinleistung ²⁾ S_N (bei $U_{Netz} = 3 \times AC 380500 V$)	1	73.5 kVA	91.0 kVA
Ausgangsnennstrom ¹⁾ I _N (bei U _{Netz} = 3 × AC 400 V)		AC 105 A	AC 130 A
Dauerausgangsstrom (= 125 % I_N) I_D (bei U_{Netz} = 3 × AC 400 V mit f_{PWM} = 4 kH		AC 131 A	AC 162 A
Dauerausgangsstrom (= 100 % I_N) I_D (bei U_{Netz} = 3 × AC 400 V mit f_{PWM} = 8 kH		AC 105 A	AC 130 A
Strombegrenzung I _{ma}	ax	Motorisch und generatorisch 150 % I _N , Dauer abhängig von der Auslastung	
Interne Strombegrenzung		I _{max} = 0150 % einstellbar	
Minimal zulässiger Brems- R _B widerstandswert (4Q-Betrieb)	3Wmin	6 Ω	4 Ω
Ausgangsspannung U _A	4	Max. U _{Netz}	
PWM-Frequenz f _{PV}	WM	Einstellbar: 4/8/12/16 kHz	
Drehzahlbereich / Auflösung n _A	∖ / ∆n _A	-6000 0 +6000 min ⁻¹ / 0.2 min ⁻¹	über den gesamten Bereich
ALLGEMEIN			
Verlustleistung bei S _N ²⁾ P _V	/max	1700 W	2000 W
Kühlluftbedarf		360 m ³ /h	
Masse		35 kg (77 lb)	
Abmessungen B	\times H \times T	280 mm × 610 mm × 330 mm (11.0 in ×24.0 in × 13.0 in)	
Geräteklemmen-Querschnitt X1, X2	2, X3, X4	Bolzen M10 mit Mutter Max. 70 mm² Presskabelschuh DIN 46235	
Anzugsdrehmoment		14 Nm	

- 1) Bei U_{Netz} = 3 × AC 500 V müssen die Netz- und Ausgangsströme im Vergleich zu den Nennangaben um 20 % reduziert werden.
- 2) Die Leistungsdaten gelten für f_{PWM} = 4 kHz.

MDX61B Standardausführung	0550-503-4-00	0750-503-4-00
Sachnummer	827 969 1	827 970 5
MDX61B Technologieausführung	0550-503-4-0T	0750-503-4-0T
Sachnummer	827 988 8	827 989 6
Konstante Belastung empfohlene Motorleistung P _{Mot}	55 kW (74 HP)	75 kW (100 HP)
Quadratische Belastung oder konstante Belastung ohne Überlast empfohlene Motorleistung P _{Mot}	75 kW (100 HP)	90 kW (120 HP)
Empfohlene Motorleistung	$ ightarrow$ Systemhandbuch MOVIDRIVE $^{\circledR}$ B, Kapitel Motorauswahl	



Technische Daten und Maßbilder

MOVIDRIVE® MDX60/61B...-5_3 (AC 400/500-V-Geräte)

Baugröße 6 (AC 400/500-V-Geräte)

MOVIDRIVE® MDX61B		0900-503-4-0_	1100-503-4-0_	1320-503-4-0_
EINGANG				
Netznennspannung (gemäß EN 50160	0)U _{Netz}	3 × AC 380 V - 500 V		
Netzfrequenz	f _{Netz}	50 Hz 60 Hz ±5 %		
Netznennstrom ¹⁾ I _{Netz} (bei U _{Netz} = 3 × AC 400 V)	100 % 125 %	AC 153 A AC 191 A	AC 180 A AC 225 A	AC 225 A AC 281 A
AUSGANG				
Ausgangsscheinleistung ²⁾ (bei U _{Netz} = 3 × AC 380500 V)	S _N	118 kVA	139 kVA	174 kVA
Ausgangsnennstrom ¹⁾ (bei U _{Netz} = 3 × AC 400 V)	I _N	AC 170 A	AC 200 A	AC 250 A
Dauerausgangsstrom (= 125 % I_N) (bei U_{Netz} = 3 × AC 400 V mit f_{PWM} = 4	I _D kHz)	AC 212 A	AC 250 A	AC 312 A
Dauerausgangsstrom (= 100 % I_N) (bei U_{Netz} = 3 × AC 400 V mit f_{PWM} = 4	I _D kHz)	AC 170 A	AC 200 A	AC 250 A
Strombegrenzung	I _{max}	Motorisch und generatorisch 150 % I _N , Dauer abhängig von der Auslastung		
Interne Strombegrenzung		I _{max} = 0150 % einstellbar		
Minimal zulässiger Brems- widerstandswert (4Q-Betrieb)	R _{BWmin}	2.7 Ω		
Ausgangsspannung	U _A	Max. U _{Netz}		
PWM-Frequenz	f _{PWM}	Einstellbar: 4 oder 8 kHz		
Drehzahlbereich / Auflösung	n _A / ∆n _A	-6000 0 +6000 mir	n^{-1} / 0.2 min $^{-1}$ über den g	esamten Bereich
ALLGEMEIN				
Verlustleistung bei S _N ²⁾	P _{Vmax}	2300 W	2500 W	2700 W
Kühlluftbedarf		600 m ³ /h		
Masse		60 kg (130 lb)		
Abmessungen	$\mathbf{B} \times \mathbf{H} \times \mathbf{T}$	280 mm × 1000 mm × 382 mm (11.0 in ×39.37 in × 15.0 in		
Geräteklemmen-Querschnitt X1,	X2, X3, X4	Bolzen M12 mit Mutter Max. 185 mm ² Presskabelschuh DIN 46235		
Anzugsdrehmoment		20 Nm		

- 1) Bei U_{Netz} = 3 × AC 500 V müssen die Netz- und Ausgangsströme im Vergleich zu den Nennangaben um 20 % reduziert werden.
- 2) Die Leistungsdaten gelten für f_{PWM} = 4 kHz.

MDX61B Standardausführung	0900-503-4-00	1100-503-4-00	1320-503-4-00
Sachnummer	827 971 3	827 972 1	827 974 8
MDX61B Technologieausführung	0900-503-4-0T	1100-503-4-0T	1320-503-4-0T
Sachnummer	827 991 8	827 992 6	827 993 4
Konstante Belastung empfohlene Motorleistung P _{Mot}	90 kW (120 HP)	110 kW (148 HP)	132 kW (177 HP)
Quadratische Belastung oder konstante Belastung ohne Überlast empfohlene Motorleistung P _{Mot}	110 kW (148 HP)	132 kW (177 HP)	160 kW (215 HP)
Empfohlene Motorleistung	$ ightarrow$ Systemhandbuch MOVIDRIVE $^{\circledR}$ B, Kapitel Motorauswahl		



MOVIDRIVE® MDX61B...-2_3 (AC 230-V-Geräte)



MOVIDRIVE® MDX61B...-2_3 (AC 230-V-Geräte) 8.4

Baugröße 1 (AC 230-V-Geräte)

MOVIDRIVE® MDX61B	0015-2A3-4-0_	0022-2A3-4-0_	0037-2A3-4-0_
EINGANG			
Netznennspannung (gemäß EN 50160)U _{Netz}	3 × AC 200 V - 240 V		
Netzfrequenz f _{Netz}	50 Hz 60 Hz ±5 %)	
	AC 6.7 A AC 8.4 A	AC 7.8 A AC 9.8 A	AC 12.9 A AC 16.1 A
AUSGANG			
Ausgangsscheinleistung ¹⁾ S_N (bei $U_{Netz} = 3 \times AC 230240 V$)	2.7 kVA	3.4 kVA	5.8 kVA
Ausgangsnennstrom I_N (bei $U_{Netz} = 3 \times AC 230 V$)	AC 7.3 A	AC 8.6 A	AC 14.5 A
Dauerausgangsstrom (= 125 % I_N) I_D (bei U_{Netz} = 3 × AC 230 V mit f_{PWM} = 4 kHz)	AC 9.1 A	AC 10.8 A	AC 18.1 A
Dauerausgangsstrom (= 100 % I_N) I_D (bei U_{Netz} = 3 × AC 230 V mit f_{PWM} = 8 kHz)	AC 7.3 A	AC 8.6 A	AC 14.5 A
Strombegrenzung I _{max}	Motorisch und generatorisch 150 % I _N , Dauer abhängig von der Auslastung		
Interne Strombegrenzung	I _{max} = 0150 % einstellbar		
Minimal zulässiger Brems- R _{BWmin} widerstandswert (4Q-Betrieb)	27 Ω		
Ausgangsspannung U _A	Max. U _{Netz}		
PWM-Frequenz f _{PWM}	Einstellbar: 4/8/12/10	6 kHz	
Drehzahlbereich / Auflösung n _A / ∆n _A	-6000 0 +6000	min^{-1} / 0.2 min^{-1} über de	n gesamten Bereich
ALLGEMEIN			
Verlustleistung bei S _N ¹⁾ P _{Vmax}	110 W	126 W	210 W
Kühlluftbedarf	40 m ³ /h		
Masse	2.8 kg (6.2 lb)		
Abmessungen $B \times H \times T$	105 mm × 314 mm × 234 mm (4.13 in × 12.4 in × 9.21 in)		
Geräteklemmen-Querschnitt X1, X2, X3, X4	Trennbare Reihenklemme 4 mm² Aderendhülse DIN 46228		
Anzugsdrehmoment	0.6 Nm		

¹⁾ Die Leistungsdaten gelten für f_{PWM} = 4 kHz.

MDX61B Standardausführung	0015-2A3-4-00	0022-2A3-4-00	0037-2A3-4-00
Sachnummer	827 994 2	827 995 0	827 996 9
MDX61B Technologieausführung	0015-2A3-4-0T	0022-2A3-4-0T	0037-2A3-4-0T
Sachnummer	828 003 7	828 004 5	828 005 3
Konstante Belastung empfohlene Motorleistung P _{Mot}	1.5 kW (2.0 HP)	2.2 kW (3.0 HP)	3.7 kW (5.0 HP)
Quadratische Belastung oder konstante Belastung ohne Überlast empfohlene Motorleistung P _{Mot}	2.2 kW (3.0 HP)	3.7 kW (5.0 HP)	5.0 kW (6.7 HP)
Empfohlene Motorleistung	→ Systemhandbuch MOVIDRIVE® B, Kapitel Motorauswahl		



Technische Daten und Maßbilder MOVIDRIVE® MDX61B...-2_3 (AC 230-V-Geräte)

Baugröße 2 (AC 230-V-Geräte)

MOVIDRIVE® MDX61B	0055-2A3-4-0_	0075-2A3-4-0_	
EINGANG			
Netznennspannung (gemäß EN 50160)U _{Netz}	3 × AC 200 V - 240 V		
Netzfrequenz f _{Netz}	50 Hz 60 Hz ±5 %		
Netznennstrom I _{Netz} 100 % (bei U _{Netz} = 3 × AC 230 V) 125 %	AC 19.5 A AC 24.4 A	AC 27.4 A AC 34.3 A	
AUSGANG			
Ausgangsscheinleistung ¹⁾ S _N (bei U _{Netz} = 3 × AC 230240 V)	8.8 kVA	11.6 kVA	
Ausgangsnennstrom I_N (bei U_{Netz} = 3 × AC 230 V)	AC 22 A	AC 29 A	
Dauerausgangsstrom (= 125 % I_N) I_D (bei U_{Netz} = 3 × AC 230 V mit f_{PWM} = 4 kHz)	AC 27.5 A	AC 36.3 A	
Dauerausgangsstrom (= 100 % I_N) I_D (bei U_{Netz} = 3 × AC 230 V mit f_{PWM} = 8 kHz)	AC 22 A	AC 29 A	
Strombegrenzung I _{max}	Motorisch und generatori	sch 150 % I _N , Dauer abhängig von der Auslastung	
Interne Strombegrenzung	I _{max} = 0150 % einstellb	I _{max} = 0150 % einstellbar	
Minimal zulässiger Brems- R _{BWmin} widerstandswert (4Q-Betrieb)	12 Ω	12 Ω	
Ausgangsspannung U _A	Max. U _{Netz}		
PWM-Frequenz f _{PWM}	Einstellbar: 4/8/12/16 kHz	Z	
Drehzahlbereich / Auflösung n _A / ∆n	_6000 0 +6000 min⁻	⁻¹ / 0.2 min ⁻¹ über den gesamten Bereich	
ALLGEMEIN			
Verlustleistung bei S _N ¹⁾ P _{Vmax}	300 W	380 W	
Kühlluftbedarf	80 m ³ /h		
Masse	5.9 kg (13 lb)		
Abmessungen B × H >		135 mm × 315 mm × 285 mm (5.31 in ×12.4 in ×11.2 in)	
Geräteklemmen-Querschnitt X1, X2, X3,	Kombischraube M4 mit Klemmbügel 4 mm² Aderendhülse DIN 46228 6 mm² Quetschkabelschuh DIN 46234		
Anzugsdrehmoment		0.6 Nm	

¹⁾ Die Leistungsdaten gelten für f_{PWM} = 4 kHz.

MDX61B Standardausführung	0055-2A3-4-00	0075-2A3-4-00
Sachnummer	827 997 7	827 998 5
MDX61B Technologieausführung	0055-2A3-4-0T	0075-2A3-4-0T
Sachnummer	828 006 1	828 008 8
Konstante Belastung empfohlene Motorleistung P _{Mot}	5.5 kW (7.4 HP)	7.5 kW (10 HP)
Quadratische Belastung oder konstante Belastung ohne Überlast empfohlene Motorleistung P _{Mot}	7.5 kW (10 HP)	11 kW (15 HP)
Empfohlene Motorleistung	→ Systemhandbuch MOVIDRIVE® B, Kapitel Motorauswahl	



Technische Daten und Maßbilder MOVIDRIVE® MDX61B...-2_3 (AC 230-V-Geräte)



Baugröße 3 (AC 230-V-Geräte)

MOVIDRIVE® MDX61B		0110-203-4-0_	0150-203-4-0_
EINGANG			
Netznennspannung (gemäß EN 5016))U _{Netz}	3 × AC 200 V - 240 V	
Netzfrequenz	f _{Netz}	50 Hz 60 Hz ±5 %	
Netznennstrom I _{Netz} (bei U _{Netz} = 3 × AC 230 V)	100 % 125 %	AC 40 A AC 50 A	AC 49 A AC 61 A
AUSGANG			
Ausgangsscheinleistung ¹⁾ (bei U _{Netz} = 3 × AC 230240 V)	S _N	17.1 kVA	21.5 kVA
Ausgangsnennstrom (bei U _{Netz} = 3 × AC 230 V)	I _N	AC 42 A	AC 54 A
Dauerausgangsstrom (= 125 % I_N) (bei U_{Netz} = 3 × AC 230 V mit f_{PWM} = 4	I _D kHz)	AC 52.5 A	AC 67.5 A
Dauerausgangsstrom (= 100 % I_N) (bei U_{Netz} = 3 × AC 230 V mit f_{PWM} = 8	I _D 8 kHz)	AC 42 A	AC 54 A
Strombegrenzung	I _{max}	Motorisch und generatorisch 150 % I _N , Dauer abhängig von der Auslastung	
Interne Strombegrenzung		I _{max} = 0150 % einstellbar	
Minimal zulässiger Brems- widerstandswert (4Q-Betrieb)	R _{BWmin}	7.5Ω 5.6Ω	
Ausgangsspannung	U _A	Max. U _{Netz}	
PWM-Frequenz	f _{PWM}	Einstellbar: 4/8/12/16 kHz	
Drehzahlbereich / Auflösung	n _A / ∆n _A	-6000 0 +6000 min ⁻¹ / 0.2 min ⁻¹	über den gesamten Bereich
ALLGEMEIN			
Verlustleistung bei S _N ¹⁾	P _{Vmax}	580 W	720 W
Kühlluftbedarf		180 m ³ /h	
Masse		14.3 kg (31.5 lb)	
Abmessungen	$\mathbf{B} \times \mathbf{H} \times \mathbf{T}$	200 mm × 465 mm × 308 mm (7.87 in ×18.3 in ×12.1 in)	
Geräteklemmen-Querschnitt X1,	X2, X3, X4	Kombischraube M6 mit Scheibe max. 25 mm² Quetschkabelschuh DIN 46234	
Anzugsdrehmoment		3.5 Nm	

¹⁾ Die Leistungsdaten gelten für f_{PWM} = 4 kHz.

MDX61B Standardausführung	0110-203-4-00	0150-203-4-00
Sachnummer	827 999 3	828 000 2
MDX61B Technologieausführung	0110-203-4-0T	0150-203-4-0T
Sachnummer	828 009 6	828 011 8
Konstante Belastung empfohlene Motorleistung P _{Mot}	11 kW (15 HP)	15 kW (20 HP)
Quadratische Belastung oder konstante Belastung ohne Überlast empfohlene Motorleistung P _{Mot}	15 kW (20 HP)	22 kW (30 HP)
Empfohlene Motorleistung	$ ightarrow$ Systemhandbuch MOVIDRIVE $^{\circledR}$ B, Kapitel Motorauswahl	



Technische Daten und Maßbilder MOVIDRIVE® MDX61B...-2_3 (AC 230-V-Geräte)

Baugröße 4 (AC 230-V-Geräte)

MOVIDRIVE® MDX61B		0220-203-4-0_	0300-203-4-0_	
EINGANG				
Netznennspannung (gemäß EN 50160)U _{Netz}		3 × AC 200 V - 240 V		
Netzfrequenz	f _{Netz}	50 Hz 60 Hz ±5 %		
Netznennstrom I _{Netz} (bei U _{Netz} = 3 × AC 230 V)	100 % 125 %	AC 72 A AC 90 A	AC 86 A AC 107 A	
AUSGANG				
Ausgangsscheinleistung ¹⁾ (bei U _{Netz} = 3 × AC 230240 V)	S _N	31.8 kVA	37.8 kVA	
Ausgangsnennstrom (bei U _{Netz} = 3 × AC 230 V)	I _N	AC 80 A	AC 95 A	
Dauerausgangsstrom (= 125 % I_N) (bei U_{Netz} = 3 × AC 230 V mit f_{PWM} = 4	I _D kHz)	AC 100 A	AC 118 A	
Dauerausgangsstrom (= 100 % I_N) (bei U_{Netz} = 3 × AC 230 V mit f_{PWM} = 4	I _D kHz)	AC 80 A	AC 95 A	
Strombegrenzung	I _{max}	Motorisch und generatorisch 150 % I ₁	_N , Dauer abhängig von der Auslastung	
Interne Strombegrenzung		I _{max} = 0150 % einstellbar		
Minimal zulässiger Brems- widerstandswert (4Q-Betrieb)	R _{BWmin}	3 Ω		
Ausgangsspannung	UA	Max. U _{Netz}		
PWM-Frequenz	f _{PWM}	Einstellbar: 4/8/12/16 kHz		
Drehzahlbereich / Auflösung	n _A / ∆n _A	−6000 0 +6000 min ⁻¹ / 0.2 min ⁻¹ über den gesamten Bereich		
ALLGEMEIN				
Verlustleistung bei S _N ¹⁾	P _{Vmax}	1100 W	1300 W	
Kühlluftbedarf		180 m ³ /h		
Masse		26.3 kg (57 lb)		
Abmessungen	$\mathbf{B} \times \mathbf{H} \times \mathbf{T}$	280 mm × 522 mm × 307mm (11.0 in ×20.6 in ×12.1 in)		
Geräteklemmen-Querschnitt X1, X2, X3, X4		Bolzen M10 mit Mutter max. 70 mm ² Presskabelschuh DIN 46235		
Anzugsdrehmoment		3.5	5 Nm	

¹⁾ Die Leistungsdaten gelten für f_{PWM} = 4 kHz.

MDX61B Standardausführung	0220-203-4-00	0300-203-4-00
Sachnummer	828 001 0	828 002 9
MDX61B Technologieausführung	0220-203-4-0T	0300-203-4-0T
Sachnummer	828 012 6	828 013 4
Konstante Belastung empfohlene Motorleistung P _{Mot}	22 kW (30 HP)	30 kW (40 HP)
Quadratische Belastung oder konstante Belastung ohne Überlast empfohlene Motorleistung P _{Mot}	30 kW (40 HP)	37 kW (50 HP)
Empfohlene Motorleistung	→ Systemhandbuch MOVIDRIVE® B, Kapitel Motorauswahl	





8.5 MOVIDRIVE® MDX60/61B Elektronikdaten

MOVIDRIVE® MDX60/61B		Allgemeine Elektronikdaten			
Spannungsversorgung für Sollwerteingang	X11:1 X11:5	REF1: DC+10 V +5 % / –0 %, I _{max} = DC 3 mA Referenzspannungen für Sollwertpotenziometer			
Sollwerteingang n1	<11:2/X11:3	Al11/Al12: Spannungs- oder Stromeingang, einstellbar mit S11 und P11_, Abtastzeit 1 ms			
(Differenzeingang) Betriebsart Al11/Al12 Auflösung Innenwiderstand	2	Spannungseingang: n1 = DC 0+10 V oder DO 12 Bit R_i = 40 k Ω (externe Spann R_i = 20 k Ω (Versorgung vo	nungsversorgung)	Stromeingang: n1 = DC 020 mA oder DC 420 mA 11 Bit R_i = 250 Ω	
Interne Sollwerte		Parametersatz 1: n11/n12/n13 = -60000+6000 min ⁻¹ Parametersatz 2: n21/n22/n23 = -60000+6000 min ⁻¹			
Zeitbereiche der Drehzahlrampen bei $\Delta n = 3000 \text{ min}^{-1}$		2. Rampe t12 Stopp-Rampe t13	1/t21 Auf: 0200 2/t22 Auf = Ab: 0. 3/t23 Ab: 020 s 4/t24 Ab: 020 s Auf: 0.250	2000 s	
Hilfsspannungsausgang ¹⁾ X13:8/X10:8		VO24: U _{OUT} = DC 24 V, maximale Gesamt-Strombelastbarkeit I _{max} = DC 400 mA			
Externe Spannungsversorgung ¹⁾ X10:9		VI24: U _{IN} = DC 24 V –15 % / +20 % gemäß EN 61131-2			
Binäreingänge X13:1X13:6 und X16:1/X16:2 Innenwiderstand		Potenzialfrei (Optokoppler), SPS-kompatibel (EN 61131), Abtastzeit 1 ms DIØØDIØ5 und DIØ6/DIØ7 $R_i \approx 3 \text{ k}\Omega, \ I_E \approx \text{DC } 10 \text{ mA}$			
Signalpegel		DC +13 V+30 V= "1" = Kontakt geschlossen DC -3 V+5 V = "0" = Kontakt offen		gemäß EN 61131	
Funktion X13:1 X13:2X13:6, X16:1/X16:2		DIØØ: fest belegt mit "/Reglersperre" DIØ1DIØ5, DIØ6/DIØ7: Wahlmöglichkeit → Parametermenü P60_			
Binärausgänge ¹⁾ X10:3/X10:7 und X16:3X16:5		SPS-kompatibel (EN 61131-2), Ansprechzeit 1 ms DBØØ/DOØ2 und DOØ3DOØ5			
Signalpegel		"0" = DC 0 V "1" = DC +24 V Achtung: Keine Fremdspannung anlegen!			
Funktion X10:7, X	X10:3 16:3X16:5	DBØØ: fest belegt mit "/Bremse", I _{max} = DC 150 mA, kurzschlussfest, einspeisefest bis DC 30 DOØ2, DOØ3DOØ5: Wahlmöglichkeit → Parametermenü P62_, I _{max} = DC 50 mA, kurzschlussfest, einspeisefest bis DC 30 V			
Relaisausgang	<10:4X10:6	DOØ1: Belastbarkeit der F	Relaiskontakte U _{max} =	DC 30 V, I _{max} = DC 800 mA	
Funktion	X10:4 X10:5 X10:6	DOØ1-C: gemeinsamer Relaiskontakt DOØ1-NO: Schließerkontakt DOØ1-NC: Öffnerkontakt		Wahlmöglichkeit → Parametermenü P62_	
Systembus (SBus)	X12:1 X12:2 X12:3	DGND: Bezugspotenzial SC11: SBus High SC12: SBus Low	CAN-Bus nach CAN-Spezifikation 2.0, Teil A und B, Übertragungstechnik nach ISO 11898, max. 64 Teilnehmer, Abschlusswiderstand (120 Ω) zuschaltbar über DIP-Schalter		
RS485-Schnittstelle	X13:10 X13:11	ST11: RS485 + ST12: RS485 -	EIA-Standard, 9.6 kBaud, max. 32 Teinehmer Max.Kabellänge 200 m Dynamischer Abschlusswiderstand fest eingebaut		
TF-/TH-/KTY-Eingang	X10:1	TF1: Ansprechschwelle be	ei R _{TF} \geq 2.9 k Ω ±10 %		
Bezugsklemmen X11:4 X12:1/X13:9/X16:6/X10:2/X10:10 X13:7		AGND: Bezugspotenzial für Analogsignale und Klemmen X11:1 und X11:5 (REF1/REF2) DGND: Bezugspotenzial für Binärsignale, Systembus, RS485-Schnittstelle und TF/TH DCOM: Bezugspotenzial der Binäreingänge X13:1X13:6 und X16:1/X16:2 (DIØØDIØ5 und DIØ6/DIØ7)			
zulässiger Leitungsquerschnitt		Eine Ader pro Klemme: Zwei Adern pro Klemme:	0.202.5 mm ² (AW 0.251 mm ² (AWG		

Das Gerät stellt für die DC+24-V-Ausgänge (VO24, Binärausgänge) einen Strom von I_{max} = DC 400 mA zur Verfügung. Reicht dieser Wert nicht aus, muss an X10:9 (VI24) eine DC-24-V-Spannungsversorgung angeschlossen werden.





Technische Daten und Maßbilder MOVIDRIVE® MDX60/61B Elektronikdaten

MOVIDRIVE® MDX60/61B	Allgemeine Elektronikdaten
Sicherheitskontakt X17 X17	 VO24: U_{OUT} = DC 24 V, nur zur Versorgung von X17:4 desselben Geräts, nicht erlaubt zur Versorgung weiterer Geräte SOV24: Bezugspotenzial für DC+24-V-Eingang "Sicherer Halt" (Sicherheitskontakt)
X17	7:4 SVI24: DC+24-V-Eingang "Sicherer Halt" (Sicherheitskontakt)
zulässiger Leitungsquersch	Eine Ader pro Klemme: 0.081.5 mm ² (AWG2816) Zwei Adern pro Klemme: 0.25 1.0 mm ² (AWG2317)
Leistungsaufnahme X17:4	Baugröße 0: 3 W Baugröße 1: 5 W Baugröße 2, 2S: 6 W Baugröße 3: 7.5 W Baugröße 4: 8 W Baugröße 5: 10 W Baugröße 6: 6 W
Eingangskapazität X17:4	Baugröße 0: 27 μF Baugröße 16: 270 μF
Zeit für Wiederanlauf Zeit zur Sperrung der Endst	$\begin{array}{ll} t_{A} = 200 \text{ ms} \\ t_{S} = 200 \text{ ms} \end{array}$
Signalpege	DC +19.2 V+30 V= "1" = Kontakt geschlossen DC -30 V+5 V= "0" = Kontakt offen





8.6 Maßbilder MOVIDRIVE® MDX60B

Baugröße 0S




Bild 37: Maßbild MDX60B, Baugröße 0S, Maße in mm (in)

53019CXX

Baugröße 0S mit angebautem Bremswiderstand




Bild 38: Maßbild MDX60B, Baugröße 0S mit Bremswiderstand, Maße in mm (in)

SEW-EURODRIVE -

53020CXX



Baugröße 0M




Bild 39: Maßbild MDX60B, Baugröße 0M, Maße in mm (in)

53022CXX

Baugröße 0M mit angebautem Bremswiderstand




Bild 40: Maßbild MDX60B, Baugröße 0M mit Bremswiderstand, Maße in mm (in)

53023CXX






8.7 Maßbilder MOVIDRIVE® MDX61B

HINWEIS




Bei MOVIDRIVE[®] MDX61B, Baugröße 0 hat der Einbau des Bremswiderstands keinen Einfluss auf die Abmessungen. Die Maßbilder MOVIDRIVE[®] MDX61B, Baugröße 0 werden deshalb ohne eingebauten Bremswiderstand gezeigt.

Baugröße 0S









Baugröße 0M




Bild 42: Maßbild MDX61B, Baugröße 0M, Maße in mm (in)

Technische Daten und Maßbilder Maßbilder MOVIDRIVE® MDX61B








Bild 43: Maßbild MDX61B, Baugröße 1, Maße in mm (in)



Baugröße 2S






52273CXX

Bild 44: Maßbild MDX61B, Baugröße 2S, Maße in mm (in)

Technische Daten und Maßbilder Maßbilder MOVIDRIVE® MDX61B








Bild 45: Maßbild MDX61B, Baugröße 2, Maße in mm (in)






Bild 46: Maßbild MDX61B, Baugröße 3, Maße in mm (in)








Bild 47: Maßbild MDX61B, Baugröße 4, Maße in mm (in)








Bild 48: Maßbild MDX61B, Baugröße 5, Maße in mm (in)








Bild 49: Maßbild MDX61B, Baugröße 6, Maße in mm (in)



Technische Daten und Maßbilder

Technische Daten Optionen DEH11B, DEH21B, DER11B und BW...-T/...-P

8.8 Technische Daten Optionen DEH11B, DEH21B, DER11B und BW...-T/...-P

Option "HIPERFACE®-Geberkarte Typ DEH11B"

Option DEH1	1B		
DEH 11B	Ausgang Inkrementalgeber- Nachbildung oder Eingang Externer GeberX14:	Ausgang Inkrementalgeber- Nachbildung: Signalpegel gemäß RS422 Die Impulszahl an X14 ist gleich der an X15 Eingang Motorgeber	Eingang Externer Geber (max. 200 kHz): zulässige Gebertypen: • HIPERFACE®-Geber • sin/cos-Geber AC 1 V _{SS} • TTL-Geber mit negierten Spuren • Geber mit Signalpegel gemäß RS422 Geberversorgung: • DC+12 V ¹⁾ (Toleranzbereich DC 10.5 - 13 V) • I _{max} = DC 650 mA
	Eingang Motorgeber X15:	Zulässige Gebertypen: HIPERFACE®-Geber sin/cos-Geber AC 1 V _{SS} TTL-Geber mit negierten Spuren Geber mit Signalpegel gemäß RS422 zulässige Strichzahl: 128/256/512/1024/2048 Geberversorgung: DC+12 V ¹⁾ (Toleranzbereich DC 10.5 - 13 V) I _{max} = DC 650 mA	

¹⁾ Gesamt-Strombelastung der DC-12-V-Geberversorgung \leq DC 650 mA

Option "Geberkarte Typ DEH21B"

Option DEH21B			
DEH21B	Eingang Geber	X62:	SSI-Gebereingang
xez	Eingang Motorgeber X15:		 Zulässige Gebertypen: HIPERFACE®-Geber sin/cos-Geber AC 1 V_{SS} TTL-Geber mit negierten Spuren Geber mit Signalpegel gemäß RS422 zulässige Strichzahl: 128/256/512/1024/2048
			Geberversorgung: DC+12 V ¹⁾ (Toleranzbereich DC 10.5 - 13 V) I _{max} = DC 650 mA
11935AXX	Anschluss Spannungsversorgung	X60:	24VIN: Versorgungsspannung DC 24 V für an X62 angeschlossenen Geber

¹⁾ Gesamt-Strombelastung der DC-12-V-Geberversorgung \leq DC 650 mA



Technische Daten und Maßbilder



Option "Resolver-Karte Typ DER11B"

Option DER11B			
DER 11B	Ausgang Inkrementalgeber- Nachbildung oder Eingang Externer Geber X14:	Ausgang Inkrementalgeber- Nachbildung: Signalpegel gemäß RS422 Die Impulszahl beträgt 1024 Impulse/Umdrehung	Eingang Externer Geber (max. 200 kHz): zulässige Gebertypen: • HIPERFACE®-Geber • sin/cos-Geber AC 1 V _{SS} • TTL-Geber mit negierten Spuren Geberversorgung: • DC+12 V ¹⁾ (Toleranzbereich DC 10.5 - 13 V) • I _{max} = DC 650 mA
11871AXX	Eingang Motorgeber X15:	Resolver 2-polig, U _{ref} = AC 3.5 V _{eff} , 4 kHz U _{in} / U _{ref} = 0.5	

¹⁾ Gesamt-Strombelastung der DC-12-V-Geberversorgung \leq DC 650 mA

Option "Bremswiderstand BW...-T/BW...-P"

Bremswiderstand BWT / BWP	
Anschlussquerschnitt Meldekontakt	1 x 2,5 mm ²
Schaltleistungen des Meldekontaktes des Temperaturschalters	DC 2 A / DC 24 V (DC11) AC 2 A / AC 230V (AC11)
Schaltkontakt	Gemäß EN 61800-5-1





Technische Daten und Maßbilder

Technische Daten Option DIO11B und Option DFC11B

8.9 Technische Daten Option DIO11B und Option DFC11B

Option "Ein-/Ausgabekarte Typ DIO11B"

Option DIO11B	ption DIO11B				
DIO 11B	Sollwerteingang n2 X20:1/X20:2		Al21/Al22: Spannungseingang Differenzeingang oder Eingang mit AGND-Bezugspotenzial		
1 2 2 8X	Betriebsart Al21/Al22 Auflösung Innenwiderstand		n2 = DC 0+10 V oder DC-10 V0+10 V 12 Bit, Abtastzeit 1 ms R_i = 40 k Ω		
2 3 4 5 6	Analogausgänge	X21:1/X21:4 X21:2/X21:5	AOV1/AOV2: Spannungsausgänge DC-10 V0+10 V, I _{max} = DC 10 mA, kurzschlussfest und einspeisefest bis DC 30 V, Wahlmöglichkeit → Parametermenü P64_ AOC1/AOC2: Stromausgänge DC 0(4)20 mA, kurzschlussfest und einspeisefest bis DC 30 V, Wahlmöglichkeit → Parametermenü P64_		
	Ansprechzeit Auflösung		5 ms 12 Bit		
ZX	Binäreingänge X22:1X22:8 Innenwiderstand		Potenzialfrei (Optokoppler), SPS-kompatibel (EN 61131) DI1ØDI17 R $_i \approx 3$ k Ω , I $_E \approx$ DC 10 mA Abtastzeit 1 ms		
	Signalpegel		DC+13 V+30 V= "1" = Kontakt geschlossen DC-3 V+5 V = "0" = Kontakt offen	Gemäß EN 61131	
	Funktion X22:1X22:8		DI10DI17: Wahlmöglichkeit → Parametermenü P61_		
	Binärausgänge X23:1X23:8		DO1ØDO17: SPS-kompatibel (EN 61131-2), Ansprechzeit 1 ms		
	Signalpegel		"0" = DC 0 V "1" = DC+24 V		
5 6 EX	Funktion X23:1X23:8		DO10DO17: Wahlmöglichkeit → Parametermenü P63_, I _{max} = DC 50 mA, kurzschlussfest und einspeisefest bis DC 30 V		
6 9	Bezugsklemmen X20:3/X21:3/X21:6 X22:9 X22:10		AGND: Bezugspotenzial für Analogsignale (Al21/Al22/AO_1/AO_2) DCOM: Bezugspotenzial der Binäreingänge X22:1X22:8 (Dl1ØDl17) DGND: Bezugspotenzial für Binärsignale, Bezugspotenzial für DC-24-V-Versorgung		
11872AXX	Spannungseingang	X23:9	24VIN: Versorgungsspannung DC+24 V für Bir	närausgänge DO1ØDO17	
	Zulässiger Leitungsquerschnitt		Eine Ader pro Klemme: 0.081.5 mm² (AV Zwei Adern pro Klemme: 0.251 mm² (AV	WG 2816) G 2217)	

Option "CAN-Bus-Schnittstelle Typ DFC11B"

Option DFC	:11B		
DFC 11B	Kommunikationsprofil	SEW-MOVILINK® CANopen CAN Layer 2	
R s	Anzahl Prozessdatenworte	1 10 Prozessdatenworte	
3	Baudrate	Einstellung über Parameter P894: 125 kBaud / 250 kBaud / 500 kBaud / 1 MBaud	
2 1 X31	Anschlusstechnik	Über Sub-D9-Steckverbinder X30 (Steckerbelegung nach CIA-Standard) oder über Klemme X31	
0	Zulässiger Leitungsquerschnitt X31 (CAN-Bus-Anschluss)	Eine Ader pro Klemme: 0.20 2.5 mm ² (AWG24 12) Zwei Adern pro Klemme: 0.251 mm ² (AWG22 17)	
	Abschlusswiderstand	120 Ω (Einstellung über DIP-Schalter S1-R)	
0	Adressierung	Einstellung über Parameter P891 (SBus MOVILINK) oder P896 (CANopen)	
X30	Hilfsmittel zur Inbetriebnahme	Software MOVITOOLS® Bediengerät DBG60B	
55728AXX			





9 Stichwortverzeichnis

Numerics
7-Segment-Anzeige (Fehlermeldung)114
A
Abschaltreaktionen bei Störungen113
Anordnung der Optionssteckplätze54
Anschluss
Geber und Resolver, allgemeine Hinweise58
Nachbildung Inkrementalgeber72
Option DEH11B60
Option DER11B66
Option DFC11B77
Option DIO11B74
Resolver67
RS485-Schnittstelle49
Systembus (SBus)48
Anschluss-Schaltbilder
Bremswiderstand BW/BWT/BWP .39
Leistungsteil und Bremse38
Signalklemmen40
Anschlusstechnik
Anwendermenü
Anzugsdrehmonente der Leistungsklemmen21
Aufwachparameter110
Adiwaciiparameter110
В
Baudrate158
Bediengerät abnehmen/aufsetzen27
Bediengerät DBG60B
Anwendermenü110
Aufwachparameter110
Funktionen der Tasten108
Funktionen für die Inbetriebnahme83
Grundanzeigen107
Hinweismeldungen107
IPOS-Parameter editieren111
Kopierfunktion108
Parameter-Modus109
Variablen-Modus110
Berührungsschutz Leistungsklemmen35
Baugröße 2S35
Baugröße 4 - 637
Baugröße 4 und 5 (DLB11B)36
Betriebsanzeigen
7-Segment-Anzeige106
Grundanzeigen im Bediengerät DBG60B107
Bremswiderstand BWT
Technische Daten157
Technische Daten157
C
C-Tick-Approbation129
CE-Kennzeichnung129
_
D
DBG60B
Ablauf der Inbetriebnahmemenüs83

Auslieferungszustand	
Sprachauswahl	32
DEH11B	
Anschluss	
Klemmenbeschreibung	
Technische Daten15	סכ
DEH21B Anschluss	2 /
Klemmenbeschreibung	
Technische Daten	
DER11B	,0
Anschluss	36
Klemmenbeschreibung6	
Technische Daten15	
DFC11B	
Klemmenbeschreibung	77
Technische Daten15	
DIO11B	
Anschluss7	74
Klemmenbeschreibung7	74
Technische Daten15	58
E	
_	-6
Ein- und Ausbau von Optionskarten 5 Ein-/Ausgabekarte DIO11B	סכ
Anschluss	71
Einbaulage	
Elektronikservice	
Externe Geber anschließen	
	,,
F	
Fehlerliste11	
Fehlermeldung über 7-Segment-Anzeige 11	
Fehlerspeicher11	
Frontabdeckung abnehmen/aufsetzen2	28
G	
Geräte-Aufbau	
MDX60B/61B Baugröße 01	12
MDX61B Baugröße 1	
MDX61B Baugröße 21	
MDX61B Baugröße 2S	
MDX61B Baugröße 31	
MDX61B Baugröße 41	
MDX61B Baugröße 51	
MDX61B Baugröße 61	
-	. •
Н	
Hinweismeldungen am DBG60B10)7
Inbetriebnahme	
allgemeine Hinweise7	7ጸ
mit Bediengerät DBG60B	
mit PC und MOVITOOLS®	
Vorarbeiten und Hilfsmittel	



Stichwortverzeichnis

Inbetriebnahme mit DBG60B	Ein- und Ausbau	56
Parameter einstellen88	Optionskombinationen, Übersicht	54
Installation	Optionssteckplätze, Anordnung	
Ausgangsdrossel HD26		
Bremswiderstand BW23	Р	
gemäß UL30	Parameter-Modus	
geschirmte Steuerleitungen24	Parameterliste	95
Kabel und Sicherungen21	R	
Netz- und Bremsschütze22	••	
PE-Anschluss22	Reparatur	
Querschnitte der Leitungen23	Reset	
Isolationswächter für IT-Netze22	Resolver, Anschluss	67
1301dtion3waontor für 11-Not20	RS485-Schnittstelle, Beschreibung	
K	und Anschluss	49
Klemmenbeschreibung	S	
DFC11B77	•	
Grundgerät (Leistungsteil und Steuerkopf)41	Schnittstellenumsetzer	50
Option DIO11B74	DWE11B/12B	
	USB11A	
L	UWS21B	
Lagertemperatur130	Sicherheitshinweise	
Langzeitlagerung127, 130	Speicherkarte	
Leistungs-Schirmklemme32	Hinweise beim Tausch der Speicherkarte	
Lieferumfang11	Systembus (SBus), Anschluss	48
MDX60B/61B Baugröße 011	т	
MDX60B/61B Baugröße 1 - 611	•	
MDX60B/61B Baugröße 2S11	Technische Daten	
-	AC 230 V-Geräte	
M	Baugröße 1	
Maßbilder	Baugröße 2	
MDX60B, Baugröße 0M146	Baugröße 3	
MDX60B, Baugröße 0S145	Baugröße 4	142
MDX61B, Baugröße 0M148	AC 400/500 V-Geräte	
MDX61B, Baugröße 0S147	Baugröße 1	
MDX61B, Baugröße 1149	Baugröße 2S, 2	134
MDX61B, Baugröße 2151	Baugröße 3	135
MDX61B, Baugröße 2S150	Baugröße 4	136
MDX61B, Baugröße 3152	Baugröße 5	137
MDX61B, Baugröße 4153	Baugröße 6	
MDX61B, Baugröße 5154	allgemeine technische Daten	
MDX61B, Baugröße 6155	Baugröße 0 (AC 400/500 V-Geräte)	
Master-Slave-Verbindung73	Elektronikdaten Grundgeräte	
Mindestfreiraum21	Option Bremswiderstand BWT	
Montagehinweise für Baugröße 620	Option DEH11B	
Motor starten	Option DEH21B	
analoge Sollwertvorgabe91	Option DER11B	
Festsollwerte92	Option DFC11B	
Handbetrieb93	Option DIO11B	
	Timeout aktiv	
N		
Nachbildung Inkrementalgeber	Typenbezeichnung	9
Anschluss72	Typenschild	^
0	Baugröße 0	
0	Baugröße 1 - 6	
Option DWE11B/12B50	Bremswiderstand BW090-P52B	
Option USB11A53	Leistungsteil Baugröße 1 - 6	
Option UWS21B52	Optionskarte	
Optionskarten	Steuerkopf Baugröße 1 - 6	10

Stichwortverzeichnis



U
UL-Approbation129
UL-gerechte Installation30
V
Variablen-Modus110
Z
Zubehörsatz, Baugröße 2S11
Zuordnung Bremswiderstände, Drosseln und Filter
AC 230 V-Geräte, Baugröße 1 bis 447
AC 400/500-V-Geräte, Baugröße 042
AC 400/500-V-Geräte, Baugröße 1, 2S, 243
AC 400/500-V-Geräte, Baugröße 3 und 444
AC 400/500-V-Geräte, Baugröße 5 und 645



Adressenliste

Deutschland				
Hauptverwaltung	Bruchsal	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 7251 75-0	
Fertigungswerk		Ernst-Blickle-Straße 42	Fax +49 7251 75-1970	
Vertrieb		D-76646 Bruchsal	http://www.sew-eurodrive.de	
		Postfachadresse	sew@sew-eurodrive.de	
		Postfach 3023 • D-76642 Bruchsal		
Service	Mitte	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 7251 75-1710	
Competence Center		Ernst-Blickle-Straße 1	Fax +49 7251 75-1711	
		D-76676 Graben-Neudorf	sc-mitte@sew-eurodrive.de	
	Nord	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 5137 8798-30	
		Alte Ricklinger Straße 40-42	Fax +49 5137 8798-55	
		D-30823 Garbsen (bei Hannover)	sc-nord@sew-eurodrive.de	
	Ost	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 3764 7606-0	
		Dänkritzer Weg 1	Fax +49 3764 7606-30	
		D-08393 Meerane (bei Zwickau)	sc-ost@sew-eurodrive.de	
	Süd	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 89 909552-10	
		Domagkstraße 5	Fax +49 89 909552-50	
		D-85551 Kirchheim (bei München)	sc-sued@sew-eurodrive.de	
	West	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 2173 8507-30	
		Siemensstraße 1	Fax +49 2173 8507-55	
		D-40764 Langenfeld (bei Düsseldorf)	sc-west@sew-eurodrive.de	
	Elektronik	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 7251 75-1780	
		Ernst-Blickle-Straße 42	Fax +49 7251 75-1769	
		D-76646 Bruchsal	sc-elektronik@sew-eurodrive.de	
	Drive Service I	Hotline / 24-h-Rufbereitschaft	+49 180 5 SEWHELP	
			+49 180 5 7394357	
	Weitere Anschriften über Service-Stationen in Deutschland auf Anfrage.			

Frankreich			
Fertigungswerk Vertrieb Service	Haguenau	SEW-USOCOME 48-54, route de Soufflenheim B. P. 20185	Tel. +33 3 88 73 67 00 Fax +33 3 88 73 66 00 http://www.usocome.com
		F-67506 Haguenau Cedex	sew@usocome.com
Fertigungswerk	Forbach	SEW-EUROCOME Zone Industrielle Technopôle Forbach Sud B. P. 30269 F-57604 Forbach Cedex	Tel. +33 3 87 29 38 00
Montagewerke Vertrieb Service	Bordeaux	SEW-USOCOME Parc d'activités de Magellan 62, avenue de Magellan - B. P. 182 F-33607 Pessac Cedex	Tel. +33 5 57 26 39 00 Fax +33 5 57 26 39 09
	Lyon	SEW-USOCOME Parc d'Affaires Roosevelt Rue Jacques Tati F-69120 Vaulx en Velin	Tel. +33 4 72 15 37 00 Fax +33 4 72 15 37 15
	Paris	SEW-USOCOME Zone industrielle 2, rue Denis Papin F-77390 Verneuil l'Etang	Tel. +33 1 64 42 40 80 Fax +33 1 64 42 40 88
	Weitere Anschr	iften über Service-Stationen in Frankreich auf A	nfrage.



Ägypten			
Vertrieb Service	Cairo	Copam Egypt for Engineering & Agencies 33 El Hegaz ST, Heliopolis, Cairo	Tel. +20 2 22566-299 + 1 23143088 Fax +20 2 22594-757 http://www.copam-egypt.com/ copam@datum.com.eg
Algerien			
Vertrieb	Alger	Réducom 16, rue des Frères Zaghnoun Bellevue El-Harrach 16200 Alger	Tel. +213 21 8222-84 Fax +213 21 8222-84 reducom_sew@yahoo.fr
Argentinien			
Montagewerk Vertrieb Service	Buenos Aires	SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A. Centro Industrial Garin, Lote 35 Ruta Panamericana Km 37,5 1619 Garin	Tel. +54 3327 4572-84 Fax +54 3327 4572-21 sewar@sew-eurodrive.com.ar http://www.sew-eurodrive.com.ar
Australien			
Montagewerke Vertrieb Service	Melbourne	SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 27 Beverage Drive Tullamarine, Victoria 3043	Tel. +61 3 9933-1000 Fax +61 3 9933-1003 http://www.sew-eurodrive.com.au enquires@sew-eurodrive.com.au
	Sydney	SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 9, Sleigh Place, Wetherill Park New South Wales, 2164	Tel. +61 2 9725-9900 Fax +61 2 9725-9905 enquires@sew-eurodrive.com.au
	Townsville	SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 12 Leyland Street Garbutt, QLD 4814	Tel. +61 7 4779 4333 Fax +61 7 4779 5333 enquires@sew-eurodrive.com.au
Belgien			
Montagewerk Vertrieb Service	Brüssel	SEW Caron-Vector S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre	Tel. +32 10 231-311 Fax +32 10 231-336 http://www.sew-eurodrive.be info@caron-vector.be
Service Competence Center	Industriegetrieb e	SEW Caron-Vector S.A. Rue de Parc Industriel, 31 BE-6900 Marche-en-Famenne	Tel. +32 84 219-878 Fax +32 84 219-879 http://www.sew-eurodrive.be service-wallonie@sew-eurodrive.be
Brasilien			
Fertigungswerk Vertrieb Service	São Paulo	SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Avenida Amâncio Gaiolli, 152 – Rodovia Presidente Dutra Km 208 Guarulhos – 07251-250 - SP SAT – SEW ATENDE – 0800 7700496	Tel. +55 11 6489-9133 Fax +55 11 6480-3328 http://www.sew.com.br sew@sew.com.br
	Weitere Anschrifte	n über Service-Stationen in Brasilien auf Anfrage.	
Bulgarien			
Vertrieb	Sofia	BEVER-DRIVE GmbH Bogdanovetz Str.1 BG-1606 Sofia	Tel. +359 2 9151160 Fax +359 2 9151166 bever@fastbg.net





Chile			
Montagewerk Vertrieb Service	Santiago de Chile	SEW-EURODRIVE CHILE LTDA. Las Encinas 1295 Parque Industrial Valle Grande LAMPA RCH-Santiago de Chile Postfachadresse Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile	Tel. +56 2 75770-00 Fax +56 2 75770-01 http://www.sew-eurodrive.cl ventas@sew-eurodrive.cl
China			
Fertigungswerk Montagewerk Vertrieb Service	Tianjin	SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd. No. 46, 7th Avenue, TEDA Tianjin 300457	Tel. +86 22 25322612 Fax +86 22 25322611 info@sew-eurodrive.cn http://www.sew-eurodrive.cn
Montagewerk Vertrieb Service	Suzhou	SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd. 333, Suhong Middle Road Suzhou Industrial Park Jiangsu Province, 215021	Tel. +86 512 62581781 Fax +86 512 62581783 suzhou@sew-eurodrive.cn
	Guangzhou	SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd. No. 9, JunDa Road East Section of GETDD Guangzhou 510530	Tel. +86 20 82267890 Fax +86 20 82267891 guangzhou@sew-eurodrive.cn
	Shenyang	SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd. 10A-2, 6th Road Shenyang Economic Technological Development Area Shenyang, 110141	Tel. +86 24 25382538 Fax +86 24 25382580 shenyang@sew-eurodrive.cn
	Weitere Anschrift	ten über Service-Stationen in China auf Anfrage.	
Dänemark			
Montagewerk Vertrieb Service	Kopenhagen	SEW-EURODRIVEA/S Geminivej 28-30 DK-2670 Greve	Tel. +45 43 9585-00 Fax +45 43 9585-09 http://www.sew-eurodrive.dk sew@sew-eurodrive.dk
Elfenbeinküste			
Vertrieb	Abidjan	SICA Ste industrielle et commerciale pour l'Afrique 165, Bld de Marseille B.P. 2323, Abidjan 08	Tel. +225 2579-44 Fax +225 2584-36
Estland			
Vertrieb	Tallin	ALAS-KUUL AS Reti tee 4 EE-75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa	Tel. +372 6593230 Fax +372 6593231 veiko.soots@alas-kuul.ee
Finnland			
Montagewerk Vertrieb Service	Lahti	SEW-EURODRIVE OY Vesimäentie 4 FIN-15860 Hollola 2	Tel. +358 201 589-300 Fax +358 3 780-6211 sew@sew.fi http://www.sew-eurodrive.fi
Fertigungswerk Montagewerk Service	Karkkila	SEW Industrial Gears OY Valurinkatu 6 FIN-03600 Karkkila	Tel. +358 201 589-300 Fax +358 201 589-310 sew@sew.fi http://www.sew-eurodrive.fi
Gabun			
Vertrieb	Libreville	Electro-Services B.P. 1889 Libreville	Tel. +241 7340-11 Fax +241 7340-12





Griechenland			
	Athon	Christ, Boznos & Son S.A.	Tol. 120.2.4042.254.24
Vertrieb Service	Athen	12. Mavromichali Street	Tel. +30 2 1042 251-34 Fax +30 2 1042 251-59
Service		P.O. Box 80136, GR-18545 Piraeus	http://www.boznos.gr
		1.0. Box 60100, GIV-100401 madds	info@boznos.gr
			Governorigi
Großbritannien			
Montagewerk	Normanton	SEW-EURODRIVE Ltd.	Tel. +44 1924 893-855
Vertrieb		Beckbridge Industrial Estate	Fax +44 1924 893-702
Service		P.O. Box No.1	http://www.sew-eurodrive.co.uk
		GB-Normanton, West- Yorkshire WF6 1QR	info@sew-eurodrive.co.uk
Hong Kong			
Montagewerk	Hong Kong	SEW-EURODRIVE LTD.	Tel. +852 2 7960477 + 79604654
Vertrieb		Unit No. 801-806, 8th Floor	Fax +852 2 7959129
Service		Hong Leong Industrial Complex	contact@sew-eurodrive.hk
		No. 4, Wang Kwong Road	
		Kowloon, Hong Kong	
Indien			
Montagewerk	Vadodara	SEW-EURODRIVE India Private Limited	Tel. +91 265 2831086
Vertrieb		Plot No. 4, GIDC	Fax +91 265 2831087
Service		POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243	http://www.seweurodriveindia.com
		Gujarat	sales@seweurodriveindia.com
		,	subodh.ladwa@seweurodriveindia.com
			9
Irland			
Vertrieb	Dublin	Alperton Engineering Ltd.	Tel. +353 1 830-6277
Service		48 Moyle Road	Fax +353 1 830-6458
		Dublin Industrial Estate Glasnevin, Dublin 11	info@alperton.ie http://www.alperton.ie
		Glastieviti, Dubilit 11	Tittp://www.aipertorr.ie
Israel			
Vertrieb	Tel Aviv	Liraz Handasa Ltd.	Tel. +972 3 5599511
		Ahofer Str 34B / 228	Fax +972 3 5599512
		58858 Holon	http://www.liraz-handasa.co.il
			office@liraz-handasa.co.il
Italien			
Montagewerk	Milano	SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s.	Tel. +39 02 96 9801
Vertrieb		Via Bernini,14	Fax +39 02 96 799781
Service		I-20020 Solaro (Milano)	http://www.sew-eurodrive.it
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	sewit@sew-eurodrive.it
Japan			
Montagewerk	lwata	SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD	Tel. +81 538 373811
Vertrieb		250-1, Shimoman-no,	Fax +81 538 373814
Service		lwata	http://www.sew-eurodrive.co.jp
		Shizuoka 438-0818	sewjapan@sew-eurodrive.co.jp
Kamerun			*
Vertrieb	Douala	Electro-Services	Tel. +237 33 431137
A GI (I I I GD	Doudid	Rue Drouot Akwa	Fax +237 33 431137
		B.P. 2024	I dA T23/ 33 43 13/
		Douala	
		_ 5 3 4 1 4	





Kanada			
Montagewerke Vertrieb Service	Toronto	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 210 Walker Drive Bramalea, Ontario L6T3W1	Tel. +1 905 791-1553 Fax +1 905 791-2999 http://www.sew-eurodrive.ca
	Vancouver	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 7188 Honeyman Street Delta. B.C. V4G 1 E2	marketing@sew-eurodrive.ca Tel. +1 604 946-5535 Fax +1 604 946-2513 marketing@sew-eurodrive.ca
	Montreal	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 2555 Rue Leger LaSalle, Quebec H8N 2V9	Tel. +1 514 367-1124 Fax +1 514 367-3677 marketing@sew-eurodrive.ca
	Weitere Anschri	ften über Service-Stationen in Kanada auf Anfrage.	
Kolumbien			
Montagewerk Vertrieb Service	Bogotá	SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. Calle 22 No. 132-60 Bodega 6, Manzana B Santafé de Bogotá	Tel. +57 1 54750-50 Fax +57 1 54750-44 http://www.sew-eurodrive.com.co sewcol@sew-eurodrive.com.co
Korea			
Montagewerk Vertrieb Service	Ansan-City	SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. B 601-4, Banweol Industrial Estate 1048-4, Shingil-Dong Ansan 425-120	Tel. +82 31 492-8051 Fax +82 31 492-8056 http://www.sew-korea.co.kr master@sew-korea.co.kr
	Busan	SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd. No. 1720 - 11, Songjeong - dong Gangseo-ku Busan 618-270	Tel. +82 51 832-0204 Fax +82 51 832-0230 master@sew-korea.co.kr
Kroatien			
Vertrieb Service	Zagreb	KOMPEKS d. o. o. PIT Erdödy 4 II HR 10 000 Zagreb	Tel. +385 1 4613-158 Fax +385 1 4613-158 kompeks@inet.hr
Lettland			
Vertrieb	Riga	SIA Alas-Kuul Katlakalna 11C LV-1073 Riga	Tel. +371 7139253 Fax +371 7139386 http://www.alas-kuul.com info@alas-kuul.com
Libanon			
Vertrieb	Beirut	Gabriel Acar & Fils sarl B. P. 80484 Bourj Hammoud, Beirut	Tel. +961 1 4947-86 +961 1 4982-72 +961 3 2745-39 Fax +961 1 4949-71 gacar@beirut.com
Litauen			
Vertrieb	Alytus	UAB Irseva Naujoji 19 LT-62175 Alytus	Tel. +370 315 79204 Fax +370 315 56175 info@irseva.lt http://www.sew-eurodrive.lt
Luxemburg			
Montagewerk Vertrieb Service	Brüssel	CARON-VECTOR S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre	Tel. +32 10 231-311 Fax +32 10 231-336 http://www.sew-eurodrive.lu info@caron-vector.be





Malaveia			
Malaysia Montagewerk	Johore	SEW-EURODRIVE SDN BHD	Tel. +60 7 3549409
Vertrieb	Johole	No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya	Fax +60 7 3541404
Service		81000 Johor Bahru, Johor West Malaysia	sales@sew-eurodrive.com.my
Marokko			
Vertrieb	Casablanca	Afit	Tel. +212 22618372
		5, rue Emir Abdelkader	Fax +212 22618351
		MA 20300 Casablanca	ali.alami@premium.net.ma
Mexiko			
Montagewerk Vertrieb	Queretaro	SEW-EURODRIVE MEXIKO SA DE CV SEM-981118-M93	Tel. +52 442 1030-300 Fax +52 442 1030-301
Service		Teguisquiapan No. 102	http://www.sew-eurodrive.com.mx
		Parque Industrial Queretaro	scmexico@seweurodrive.com.mx
		C.P. 76220	
		Queretaro, Mexico	
Neuseeland			
Montagewerke	Auckland	SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.	Tel. +64 9 2745627
Vertrieb Service		P.O. Box 58-428 82 Greenmount drive	Fax +64 9 2740165 http://www.sew-eurodrive.co.nz
Service		East Tamaki Auckland	sales@sew-eurodrive.co.nz
	Christchurch	SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.	Tel. +64 3 384-6251
		10 Settlers Crescent, Ferrymead	Fax +64 3 384-6455
		Christchurch	sales@sew-eurodrive.co.nz
Niederlande			
Montagewerk	Rotterdam	VECTOR Aandrijftechniek B.V.	Tel. +31 10 4463-700
Vertrieb		Industrieweg 175	Fax +31 10 4155-552
Service		NL-3044 AS Rotterdam Postbus 10085	http://www.vector.nu info@vector.nu
			miotovector.nu
Norwogon		NL-3004 AB Rotterdam	
Norwegen Montagewerk	Moss	NL-3004 AB Rotterdam	
Norwegen Montagewerk Vertrieb	Moss		Tel. +47 69 24 10 20 Fax +47 69 24 10 40
Montagewerk	Moss	NL-3004 AB Rotterdam SEW-EURODRIVE A/S	Tel. +47 69 24 10 20
Montagewerk Vertrieb	Moss	NL-3004 AB Rotterdam SEW-EURODRIVE A/S Solgaard skog 71	Tel. +47 69 24 10 20 Fax +47 69 24 10 40
Montagewerk Vertrieb	Moss	NL-3004 AB Rotterdam SEW-EURODRIVE A/S Solgaard skog 71	Tel. +47 69 24 10 20 Fax +47 69 24 10 40 http://www.sew-eurodrive.no
Montagewerk Vertrieb Service Österreich Montagewerk	Moss	NL-3004 AB Rotterdam SEW-EURODRIVE A/S Solgaard skog 71 N-1599 Moss SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H.	Tel. +47 69 24 10 20 Fax +47 69 24 10 40 http://www.sew-eurodrive.no sew@sew-eurodrive.no Tel. +43 1 617 55 00-0
Montagewerk Vertrieb Service Österreich Montagewerk Vertrieb		NL-3004 AB Rotterdam SEW-EURODRIVE A/S Solgaard skog 71 N-1599 Moss SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. Richard-Strauss-Strasse 24	Tel. +47 69 24 10 20 Fax +47 69 24 10 40 http://www.sew-eurodrive.no sew@sew-eurodrive.no Tel. +43 1 617 55 00-0 Fax +43 1 617 55 00-30
Montagewerk Vertrieb Service Österreich Montagewerk		NL-3004 AB Rotterdam SEW-EURODRIVE A/S Solgaard skog 71 N-1599 Moss SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H.	Tel. +47 69 24 10 20 Fax +47 69 24 10 40 http://www.sew-eurodrive.no sew@sew-eurodrive.no Tel. +43 1 617 55 00-0
Montagewerk Vertrieb Service Österreich Montagewerk Vertrieb		NL-3004 AB Rotterdam SEW-EURODRIVE A/S Solgaard skog 71 N-1599 Moss SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. Richard-Strauss-Strasse 24	Tel. +47 69 24 10 20 Fax +47 69 24 10 40 http://www.sew-eurodrive.no sew@sew-eurodrive.no Tel. +43 1 617 55 00-0 Fax +43 1 617 55 00-30 http://sew-eurodrive.at
Montagewerk Vertrieb Service Österreich Montagewerk Vertrieb Service		NL-3004 AB Rotterdam SEW-EURODRIVE A/S Solgaard skog 71 N-1599 Moss SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. Richard-Strauss-Strasse 24 A-1230 Wien SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES	Tel. +47 69 24 10 20 Fax +47 69 24 10 40 http://www.sew-eurodrive.no sew@sew-eurodrive.no Tel. +43 1 617 55 00-0 Fax +43 1 617 55 00-30 http://sew-eurodrive.at
Montagewerk Vertrieb Service Österreich Montagewerk Vertrieb Service Peru Montagewerk Vertrieb	Wien	NL-3004 AB Rotterdam SEW-EURODRIVE A/S Solgaard skog 71 N-1599 Moss SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. Richard-Strauss-Strasse 24 A-1230 Wien SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES S.A.C.	Tel. +47 69 24 10 20 Fax +47 69 24 10 40 http://www.sew-eurodrive.no sew@sew-eurodrive.no Tel. +43 1 617 55 00-0 Fax +43 1 617 55 00-30 http://sew-eurodrive.at sew@sew-eurodrive.at Tel. +51 1 3495280 Fax +51 1 3493002
Montagewerk Vertrieb Service Österreich Montagewerk Vertrieb Service Peru Montagewerk	Wien	NL-3004 AB Rotterdam SEW-EURODRIVE A/S Solgaard skog 71 N-1599 Moss SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. Richard-Strauss-Strasse 24 A-1230 Wien SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES	Tel. +47 69 24 10 20 Fax +47 69 24 10 40 http://www.sew-eurodrive.no sew@sew-eurodrive.no Tel. +43 1 617 55 00-0 Fax +43 1 617 55 00-30 http://sew-eurodrive.at sew@sew-eurodrive.at
Montagewerk Vertrieb Service Österreich Montagewerk Vertrieb Service Peru Montagewerk Vertrieb Service	Wien	NL-3004 AB Rotterdam SEW-EURODRIVE A/S Solgaard skog 71 N-1599 Moss SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. Richard-Strauss-Strasse 24 A-1230 Wien SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES S.A.C. Los Calderos, 120-124	Tel. +47 69 24 10 20 Fax +47 69 24 10 40 http://www.sew-eurodrive.no sew@sew-eurodrive.no Tel. +43 1 617 55 00-0 Fax +43 1 617 55 00-30 http://sew-eurodrive.at sew@sew-eurodrive.at Tel. +51 1 3495280 Fax +51 1 3493002 http://www.sew-eurodrive.com.pe
Montagewerk Vertrieb Service Österreich Montagewerk Vertrieb Service Peru Montagewerk Vertrieb Service	Wien	SEW-EURODRIVE A/S Solgaard skog 71 N-1599 Moss SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. Richard-Strauss-Strasse 24 A-1230 Wien SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES S.A.C. Los Calderos, 120-124 Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima	Tel. +47 69 24 10 20 Fax +47 69 24 10 40 http://www.sew-eurodrive.no sew@sew-eurodrive.no Tel. +43 1 617 55 00-0 Fax +43 1 617 55 00-30 http://sew-eurodrive.at sew@sew-eurodrive.at Tel. +51 1 3495280 Fax +51 1 3493002 http://www.sew-eurodrive.com.pe sewperu@sew-eurodrive.com.pe
Montagewerk Vertrieb Service Österreich Montagewerk Vertrieb Service Peru Montagewerk Vertrieb Service	Wien	NL-3004 AB Rotterdam SEW-EURODRIVE A/S Solgaard skog 71 N-1599 Moss SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. Richard-Strauss-Strasse 24 A-1230 Wien SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES S.A.C. Los Calderos, 120-124	Tel. +47 69 24 10 20 Fax +47 69 24 10 40 http://www.sew-eurodrive.no sew@sew-eurodrive.no Tel. +43 1 617 55 00-0 Fax +43 1 617 55 00-30 http://sew-eurodrive.at sew@sew-eurodrive.at Tel. +51 1 3495280 Fax +51 1 3493002 http://www.sew-eurodrive.com.pe
Montagewerk Vertrieb Service Österreich Montagewerk Vertrieb Service Peru Montagewerk Vertrieb Service Polen Montagewerk	Wien	SEW-EURODRIVE A/S Solgaard skog 71 N-1599 Moss SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. Richard-Strauss-Strasse 24 A-1230 Wien SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES S.A.C. Los Calderos, 120-124 Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.	Tel. +47 69 24 10 20 Fax +47 69 24 10 40 http://www.sew-eurodrive.no sew@sew-eurodrive.no Tel. +43 1 617 55 00-0 Fax +43 1 617 55 00-30 http://sew-eurodrive.at sew@sew-eurodrive.at Tel. +51 1 3495280 Fax +51 1 3493002 http://www.sew-eurodrive.com.pe sewperu@sew-eurodrive.com.pe





Polen			
		24-h-Service	Tel. +48 602 739 739
			(+48 602 SEW SEW)
			serwis@sew-eurodrive.pl
Portugal			
Montagewerk	Coimbra	SEW-EURODRIVE, LDA.	Tel. +351 231 20 9670
Vertrieb		Apartado 15	Fax +351 231 20 3685
Service		P-3050-901 Mealhada	http://www.sew-eurodrive.pt
			infosew@sew-eurodrive.pt
Rumänien			
Vertrieb	Bukarest	Sialco Trading SRL	Tel. +40 21 230-1328
Service		str. Madrid nr.4	Fax +40 21 230-7170
		011785 Bucuresti	sialco@sialco.ro
Russland			
Montagewerk	St. Petersburg	ZAO SEW-EURODRIVE	Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142
Vertrieb	3	P.O. Box 36	Fax +7 812 3332523
Service		195220 St. Petersburg Russia	http://www.sew-eurodrive.ru
			sew@sew-eurodrive.ru
Schweden			
Montagewerk	Jönköping	SEW-EURODRIVE AB	Tel. +46 36 3442-00
Vertrieb		Gnejsvägen 6-8	Fax +46 36 3442-80
Service		S-55303 Jönköping	http://www.sew-eurodrive.se
		Box 3100 S-55003 Jönköping	info@sew-eurodrive.se
Schweiz			
Montagewerk	Basel	Alfred Imhof A.G.	Tel. +41 61 417 1717
Vertrieb		Jurastrasse 10	Fax +41 61 417 1700
Service		CH-4142 Münchenstein bei Basel	http://www.imhof-sew.ch
			info@imhof-sew.ch
Senegal			
Vertrieb	Dakar	SENEMECA	Tel. +221 338 494 770
		Mécanique Générale	Fax +221 338 494 771
		Km 8, Route de Rufisque	senemeca@sentoo.sn
		B.P. 3251, Dakar	
Serbien			
Vertrieb	Beograd	DIPAR d.o.o.	Tel. +381 11 347 3244 / +381 11 288 0393
		Ustanicka 128a	0393 Fax +381 11 347 1337
		PC Košum, IV floor SCG-11000 Beograd	office@dipar.co.yu
0:		550 Troop Boograd	
Singapur	01:	OFW FURORS (F DTF : TO	T-1 +0F 00004704
Montagewerk Vertrieb	Singapore	SEW-EURODRIVE PTE. LTD.	Tel. +65 68621701 Fax +65 68612827
Vertried Service		No 9, Tuas Drive 2 Jurong Industrial Estate	http://www.sew-eurodrive.com.sq
Gel VICE		Singapore 638644	sewsingapore@sew-eurodrive.com
Slowakei		· ·	<u> </u>
Vertrieb	Bratislava	SEW-Eurodrive SK s.r.o.	Tel. +421 2 49595201
vei ti ieb	DidliSidVd	Rybničná 40	Fax +421 2 49595201
		SK-83554 Bratislava	sew@sew-eurodrive.sk
		C. COOO : Didiolava	http://www.sew-eurodrive.sk
	Žilina	SEW-Eurodrive SK s.r.o.	Tel. +421 41 700 2513
	Liiila	ul. Vojtecha Spanyola 33	Fax +421 41 700 2513
		SK-010 01 Žilina	sew@sew-eurodrive.sk
1		- · - · - · - · · · · · · · · · · · · ·	






Banská Bystrica SEW-Eurodrive SK s.r.o. Tel. +421 48 414 6564 Fax +421 48 414 6566 SK-97411 Banská Bystrica Sew@sew-eurodrive.sk				
Rudiovská cesta 85 Fax +421 48 414 6566 sew@sew-eurodrive.sk	Slowakei	Raneká Rvetrica	SEW-Eurodrive SK s.r.o	Tel +421.48.414.6564
SK-97411 Banská Bystrica sew@sew-eurodrive.sk		Daliska Dystiica		
Vertrieb Celje				
Service	Slowenien			
Service	Vertrieb	Celie	Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o.	Tel. +386 3 490 83-20
Montagewerk Bilbao SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. Tel. +34 94 43184-70	Service			Fax +386 3 490 83-21
Montagewerk Vertrieb Service Silbao SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. Tel. +34 94 43184-70 Parque Tecnológico, Edificio, 302 Fax +34 94 43184-71 http://www.sew-eurodrive.es sew.spain@sew-eurodrive.es sew.spain@sew-eurodrive.es sew.spain@sew-eurodrive.es sew.spain@sew-eurodrive.es			SLO - 3000 Celje	pakman@siol.net
Vertrieb Service Parque Tecnológico, Edificio, 302 E-48170 Zamudio (Vizcaya) Fax +34 94 43184-71 http://www.sew-eurodrive.es sew.spain@sew-eurodrive.es Südafrika Montagewerke Vortrieb SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Tel. +27 11 248-7000 Eurodrive House Fax +27 11 494-3104 http://www.sew.co.za dross@sew.co.za Service Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads http://www.sew.co.za dross@sew.co.za Aeroton Ext. 2 Johannesburg 2013 P.O.Box 90004 Bertsham 2013 Tel. +27 21 552-9820 Fax +27 21 552-9820 Fax +27 21 552-9830 Telex 576 062 dswanepoel@sew.co.za Capetown Rainbow Park Cnr. Racecourse & Omuramba Road Montague Gardens Cape Town P.O.Box 36556 Chempet 7442 Cape Town Tel. +27 31 700-3451 Fax +27 31 700-3451 Fax +27 31 700-3451 Fax +27 31 700-3847 dtait@sew.co.za Durban Pinetown Durban P.O. Box 10433, Ashwood 3605 Tel. +66 38 454281 Thailand Montagewerk Chonburi SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd. Tel. +66 38 454281	Spanien			
Service E-48170 Zamudio (Vizcaya) http://www.sew-eurodrive.es sew.spain@sew-eurodrive.es	Montagewerk	Bilbao	SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L.	Tel. +34 94 43184-70
Sew.spain@sew-eurodrive.es	Vertrieb		Parque Tecnológico, Edificio, 302	Fax +34 94 43184-71
Südafrika Sew-Eurodrive Sew-Eurodrive Proprietary Limited Tel. +27 11 248-7000	Service		E-48170 Zamudio (Vizcaya)	http://www.sew-eurodrive.es
Montagewerke Vertrieb Service Sew-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Eurodrive House Fax +27 11 494-3104				sew.spain@sew-eurodrive.es
Eurodrive House	Südafrika			
Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads http://www.sew.co.za dross@sew.co.za dross@sew.co.za	Montagewerke	Johannesburg	•	=:=
Aeroton Ext. 2	Vertrieb			
Johannesburg 2013	Service		S .	•
P.O.Box 90004 Bertsham 2013				dross@sew.co.za
Bertsham 2013 SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Tel. +27 21 552-9820 Rainbow Park Fax +27 21 552-9830 Telex 576 062 Montague Gardens Gayanepoel@sew.co.za Cape Town P.O.Box 36556 Chempet 7442 Cape Town			S .	
Capetown SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Tel. +27 21 552-9820 Rainbow Park Fax +27 21 552-9830 Telex 576 062 Montague Gardens dswanepoel@sew.co.za Cape Town P.O.Box 36556 Chempet 7442 Cape Town				
Rainbow Park		Canetown		Tel +27 21 552-9820
Cnr. Racecourse & Omuramba Road Montague Gardens Cape Town P.O.Box 36556 Chempet 7442 Cape Town Durban SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 2 Monaceo Place Pinetown Durban P.O. Box 10433, Ashwood 3605 Thailand Montagewerk Chonburi Cnr. Racecourse & Omuramba Road Telex 576 062 dswanepoel@sew.co.za Tel. +27 31 700-34 Tel. +27 31 700-3451 Fax +27 31 700-3451 Fax +27 31 700-3847 dtait@sew.co.za Tel. +66 38 454281		Capetown	•	
Cape Town				
P.O.Box 36556 Chempet 7442 Cape Town			Montague Gardens	dswanepoel@sew.co.za
Chempet 7442			Cape Town	
Cape Town			P.O.Box 36556	
Durban SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Tel. +27 31 700-3451 2 Monaceo Place Fax +27 31 700-3847 Pinetown dtait@sew.co.za Durban P.O. Box 10433, Ashwood 3605 Thailand Tel. +66 38 454281			·	
2 Monaceo Place Fax +27 31 700-3847 Pinetown dtait@sew.co.za Durban P.O. Box 10433, Ashwood 3605 Thailand Montagewerk Chonburi SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd. Tel. +66 38 454281			Cape Town	
Pinetown Durban P.O. Box 10433, Ashwood 3605 Thailand Montagewerk Chonburi SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd. Tel. +66 38 454281		Durban		
Durban P.O. Box 10433, Ashwood 3605 Thailand Montagewerk Chonburi SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd. Tel. +66 38 454281				
P.O. Box 10433, Ashwood 3605 Thailand Montagewerk Chonburi SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd. Tel. +66 38 454281				dtait@sew.co.za
Thailand Montagewerk Chonburi SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd. Tel. +66 38 454281				
Montagewerk Chonburi SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd. Tel. +66 38 454281			1.0. Box 10433, Ashwood 3003	
	Thailand		OFW FURDER NEW YORK	T .00 00 45 (20)
	•	Chonburi		
	Vertrieb Service		700/456, Moo.7, Donhuaroh	Fax +66 38 454288
Chonburi 20000	GGI VICE		<u> </u>	56Wthanana@56W-6ut0dffV6.00fff
Tschechische Republik	Tschechische Repu	blik		
	Vertrieb		SEW-EURODRIVE CZ S.R.O.	Tel. +420 220121234
Business Centrum Praha Fax +420 220121237			Business Centrum Praha	Fax +420 220121237
Lužná 591 http://www.sew-eurodrive.cz				•
CZ-16000 Praha 6 - Vokovice sew@sew-eurodrive.cz			CZ-16000 Praha 6 - Vokovice	sew@sew-eurodrive.cz
Tunesien	Tunesien			
Vertrieb Tunis T. M.S. Technic Marketing Service Tel. +216 71 4340-64 + 71 4320-29	Vertrieb	Tunis	T. M.S. Technic Marketing Service	Tel. +216 71 4340-64 + 71 4320-29
5, Rue El Houdaibiah Fax +216 71 4329-76				Fax +216 71 4329-76
1000 Tunis tms@tms.com.tn			1000 Tunis	tms@tms.com.tn





Türkei			
Montagewerk	Istanbul	SEW-EURODRIVE	Tel. +90 216 4419164, 3838014,
Vertrieb	istanbui	Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti.	3738015
Service		Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3	Fax +90 216 3055867
Corvice		TR-34846 Maltepe ISTANBUL	http://www.sew-eurodrive.com.tr
			sew@sew-eurodrive.com.tr
Ukraine			
Vertrieb	Dnepropetrovsk	SEW-EURODRIVE	Tel. +380 56 370 3211
Service		Str. Rabochaja 23-B, Office 409	Fax +380 56 372 2078
		49008 Dnepropetrovsk	http://www.sew-eurodrive.ua
			sew@sew-eurodrive.ua
Ungarn			
Vertrieb	Budapest	SEW-EURODRIVE Kft.	Tel. +36 1 437 06-58
Service		H-1037 Budapest	Fax +36 1 437 06-50
		Kunigunda u. 18	office@sew-eurodrive.hu
USA			
Fertigungswerk	Greenville	SEW-EURODRIVE INC.	Tel. +1 864 439-7537
Montagewerk		1295 Old Spartanburg Highway	Fax Sales +1 864 439-7830
Vertrieb		P.O. Box 518	Fax Manuf. +1 864 439-9948
Service		Lyman, S.C. 29365	Fax Ass. +1 864 439-0566
			Telex 805 550
			http://www.seweurodrive.com
			cslyman@seweurodrive.com
Montagewerke	San Francisco	SEW-EURODRIVE INC.	Tel. +1 510 487-3560
Vertrieb		30599 San Antonio St.	Fax +1 510 487-6433
Service		Hayward, California 94544-7101	cshayward@seweurodrive.com
	Philadelphia/PA	SEW-EURODRIVE INC.	Tel. +1 856 467-2277
		Pureland Ind. Complex	Fax +1 856 845-3179
		2107 High Hill Road, P.O. Box 481	csbridgeport@seweurodrive.com
		Bridgeport, New Jersey 08014	
	Dayton	SEW-EURODRIVE INC.	Tel. +1 937 335-0036
		2001 West Main Street	Fax +1 937 440-3799
		Troy, Ohio 45373	cstroy@seweurodrive.com
	Dallas	SEW-EURODRIVE INC.	Tel. +1 214 330-4824
		3950 Platinum Way	Fax +1 214 330-4724
		Dallas, Texas 75237	csdallas@seweurodrive.com
	Weitere Anschrifte	n über Service-Stationen in den USA auf Anfra	age.
Venezuela			
Montagewerk	Valencia	SEW-EURODRIVE Venezuela S.A.	Tel. +58 241 832-9804
Vertrieb		Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319	Fax +58 241 838-6275
Service		Zona Industrial Municipal Norte	http://www.sew-eurodrive.com.ve
		Valencia, Estado Carabobo	ventas@sew-eurodrive.com.ve sewfinanzas@cantv.net
			sewiiiaiizas@calitv.liet
Weißrussland			
Vertrieb	Minsk	SEW-EURODRIVE BY	Tel.+375 (17) 298 38 50
		RybalkoStr. 26	Fax +375 (17) 29838 50
		BY-220033 Minsk	sales@sew.by








Wie man die Welt bewegt

Mit Menschen, die schneller richtig denken und mit Ihnen gemeinsam die Zukunft entwickeln.

Mit einem Service, der auf der ganzen Welt zum Greifen nahe ist. Mit Antrieben und Steuerungen, die Ihre Arbeitsleistung automatisch verbessern. Mit einem umfassenden Know-how in den wichtigsten Branchen unserer Zeit. Mit kompromissloser Qualität, deren hohe Standards die tägliche Arbeit ein Stück einfacher machen.



Mit einer globalen Präsenz für schnelle und überzeugende Lösungen. An jedem Ort. Mit innovativen Ideen, in denen morgen schon die Lösung für übermorgen steckt. Mit einem Auftritt im Internet, der 24 Stunden Zugang zu Informationen und Software-Updates bietet.



SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 · D-76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 75-0 · Fax +49 7251 75-1970 sew@sew-eurodrive.com

→ www.sew-eurodrive.com